

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Małe słuchawki. Wspaniała
jakość.

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.

Kieszonkowe etui ładujące

Do 24 godzin odtwarzania

TAT1500BG



Włącz swoją muzykę

Najlepsze rzeczy w życiu są proste. Złap słuchawki, włącz muzykę i ruszaj w drogę! Dzięki doskonałemu dźwiękowi, dynamicznym basom i kieszonkowemu etui ładującemu, te super małe i wygodne bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless są gotowe na cały dzień i całą noc.

Wspaniały dźwięk i wyraźne połączenia

- Zawsze słysz muzykę. Redukcja szumów
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

Wygodny

- Pewne, wygodne dopasowanie do ucha
- Odporność na zachłapanie i pot IPX4
- Połączenie wielopunktowe i sterowanie dotykowe

Gotowe dla Ciebie

- Zawsze gotowe. Kieszonkowe etui ładujące i tryb mono
- Nie martw się. Uzyskaj nawet do 24 godzin odtwarzania z naładowanym etui
- Szybkie ładowanie przez 15 minut zapewnia jedną dodatkową godzinę odtwarzania
- Aplikacja Philips Headphones personalizuje Twoje wrażenia dźwiękowe.

Zalety

Redukcja szumów

Redukcja szumów wycisza hałas zewnętrzny, w tym wiatr, dzięki czemu możesz skupić się na słuchaniu muzyki lub rozmowach telefonicznych. Chcesz słyszeć więcej z tego, co dzieje się wokół Ciebie? Dotknij wkładki dousznej, aby aktywować tryb Awareness.

Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

Te słuchawki true wireless brzmią świetnie. Nie musisz zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 8-milimetrowych przetworników. Aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą lewej słuchawki dousznej, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.

Wyraźne połączenia

Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Mikrofon One AI wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Miękkie, wymienne silikonowe nakładki na słuchawki douszne zapewniają pełną wygodę. Wkładki douszne dobrze przylegają do kanału słuchowego, zapewniając idealną szczelność, która zmniejsza hałas z zewnątrz. Pałaki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie słuchawek dousznych.

Odporność na zachłapanie i pot IPX4

Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachłapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je podczas szybkiego treningu lub w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.

Sterowanie wielopunktowe i dotykowe

Sterowanie dotykowe na pałkach słuchawek sprawia, że obsługa jest prosta, a funkcja wielopunktowa pozwala na połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) jednocześnie.

Kieszonkowe etui ładujące

Wyrusz w drogę z małym etui do ładowania w kieszeni, a Twoje słuchawki będą zawsze gotowe. Będą one chronione i ładowane, gdy ich nie używasz, a tryb mono oznacza, że możesz używać jednej z nich, podczas gdy druga się ładuje.

24 godziny odtwarzania w etui

Otrzymujesz 6 godzin odtwarzania i dodatkowe 18 godzin dzięki etui z redukcją szumów. Włóż słuchawki douszne z powrotem do etui, aby naładować je w pełni w 2 godziny. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę. Etui można ładować za pośrednictwem złącza USB-C.

Aplikacja Philips Headphones

Pobierz bezpłatną aplikację Philips Headphones, aby precyzyjnie dostosować profil dźwięku. Wybierz jeden z gotowych trybów korektora lub dostosuj krzywą korektora do swoich ulubionych treści, stylu słuchania i osobistych preferencji.

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Impedancja: 16 Ohm
Maksymalna moc wejściowa: 7 mW
Czułość: 104 dB (1 kHz)
Średnica głośnika: 8 mm
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 6
Profile Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

Długość: 22.60 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 6
Szerokość: 16.70 cm
Wysokość: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17303 0

Udogodnienia

Odporność na wodę: IPX4
Tryb mono dla TWS
Typ elementów sterujących: Dotykowy

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
Czas odtwarzania muzyki: 6 + 18 godziny
Czas ładowania: 2 godziny
Szybki czas ładowania: 15 mins for an hour
Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)
Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)
Waga akumulatora (całkowita): 9.1 g

Wymiary opakowania

Wysokość: 21.2 cm
Rodzaj opakowania: Blister
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Szerokość: 18.2 cm
Głębokość: 3.8 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 17303 3

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Nasadki: 3 pary (S/M/L)
Etui do ładowania
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

Kolor: Beżowy
Element łączący ucho: Silikon
Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk
Obsługa asystenta głosowego

Wymiary

Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Waga całkowita: 0,031 kg

