

PHILIPS



Giradischi
Bluetooth®

CENTURY

Design rétro, audio moderno

240 W max (120 W RMS)

Giradischi a 2 velocità

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Tutto cuore e anima. Dai potenza alla musica che ami con il giradischi Bluetooth® all-in-one che gira, trasmette in streaming e sintonizza anche la radio. Scoprirai un inconfondibile look rétro e straordinari altoparlanti integrati per un audio stereo potente.

Gamma Century. Giradischi all-in-one Bluetooth®.

- Look rétro, audio moderno
- Audio incredibilmente potente grazie agli altoparlanti integrati
- 240 W max (120 W RMS) per lo streaming o la radio
- 120 W max (60 W RMS) per i dischi

The Tina celebra 100 anni di Philips sound

- Giradischi a cinghia a 2 velocità. Progettato per gestire la potenza
- Radio DAB+/FM cristallina. Streaming Bluetooth® bidirezionale.
- Connettività Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti
- Connessioni per dispositivi audio nuovi e legacy
- Uscita AUX RCA, uscita cuffie da 6,3 mm, ingresso audio, porta USB

Rétro. Ma anche moderno..

- Controlli tattili e display LED con illuminazione regolabile
- App Philips Entertainment. Controllo audio semplice.
- Plastica riciclata certificata RCS. Confezione ecocompatibile.

In evidenza

Rétro. Ma anche moderno.



Il look audace di metà secolo rende omaggio ai leggendari modelli di radio Philips degli anni '30 e '50, mentre l'audio ricco e potente è fortemente ancorato al presente. I dettagli rétro, come la struttura esterna in legno e la griglia dell'altoparlante incassata, si integrano perfettamente con le funzionalità moderne, come il Bluetooth® e la nostra pratica app di supporto.

Audio potente



Scopri un audio ricco e avvolgente con una potenza massima di 240 W (120 W RMS) durante lo streaming o l'ascolto della radio e passa a una potenza massima di 120 W (60 W RMS) quando ascolti i tuoi dischi. Due grandi driver e due tweeter si combinano con un woofer per bassi e una porta Bass Reflex per riempire l'ambiente di alti cristallini, medi espressivi e bassi potenti e controllati.

Giradischi a cinghia a 2 velocità



Puoi riprodurre i vinili a 33 1/3 o 45 giri al minuto sul piatto in alluminio pressofuso e, se preferisci, il coperchio antipolvere è rimovibile. Il braccio in alluminio controbilanciato e il meccanismo antivibrazioni assicurano che lo stilo

Audio-Technica sostituibile segua perfettamente i solchi: anche al massimo volume, la festa sarà scatenata, ma i tuoi dischi rimarranno ben stabili.

Radio DAB+/FM. Anche in streaming.



Con la straordinaria ricezione DAB+ e FM sarà la tua radio a fare da colonna sonora alla festa, mentre il Bluetooth® 5.4 supporta il codec LC3 per uno streaming di alta qualità: riproduci le playlist sui potenti altoparlanti integrati o trasmetti i brani agli altoparlanti wireless. Per un audio ancora più potente, Auracast™ ti consente di trasmettere la musica da The Tina ad altri altoparlanti compatibili.

Collegamenti versatili



Le porte includono un'uscita AUX RCA per collegare il tuo impianto Hi-fi, un ingresso audio per il lettore CD o il registratore a cassette e una porta USB per chiavette. Inoltre, una porta per cuffie da 6,3 mm ti consente di collegare le cuffie cablate con apertura posteriore The Freddie a The Tina e goderti il massimo del relax.

Comandi tattili. Display LED.



Le manopole di controllo di Tina possono sembrare rétro, ma la loro funzionalità è decisamente moderna. Usale per impostare la

velocità del giradischi, selezionare una sorgente di streaming, scegliere le stazioni radio preimpostate, gestire i canali Auracast™, regolare il volume e molto altro ancora. Il display LED con illuminazione regolabile mostra le informazioni principali, tra cui la sorgente, e in modalità standby è visibile un orologio.

App Philips Entertainment

Philips Entertainment



Preferisci la comodità dei controlli intelligenti? La nostra pratica app di supporto include un telecomando virtuale per la riproduzione, la selezione della sorgente e altro ancora. Puoi anche utilizzare l'app per regolare i bassi e gli alti, impostare le stazioni radio preimpostate o regolare la luminosità del display LED. Inoltre, la modalità PartyLink integrata nell'app semplifica l'utilizzo di Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti.

Materiali riciclati



Questo prodotto è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è priva di plastica. Gli inserti sono stampati su carta riciclata con inchiostro a base di soia e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

Specifiche

Audio

Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex, Controllo alti e bassi, Equalizzatore personalizzato (in-app)

Controllo del volume: girevole

Risposta in frequenza: 40 Hz-20 kHz

Sound mode (Modo audio): Chiaro, Caldo, Bilanciate, Potente, Trasparente

Massima potenza in uscita (RMS): 120 W (streaming o radio), 60 W (fono)

Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Altoparlanti

Configurazione del driver: 2 vie

Diametro del driver midrange: 2,5"

Numero di driver midrange: 2

Numero di canali audio: 2.2.1

Numero di tweeter: 2

Numero di woofer: 1

Diametro tweeter: 1"

Diametro woofer: 4,5"

Connettività

USB: USB-A (riproduzione)

Versione Bluetooth: 5,4

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi),

Formato streaming: SBC, AAC, LC3

Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 30 metri

Jack per cuffia: 1 x 6,3 mm

Ingresso audio: 1x 3,5 mm

DLNA standard: nd

Connessione con più altoparlanti

Scenario con più altoparlanti: Trasmissione, Ricezione

Tecnologia con più altoparlanti: Auracast

SmartHome: nd

Uscita Aux: 1 RCA (S/D)

BT out

Riproduzione audio

Supporti di riproduzione: Bluetooth, Ingresso audio, Vinile, LP, Disco grammofono, USB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Pigtail rimovibile (75 Ohm)

Bande sintonizzatore: DAB/DAB+, FM

Stazioni preimpostate: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Sì.

Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

Tipo di sintonizzatore: Digitale

Formati audio supportati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Funzioni utili

Pulsanti e comandi: Accendi/spegni, Volume dell'unità principale, Pulsante sorgente

Tipo display: Display LED

Standby Eco Power: 0,5 W

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Potenza

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Consumo energetico in standby: <0,8 W (display con orologio attivo)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 31.3 cm

Tipo di imballaggio: Confezione

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo

Larghezza: 58.3 cm

Profondità: 48.3 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

Peso lordo: 14.9 Kg

Peso netto: 11.2 Kg

Tara: 3.7 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Guida rapida, Foglio di garanzia, Foglio di garanzia e sicurezza, Tappetino antiscivolo, Adattatore 45 giri, Contrappeso, Antenna telescopica

Design

Colore: noci

Dimensioni (lxpxa)

Unità principale (L x A x P): 448 x 245 x 399 mm

Peso unità principale: 11 Kg

Sveglia

Sorgente della sveglia: radio DAB, radio FM, USB

N. di sveglie: 1

Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

sveglia dolce (Gentle Wake)

Orologio

Display: LED

Tipo: Digitale

Formato ora: 12 ore, 24 ore

Controllo della luminosità (Dim):

Alta/Media/Bassa

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 30% di acrilonitrile-butadiene-stirene riciclato post-consumo certificato GRS TE-00132492

Giradischi

Tipo giradischi: Arresto automatico

Metodo di azionamento: Azionamento a cinghia

Dimensioni dischi supportate: 7", 12"

Velocità di rotazione (giri/min): 33 1/3, 45

Stilo: Sostituibile

Copertura antipolvere: rimovibile/i

