

PHILIPS

Ασύρματο ηχείο

Μέγ. 100 W (50 W RMS), Bass+

Παράσταση με φώτα LED και
Auracast™

24 ώρες χρόνος αναπαραγωγής,
power bank

Εναλλάξιμη μπαταρία. IP67

TAS7000EB



Ακούστε παντού. Χορέψτε παντού.

Απολαύστε μέγιστη ισχύ και φορητότητα με το ανθεκτικό ηχείο Bluetooth® που ξεχωρίζει παντού. Με μπάσο που ταρακουνά τον χώρο, πολύχρωμα LED φώτα που συγχρονίζονται με τον ρυθμό και είσοδο μικροφώνου για караόке— έχετε παντού μαζί σας δυνατή, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Φορητό ηχείο. Δυνατός ήχος όπου κι αν βρίσκεστε.

- Πανίσχυρος ήχος με βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
- Μέγ. 100 W (50 W RMS), διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές, τεχνολογία Bass+
- Αντικαθιστώμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Power bank
- Μετάδοση Bluetooth®, πολλαπλών σημείων, είσοδος ήχου, αναπαραγωγή USB

Οι καλές στιγμές σας ακολουθούν παντού

- TWS και Auracast™ για διαμορφώσεις με πολλά ηχεία
- Προστασία IP67 από σκόνη και νερό. Εύκολη μεταφορά
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και τρύπες για λουράκι ώμου
- Παράσταση με φώτα που ακολουθούν τον ρυθμό. Τα φώτα LED ουράνιου τόξου αναβοσβήνουν με τη μουσική
- 5 διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού για να δημιουργείτε την τέλεια ατμόσφαιρα

Μοντέρνο, πανίσχυρο και με υπεύθυνη κατασκευή

- Εφαρμογή Philips Entertainment. Έξυπνος έλεγχος για τα ηχεία σας
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση RCS. Υπεύθυνη συσκευασία
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Χαρακτηριστικά

Δυναμικός ήχος

Αυτό το φορητό ηχείο σε στυλ boombox διαθέτει μεγάλη ισχύ, με μέγ. 100 W (50 W RMS) πλούσιου ήχου. Οι διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές και η αποκλειστική μας τεχνολογία Bass+ διατηρούν τα μπάσα βαθιά και ισχυρά, ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλότερη ένταση. Υπάρχει επίσης είσοδος μικροφώνου για όταν θέλετε να απολαύσετε караόке ή να αυτοσχεδιάσετε στη λίστα αναπαραγωγής.

Εναλλάξιμη μπαταρία, power bank

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου σε αυτό το ηχείο επιτρέπει έως και 24 ώρες αναπαραγωγής και μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Η φόρτιση 30 λεπτών διαρκεί 8 ώρες αναπαραγωγής και η πλήρης επαναφόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες. Αν η ισχύς του τηλεφώνου σας είναι χαμηλή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο power bank του ηχείου για να το φορτίσετε ξανά.

Bluetooth® 5.4, USB, είσοδος aux

Έτοιμες λίστες αναπαραγωγής; Το Bluetooth® 5.4 σας προσφέρει σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής. Η λειτουργία πολλαπλών σημείων σας επιτρέπει να συνδέετε δύο συσκευές ταυτόχρονα και μπορείτε να συνδέσετε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής στη θύρα USB-C του ηχείου. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε ένα CD player ή ένα πικάπ μέσω της εισόδου ήχου.

Συμβατότητα με TWS και Auracast™

Θέλετε περισσότερα; Για ευρύτερο πεδίο ήχου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με άλλο ηχείο TAS7000E για True Wireless Stereo (TWS). Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Auracast™ για να

μεταδώσετε ό,τι ακούτε σε όσο το δυνατόν περισσότερα συμβατά ηχεία θα μπορούσατε ποτέ να χρειαστείτε: Ο κωδικοποιητής LC3 υποστηρίζεται για καλύτερο ήχο και η ρύθμιση είναι απλή μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής μας.

Προστασία IP67 από σκόνη/νερό

Με βαθμό προστασίας IP67 από σκόνη και νερό, λαβή μεταφοράς και τρύπες για λουράκι ώμου, αυτό το ισχυρό φορητό ηχείο είναι κατασκευασμένο για να μεταφέρει παντού τις καλές στιγμές. Μπορείτε να ρίξετε ποτά πάνω του, να το κυλήσετε σε αμμόλοφο ή ακόμα και να το ρίξετε στην πισίνα. Κάθε φορά επανέρχεται δριμύτερο.

Φώτα για πάρτι που ακολουθούν τον ρυθμό

Καθώς η ένταση ανεβαίνει, τα πολύχρωμα φώτα LED RGB αναβοσβήνουν γύρω από τους δύο παθητικούς ακτινοβολητές και κατά μήκος της λαβής μεταφοράς. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού. Απλώς πατήστε το κουμπί φωτισμού στο ηχείο ή χρησιμοποιήστε τη συνοδευτική εφαρμογή μας για να ξεκινήσετε και να γνωρίζουν όλοι ότι ήρθατε στο πάρτι.

Εφαρμογή Philips Entertainment

Philips Entertainment



Η εύχρηστη συνοδευτική εφαρμογή μας σας επιτρέπει να επιλέγετε μια πηγή, να ελέγχετε το Bass+, να ελέγχετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και πολλά άλλα. Υπάρχει επίσης ένα εικονικό τηλεχειριστήριο που είναι ιδανικό για τον έλεγχο του μικροφώνου, των φώτων, της εξασθένισης φωνητικών και των εφέ με ήχο κατά το караόке. Επιπλέον, η λειτουργία PartyLink της εφαρμογής διευκολύνει τη σύνδεση με άλλα ηχεία μέσω του Auracast™ για ακόμα ισχυρότερο ήχο.

Ανακυκλωμένα υλικά



Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 50 W
Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
Ενίσχυση ήχου: Bass+
Συχνότητα απόκρισης: 50Hz - 20KHz
Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 100W

Ηχεία

Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων
Αριθμός καναλιών ήχου: 1
Αριθμός τουίτερ: 1
Αριθμός γούφερ: 1
Παθητικοί ακτινοβολητές: 2
Διάμετρος τουίτερ: 39,5 mm
Διάμετρος γούφερ: 115 x 90 mm

Συνδεσιμότητα

Τύπος καλωδίου: Καλώδιο φόρτισης USB (Type-C)
USB: Type-C (φόρτιση), υποστήριξη αναπαραγωγής ήχου μέσω USB-C σε καλώδιο A
Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη), Μορφή μετάδοσης: SBC
Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια
Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
Είσοδος μικροφώνου: 1x 6,3 mm
Πρότυπο DLNA: Όχι

Σύνδεση πολλών ηχείων

Σενάριο πολλών ηχείων: Μετάδοση, Γίνεται λήψη, Στερεοφωνικός
Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast TX/RX, TWS

Άνεση

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη σύζευξη
Έλεγχος έντασης ήχου: Διακόπτης αφής
Αδιάβροχο: IP67
Εφέ φωτισμού: Ναι, 5 λειτουργίες φωτισμού
Οθόνη: Όχι

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 5200 mAh, 7,3 V
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου (με δυνατότητα αντικατάστασης)
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 24 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: 4 ώρα(ες)
Power bank

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 37.7 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
Πλάτος: 19.6 εκ.

Βάθος: 24.3 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
Μικτό βάρος: 3.593 κ.
Καθαρό βάρος: 2.88 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.713 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 18.8 εκ.
Πλάτος: 31.2 εκ.
Βάθος: 14.95 εκ.
Βάρος: 2.844 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Εντυπο ασφάλειας και εγγύησης
Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει ανακυκλωμένο ABS μετά την κατανάλωση με πιστοποίηση RCS 3%+5,5% ανακυκλωμένο PC μετά την κατανάλωση TE-00132492

