

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED 6000
Series All In One

LED-lösningar

135 tum



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 All in One

Bättre rörlighet, säkerhet och energieffektivitet

Maximera avkastningen med den här extremt flexibla dvLED-skärmen. Den här allt-i-ett-skärmen kan flyttas var som helst tack vare att den kan höjas och sänkas samt fällas ihop för att passa genom dörröppningar. Det finns även en transportväska som tillval för enkel transport.

Smart vikbar skärm

- Utformad för enklare transport och platsbesparande förvaring
- Smidig och säker höjdjustering. Inbyggd kabeldragning och ljud

Nödstoppsfunktion

- Omedelbar stoppfunktion för motordriven höjdjustering
- Förhindrar skador vid lyft och sänkning

Kristallklar COB LED utan nanobeläggning

- 1,5 mm pixelavstånd för ultraskarp grafik

Unikt standbyläge med låg strömförbrukning

- Använder mindre än 0,5 W i standbyläge för bästa möjliga energibesparing

Inbyggd Android SoC – Philips Wave-kompatibel

- Styrning med fjärrkontroll eller via fjärrstyrning

Funktioner

Krystalklar grafik med COB LED-teknik

Upplev överlägsen bildkvalitet med COB LED och ett fint pixelavstånd på 1,5 mm. Intensiva färger, djupa svarta toner och enhetlig ljusstyrka skapar en uppslukande visuell upplevelse som är perfekt för professionella mötesrum, föreläsningssalar och företagsmiljöer.

Ultraeffektivt standbyläge

Maximera energibesparingen utan att kompromissa med kvalitet eller tillförlitlighet. Philips Unite LED 6015 All In One har vårt ultralåga standbyläge. Den här unika funktionen förbrukar mindre än 0,5 watt och bidrar till att sänka driftskostnaderna och stödja hållbarhetsmålen. Omedelbar uppstart via fjärrkontrollen garanterar minimalt driftstopp när du är redo att presentera.

Vikbar design för enkel hantering

Den smarta, hopfällbara konstruktionen gör installation, transport och förvaring enklare än någonsin. Skärmen installeras smidigt och kan

fällas ihop för kompakt transport, vilket skyddar skärmen under flytt och gör den enklare att transportera genom dörrar och i hissar.

Motordriven höjdjustering

Philips Unite LED 6015 All In One är utformad för professionell flexibilitet och förbättrad rörlighet och har en motordriven vagn som möjliggör smidiga och säkra eldrivna lyft. Justera skärmens höjd enkelt med ett knapptryck så att du får perfekt visning i alla miljöer. Den här höjdjusteringsfunktionen är idealisk för dynamiska utrymmen och möjliggör även enkel transport genom dörrar mellan rum och i hissar mellan våningar.

Philips Wave-kompatibel

Med Philips Wave – den revolutionerande plattformen för fjärrstyrd enhetshantering – får du full kontroll. Enkel installation och konfiguration, övervakning och styrning, uppgradering av fast programvara, hantering av

spellistor och konfiguration av strömscheman. Det gör att du sparar tid och energi och ger mindre miljöpåverkan.

Nödstopp och klämskydd

Säkerheten kommer först, och med den motordrivna höjdjusteringen på Philips Unite LED 6015 All In One är specialfunktioner som en nödstoppsknapp och klämskydd integrerade som standard. Nödstoppet säkerställer snabb respons vid lyft, medan klämskyddsfunktionen upptäcker hinder och stoppar rörelsen för att förhindra skador på personer eller utrustning.

Inbyggd Android SoC

Vi införlivar den världsberömda pålitligheten hos Android 11. Det inbyggda SoC (System on Chip) har optimerats för inbyggda Android-appar så att du kan installera webbappar och programvara direkt på skärmen, vilket gör att du inte behöver använda en extern mediaspelare.

Specifikationer

Bild/visning

Bildförhållande: 16:9

Enhetlig ljusstyrka: $\geq 95\%$

Färgtemperatur, justeringsintervall: $6\,500 \pm 500\text{ K}$

Kontrastförhållande (medel): 5000:1

Synfältsvinkel (horisontell): 160° grader

Synfältsvinkel (vertikal): 160° grader

Bildruteintervall (Hz): 50/60

Uppdateringsintervall (Hz): 3840

Maximal ljusstyrka: 500 cd/m^2

Eldriven lyftning

Skärm som kan vikas

Klämskydd

Nödstopp

Upplösning: 1920×1080

Anslutningar

Videoingång: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Ljudingång: 3,5 mm miniuttag (x1)

Audio-utgång: 3,5 mm

hörlurs-/linjeutgångsuttag

Video output (Videoutgång): DisplayPort 1.4

(x1)

Extern kontroll: RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag, RJ45, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

Effekt

Nätström: AC 100~240

Max. strömförbrukning (W): 1,650 W

Normal strömförbr. (W): 600

Driftförhållanden

Temperaturintervall (drift): $-20\text{--}45^\circ\text{C}$

Temperaturintervall (förvaring): $-20\text{--}50^\circ\text{C}$

Luftfuktighet (drift) [RH]: 10–80 %

Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 10–85 %

Modul

LED-typ: COB

Pixelsammansättning: 1R1G1B_Flip Chip

LED-livslängd (timmar): 100,000

Modulens upplösning (B x H pixlar): 96×108

Pixelavstånd (mm): 1,5625

Modulstorlek (B x H i mm): $150 \times 168,75$

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll och AAA-batterier, Snabbstartguide, Högtalarset

Wi-Fi-modul: CRD22 Wi-Fi- och Bluetooth USB-modul, inkl. 2 antenner

Övrigt

Garanti: 3 år

Myndighetsgodkännande: CE, FCC SDOC, del 15, klass A, CB 62368, RoHS

Förpackningsinformation

Förpackningsalternativ: Trälåda

Produktmått: $3\,000 \times 1\,687,5\text{ mm}$

Förpackningens mått: $2\,250\text{ B} \times 1\,100\text{ D} \times 2\,100\text{ H mm}$

Mått fullt utvecklad: $\text{H } 2\,475,5 \times \text{B } 3\,010 \times \text{D } 850\text{ mm}$

Mått hopvikt: $\text{H } 1\,875,5 \times \text{B } 1\,820 \times \text{D } 850\text{ mm}$

Bruttovikt: 555 kg

Nettovikt: 278 kg

Funktioner

Funktioner som ingår: Filhantering, Chromium, webbläsare, mediaspelare, inställningar, TeamViewer, PDF-spelare, Interact

