

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED 6000-serie
All-in-One

LED-oplossingen

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 All-in-One

Verbeterde mobiliteit, veiligheid en energiezuinigheid

Krijg maximale waar voor uw geld met dit uiterst flexibele dvLED-scherm. Dit All-in-One-scherm kan mechanisch worden verhoogd en verlaagd, en worden ingeklapt zodat hij door deuren past. In de optionele vluchtcase neemt u hem bovendien eenvoudig met u mee.

Intelligent inklapbaar scherm

- Ontworpen voor eenvoudige verplaatsing en ruimtebesparing
- Soepele en veilige hoogteverstelling. Geïntegreerde bekabeling en audio.

Noodstopfunctie

- Directe noodstop voor gemotoriseerde hoogteverstelling
- Voorkomt letsel tijdens het verhogen of verlagen

Kristalheldere COB LED met nanocoating

- Pixelpitch van 1,5 mm voor ultrascherp beeld

Unieke stand-bymodus met laag energieverbruik

- Een verbruik van minder dan 0,5 W in de stand-bymodus levert optimale energiebesparing

Geïntegreerd Android-SoC – Philips Wave-ready

- Bediening met afstandsbediening of via apparaatbeheer op afstand

Kenmerken

Kristalhelder beeld dankzij COB LED-technologie

Ervaar superieure beeldkwaliteit met COB LED en een kleine pixelpitch van 1,5 mm. Levendige kleuren, diepe zwarttinten en uniforme helderheid zorgen voor een meeslepende visuele ervaring – ideaal voor professionele vergaderruimtes, auditoriums en kantooromgevingen.

Ultrazuinige stand-bymodus

Maximaliseer de energiebesparing zonder compromissen op het gebied van kwaliteit of betrouwbaarheid. De Philips Unite LED 6015 All-in-One heeft een stand-bymodus met ultralaag energieverbruik. Met een verbruik van minder dan 0,5 Watt helpt deze functie de operationele kosten te verlagen en duurzaamheidsdoelen te realiseren. Directe inschakeling via de afstandsbediening minimaliseert de downtime als u klaar bent om te presenteren.

Inklapbaar ontwerp voor eenvoudig gebruik

Het intelligente, inklapbare ontwerp maakt opzetten, verplaatsen en opbergen makkelijker dan ooit. Het naadloze scherm kan netjes worden ingeklapt om het scherm veilig te verplaatsen door deuren en in liften.

Gemotoriseerde hoogteverstelling

De Philips Unite LED 6015 All-in-One is ontworpen voor professionele flexibiliteit extra mobiliteit en heeft een gemotoriseerde trolley voor eenvoudige en veilige hoogteverstelling. Pas de beeldschermhoogte aan met een druk op de knop voor een optimale kijkervaring in elke omgeving. De hoogteverstelling is ideaal voor dynamische ruimtes en zorgt ervoor dat het beeldscherm makkelijk door deuren en in liften kan worden verplaatst tussen ruimtes en verdiepingen.

Klaar voor Philips Wave

Het geavanceerde Philips Wave-platform voor apparaatbeheer op afstand biedt volledige controle. De installatie, configuratie, bewaking

en bediening is eenvoudig en u kunt gemakkelijk firmware upgraden, afspeellijsten beheren en energiebeheerschema's instellen. Bespaar tijd en energie en verklein uw impact op het milieu.

Noodstop en klembeveiliging

Bij de gemotoriseerde hoogteverstelling op de Philips Unite LED 6015 All-in-One staat veiligheid voorop met speciale functies die standaard zijn geïntegreerd, zoals een noodstop en klembeveiliging. De noodstop reageert snel bij hoogteverstelling en de klembeveiliging detecteert obstakels en stopt de beweging om letsel of schade te voorkomen.

Geïntegreerd Android-SoC

Met de wereldberoemde betrouwbaarheid van Android 11. Dit geïntegreerde system-on-a-chip (SoC) is geoptimaliseerd voor originele Android-apps en stelt u in staat om webapps en software rechtstreeks op het scherm te installeren, waardoor een externe mediaspeler overbodig wordt.

Specificaties

Beeld/scherm

Beeldformaat: 16:9

Uniforme helderheid: $\geq 95\%$

Aanpassingsbereik kleurtemperatuur: 6500 $\pm$ 500 K

Contrastverhouding (normaal): 5000:1

Kijkhoek (horizontaal): 160° graad

Kijkhoek (verticaal): 160° graad

Beelden per seconde (Hz): 50/60

Vernieuwingsfrequentie (Hz): 3840

Maximale helderheid: 500 cd/m²

Elektrische standaard

Inklapbaar

Klembeveiliging

Noodstop

Connectiviteit

Video-ingang: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Audio-invoer: Mini-aansluiting van 3,5 mm (x1)

Audio uit: 3,5 mm koptelefoon/lijnuitgang-aansluiting

Video-uitgang: DisplayPort 1.4 (x1)

Externe bediening: RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, RJ45, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

Vermogen

Netspanning: AC 100~240

Maximaal energieverbruik (W): 1,650 W

Typisch stroomverbr. (W): 600

Voorwaarden voor een goede werking

Temperatuurbereik (in bedrijf): -20~45 °C

Temperatuurbereik (opslag): -20~50 °C

Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 10~80%

Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 10~85%

Module

LED-type: COB

Pixelsamenstelling: 1R1G1B_Flip Chip

Levensduur LED (uur): 100.000

Resolutie module (B x H pixels): 96x108

Pixelpitch (mm): 1,5625

Formaat module (B x H in mm): 150 x 168,75

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening en AAA-batterijen, Snelstartgids, Luidsprekerset

Wi-Fi-module: CRD22 Wi-Fi- en Bluetooth USB-module, incl. 2 antennes

Diversen

Garantie: 3 jaar

Officiële goedkeuringen: CE, FCC SDOC, deel 15, klasse A, CB 62368, RoHS

Gegevens van de verpakking

Verpakkingsopties: Houten krat

Functie

Inbegrepen functies: Bestandsbeheer, Chromium, Browser, Mediaspeler, Instellingen, Teamviewer, PDF-lezer, Interactie

