

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Philips Unite LED
6000 All in One

LED-ratkaisut

135 tuumaa



135HDL6115IA

Philips Unite LED 6115 All in One

Parempaa liikuteltavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta

Maksimoi ROI-alue tämän uskomattoman joustavan dvLED-näytön avulla. All in One -näyttö on erittäin liikuteltava: voit nostaa ja laskea sitä mekaanisesti ja taittaa sitä, jotta se mahtuu oviaukoista sisään. Lisävarusteena on saatavilla myös siirtämistä helpottava kuljetuslaatikko.

Kristallinkirkas, nanopinnoitettu COB LED

- 1,5 mm:n pikseliväli takaa huipputerävän kuvan

Virtaa säästävä valmiustila

- Alle 0,5 W:n valmiustila takaa optimaalisen energiansäästön

Integroitu Android SoC ja Philips Wave -valmius

- Ohjaus kaukosäätimellä tai etätoiminnoilla

Kätevä taittuva näyttörakenne

- Suunniteltu helppoon kuljetukseen ja säilytykseen
- Sulava ja turvallinen korkeudensäätö, integroidut johdot ja ääni

Hätäpysäytystoiminto

- Välitön pysäytys moottoroidun korkeudensäädön aikana
- Ehkäisee vammoja nostamisen ja laskemisen aikana

Kohokohdat

Kristallinkirkas kuva COB LED -tekniikalla

Nauti ensiluokkaisesta kuvanlaadusta COB LED -tekniikan ja pienen 1,5 mm:n pikselivälin ansiosta. Eloiset värit, syvän mustat sävyt ja yhtenäinen kirkkaus luovat vangitsevan kuvaelämyksen, joka sopii erinomaisesti kokoushuoneisiin, auditorioihin ja muihin yritystiloihin.

Huipputehokas valmiustila

Nauti maksimaalisesta energiansäästöstä tinkimättä kuitenkaan kuvanlaadusta tai käyttövarmuudesta. Philips Unite LED 6115 All In One -näytön tehokkaasti virtaa säästävä valmiustila kuluttaa alle 0,5 wattia sähköä, mikä sekä alentaa käyttökustannuksia että tukee ympäristötavoitteita. Välitön käynnistys kaukosäätimellä eliminoi odotusajan, kun olet valmiina aloittamaan esityksen.

Taittuva rakenne helpottaa käsittelyä

Kätevän taittuvan rakenteen ansiosta niin asennus, kuljetus kuin säilytys on ennennäkemättömän helppoa. Näyttö taittuu

kompaktisti kasaan ja pysyy suojattuna siirtämisen aikana, mikä helpottaa kuljettamista vakioleveiden ovien läpi ja hississä.

Moottoroitu korkeudensäätö

Ammattitason joustavuutta ja liikuteltavuutta tarjoava Philips Unite LED 6115 All In One sisältää moottoroidun kärryn, joka mahdollistaa sulavan ja turvallisen sähköisen nostamisen. Näytön voi säätää sopivaan katselukorkeuteen helposti yhdellä painikkeella. Dynaamisiin käyttöolosuhteisiin sopiva korkeudensäätö helpottaa myös kuljettamista huoneesta tai vaikkapa kerroksesta toiseen.

Philips Wave -valmius

Philips Wave on edistysellinen etälaitteiden hallinta-alusta, jonka avulla pidät kaikki langat käsissäsi. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit hyödyntää seuranta- ja ohjaustoimintoja, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Säästät aikaa, energiaa ja ympäristöä.

Hätäpysäytys ja puristumisen esto

Koska turvallisuus on meille etusijalla, korkeussäädettävään Philips Unite LED 6115 All In One -näyttöön sisältyy vakiona hätäpysäytyspainike ja puristumiselta suojaava toiminto. Hätäpysäytys mahdollistaa välittömän reagoinnin vaaratilanteisiin nostotoimien aikana, ja puristumisen esto havaitsee tiellä olevat esteet ja pysäyttää liikkeen loukkaantumisen tai vaurioitumisen estämiseksi.

Integroitu Android SoC

Voit nyt hyödyntää Android 11:n maailmankuulua luotettavuutta. Android-natiivisovelluksille optimoidun integroidun System on Chip (SoC) -piirin avulla voit asentaa verkkosovelluksia ja ohjelmistoja suoraan näyttöön, jolloin et tarvitse ollenkaan ulkoista mediasoitinta.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Kuvasuhde: 16:9
Kirkkauden yhtenäisyys: $\geq 95\%$
Väriämpötilan säätöväli: $6\,500 \pm 500\text{ K}$
Kontrastisuhde (tav.): 5000:1
Katselukulma (vaaka): 160° astetta
Katselukulma (pysty): 160° astetta
Kehystaajuus (Hz): 50/60
Virkistystaajuus (Hz): 3840
Sähköinen nostomekanismi
Taattu näyttö
Puristumisen esto
Hätäpysäytys
Tarkkuus: 1920 x 1080

Liitännät

Videotulo: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
Äänitulo: 3,5 mm miniliitin (x1)
Äänilähtö: 3,5 mm kuuloke-/linjalähtö-liitäntä
Videolähtö: DisplayPort 1.4 (x1)
Ulkoinen ohjaus: RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, RJ45, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Virta

Verkkovirta: AC 100~240
Enimmäisvirrankulutus (W): 1,650 W
Tyypillinen virrankulutus (W): 600

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila: $-20 \sim 45^\circ\text{C}$
Varastointilämpötila: $-20 \sim 50^\circ\text{C}$
Kosteus (käyttö) [RH]: $10 \sim 80\%$
Kosteus (säilytys) [RH]: $10 \sim 85\%$

Moduuli

LED-tyyppi: COB
Pikselirakenne: 1R1G1B-nystykomponentti
LED-käyttöikä (h): 100,000
Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä): 96 x 108
Kuvapistetiheys (mm): 1,5625
Moduulin koko (L x K, mm): 150 x 168,75

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin & AAA-paristot, Pikaopas, Kaiutinjärjestelmä
Wi-Fi-moduuli: CRD22 Wi-Fi ja Bluetooth USB-moduuli, sisältää 2 antennia

Yleistä

Takuu: 3 vuotta
Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC
SDOC, osa 15, luokka A, CB 62368, RoHS

Pakkauksen tiedot

Pakkausvaihtoehdot: Kuljetuslaatikko
Tuotteen mitat: 3 000 x 1 687,5 mm
Mitat kokonaan avattuna: 2 475,5 (K) x 3 010 (L) x 850 (S) mm
Mitat taitettuna: 1 875,5 (K) x 1 820 (L) x 850 (S) mm
Nettopaino: 278 kg

Ominaisuus

Sisältyvät ominaisuudet: Tiedostonhallinta, Chromium, selain, mediasoitin, asetukset, Teamviewer, PDF-katseluohjelma, vuorovaikutus

