

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED Σειρά
6000 All In One

Λύσεις οθονών LED

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 All-in-One

Μεγαλύτερη κινητικότητα, ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση

Μεγιστοποιήστε τη ROI με αυτήν την απόλυτα ευέλικτη οθόνη dvLED. Με μηχανισμό ανύψωσης και χαμηλώματος, καθώς και αναδίπλωσης για να χωράει μέσα από πόρτες, αυτή η οθόνη All-in-One μπορεί να μετακινηθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, με την επιλογή ενός περιβλήματος πτήσης για εύκολη κίνηση.

Έξυπνη αναδιπλούμενη κατασκευή οθόνης

- Σχεδιασμένη για ευκολότερη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης
- Ομαλή, ασφαλής ρύθμιση ύψους. Ενσωματωμένη καλωδίωση και ήχος

Λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης

- Δυνατότητα άμεσης διακοπής για μηχανοκίνητες ρυθμίσεις ύψους
- Αποτρέπει τραυματισμούς κατά τις λειτουργίες ανύψωσης ή χαμηλώματος

Διάφανα LED COB με νανοεπικάλυψη

- Βήμα pixel 1,5 mm για εξαιρετικά ευκρινή γραφικά

Μοναδική κατάσταση αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

- Χρήση μικρότερης από 0,5 W σε κατάσταση αναμονής για βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Ενσωματωμένο Android SoC – Έτοιμο για Philips Wave

- Έλεγχος με τηλεχειριστήριο ή μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών

Χαρακτηριστικά

Πεντακάθαρα γραφικά χάρη στην τεχνολογία LED COB

Απολαύστε κορυφαία ποιότητα εικόνας με LED COB και βήμα pixel 1,5 mm. Τα ζωηρά χρώματα, τα βαθιά μαύρα και η ομοιόμορφη φωτεινότητα δημιουργούν μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, ιδανική για επαγγελματικές αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα και εταιρικά περιβάλλοντα.

Εξαιρετικά αποδοτική κατάσταση αναμονής

Μεγιστοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την αξιοπιστία. Η Philips Unite LED 6015 All in One περιλαμβάνει την κατάσταση αναμονής εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Καταναλώνοντας λιγότερα από 0,5 Watt, αυτή η μοναδική δυνατότητα συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην υποστήριξη στόχων βιωσιμότητας. Η άμεση ενεργοποίηση μέσω τηλεχειριστηρίου διασφαλίζει ελάχιστο χρόνο εκτός λειτουργίας όταν είστε έτοιμοι για την παρουσίαση.

Αναδιπλούμενη σχεδίαση για εύκολο χειρισμό

Με έξυπνη, αναδιπλούμενη κατασκευή, η ρύθμιση, η μεταφορά και η αποθήκευση είναι πιο πρακτικές από ποτέ. Χωρίς σημεία ένωσης

κατά την τοποθέτηση, η οθόνη διπλώνεται προσεκτικά για εύκολη μεταφορά, για προστασία κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και επιτρέποντας ευκολότερη πρόσβαση μέσω τυπικών πορτών και σε ασανσέρ.

Μηχανοκίνητη ρύθμιση ύψους

Σχεδιασμένη για επαγγελματική ευελιξία και ενισχυμένη φορητότητα, η Philips Unite LED 6015 All in One περιλαμβάνει μηχανοκίνητο τροχήλατο σύστημα που προσφέρει ομαλή και ασφαλή ηλεκτρική ανύψωση. Προσαρμόστε εύκολα το ύψος της οθόνης μόλις με το πάτημα ενός κουμπιού, εξασφαλίζοντας τέλεια θέαση σε οποιαδήποτε ρύθμιση. Ιδανική για δυναμικούς χώρους, αυτή η δυνατότητα ρύθμισης ύψους επιτρέπει επίσης την απλή μεταφορά μεταξύ πορτών δωματίων και σε ασανσέρ μεταξύ ορόφων.

Έτοιμο για Philips Wave

Η επαναστατική πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών Philips Wave σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο. Απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχος, αναβαθμίσεις υλικολογισμικού, διαχείριση λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση

χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και προστασία από το μάγκωμα

Η ασφάλεια προέχει και με τη μηχανοκίνητη ρύθμιση ύψους στην Philips Unite LED 6015 All in One, καθώς ειδικά χαρακτηριστικά, όπως το κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και η προστασία από το μάγκωμα, είναι ενσωματωμένα στον τυπικό εξοπλισμό. Η διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζει γρήγορη απόκριση κατά την ανύψωση, ενώ η λειτουργία προστασίας από το μάγκωμα ανιχνεύει εμπόδια και διακόπτει την κίνηση, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές στον εξοπλισμό.

Ενσωματωμένο Android SoC

Ενσωματώνει την παγκοσμίως γνωστή αξιοπιστία του Android 11. Βελτιστοποιημένο για εγγενείς εφαρμογές Android, αυτό το ενσωματωμένο System on Chip (SoC) σάς επιτρέπει να εγκαθιστάτε εφαρμογές web και λογισμικό απευθείας στην οθόνη, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Ομοιομορφία φωτεινότητας: $\geq 95\%$

Εύρος προσαρμογής θερμοκρασίας χρωμάτων:

6500 ± 500 K

Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 5000:1

Γωνία προβολής (Οριζόντια): 160° μοίρες

Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 160° μοίρες

Συχνότητα καρτέ (Hz): 50/60

Ρυθμός ανανέωσης (Hz): 3840

Μέγ. φωτεινότητα: 500 cd/m^2

Ηλεκτρική ανύψωση

Αναδιπλωση οθόνης

Προστασία από το μάγκωμα

Διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Συνδεσιμότητα

Είσοδο βίντεο: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1),

HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Είσοδος ήχου: Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)

Έξοδος ήχου: Υποδοχή ακουστικών/εξόδου 3,5 χιλ.

Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.4 (x1)

Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 2,5 χιλ.

RS232C (είσοδος/έξοδος), RJ45, Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100~240

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (W): 1,650 W

Τυπική κατανάλωση ρεύματος (W): 600

Συνθήκες λειτουργίας

Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): $-20 \sim 45^\circ \text{C}$

Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): $-20 \sim 50^\circ \text{C}$

Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: $10 \sim 80\%$

Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: $10 \sim 85\%$

Μονάδα

Τύπος LED: COB

Διάταξη pixel: 1R1G1B_Flip Chip

Διάρκεια ζωής LED (ώρες): 100,000

Ανάλυση μονάδας (ΠxΥ pixel): 96x108

Βήμα pixel (χιλ.): 1,5625

Μέγεθος μονάδας (ΠxΥ σε χιλιοστά): 150 x

168,75

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:

Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Σετ ηχείων

Μονάδα Wi-Fi: Μονάδα USB Wi-Fi και Bluetooth

CRD22, με 2 κεραίες

Διάφορα

Εγγύηση: 3 έτη

Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC SDOC,

Μέρος 15, Κλάση A, CB 62368, RoHS

Δεδομένα συσκευασίας

Επιλογές συσκευασίας: Ξύλινο κιβώτιο

Χαρακτηριστικό

Περιλαμβάνονται δυνατότητες: Διαχείριση

αρχείων, Chromium, Πρόγραμμα περιήγησης,

Media Player, Ρυθμίσεις, Teamviewer, PDF Player,

Αλληλεπίδραση

