

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Todo en uno Philips
Unite LED 6000

Soluciones LED

135"



135HDL6115IA

Todo en uno Philips Unite LED 6115

Movilidad, seguridad y eficiencia energética mejoradas

Maximiza el retorno de la inversión con esta pantalla dvLED extremadamente flexible. Esta pantalla todo en uno, mecanizada para subir y bajar, y plegable para adaptarse a las puertas, se puede mover a tu gusto, con opción de llevar con una práctica carcasa de transporte opcional.

LED COB transparente con nanorrevestimiento

- Distancia entre píxeles de 1,5 mm para imágenes de gran nitidez

Exclusivo modo de espera de bajo consumo

- Bajo consumo de 0,5 W en modo de espera para maximizar el ahorro de energía

SoC Android integrado: compatible con Philips Wave

- Control a distancia o mediante gestión remota de dispositivos

Diseño de pantalla plegable inteligente

- Diseñada para facilitar el transporte y ahorrar espacio
- Ajuste de altura suave y seguro, y cableado y audio integrados

Función de parada de emergencia

- Capacidad de parada inmediata para ajustes de altura motorizados
- Evita los accidentes durante la elevación o el descenso

Destacados

Imágenes nítidas con tecnología LED COB

Disfruta de una calidad de imagen superior con la tecnología LED COB y una mínima distancia entre píxeles de 1,5 mm. Los colores vibrantes, los negros profundos y el brillo uniforme generan una experiencia visual envolvente, ideal para salas de reuniones profesionales, auditorios y entornos corporativos.

Modo de espera ultraeficiente

Maximiza el ahorro de energía sin sacrificar la calidad ni la fiabilidad: el sistema todo en uno Unite LED 6115 de Philips incluye nuestro modo de espera ultrabajo. Con un consumo inferior a 0,5 W, esta característica única ayuda a reducir los costes operativos y a apoyar los objetivos de sostenibilidad, mientras que el encendido instantáneo por control remoto garantiza un tiempo de inactividad mínimo cuando necesitas presentar.

Diseño plegable de uso intuitivo

Diseñada con una estructura plegable e inteligente, el montaje, el transporte y el almacenamiento son más cómodos que nunca,

ya que la pantalla se pliega de forma práctica para protegerla durante los desplazamientos y facilitar el acceso a través de puertas y ascensores de tamaño estándar.

Regulación de altura motorizada

Diseñado para ofrecer una flexibilidad profesional y una movilidad mejorada, el sistema todo en uno Unite LED 6115 de Philips incluye un carro motorizado que permite una elevación eléctrica suave y segura. Ajusta la altura de la pantalla fácilmente con solo pulsar un botón para gozar una visualización perfecta en cualquier entorno. Ideal para espacios dinámicos, esta función también facilita el transporte a través de puertas y ascensores.

Compatible con Philips Wave

Philips Wave, la revolucionaria plataforma de gestión de dispositivos remotos, te ofrece un control total. Instalación y configuración simplificadas, supervisión y control, actualizaciones de firmware, gestión de listas de

reproducción y configuración de programas de energía. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

Parada de emergencia y antipellizcos

La seguridad es lo primero, de ahí el ajuste de altura motorizado del sistema todo en uno Unite LED 6115 de Philips, con funciones especiales como un botón de parada de emergencia y protección antipellizcos de serie. La parada de emergencia garantiza una respuesta rápida durante la elevación, mientras que la función antipellizcos detecta obstrucciones y detiene el movimiento para evitar lesiones o daños al equipo.

SoC Android integrado

Incorpora la fiabilidad mundialmente reconocida de Android 11. Optimizado para aplicaciones Android nativas, este sistema en chip (SoC) integrado te permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Relación de aspecto: 16:9
 Uniformidad del brillo: $\geq 95\%$
 Rango de ajuste de temperatura de color: 6500 ± 500 K
 Relación de contraste (típica): 5000:1
 Ángulo de visión (horizontal): 160° grado
 Ángulo de visión (vertical): 160° grado
 Frecuencia de fotogramas (Hz): 50/60
 Frecuencia de actualización (Hz): 3840
 Elevación eléctrica
 Plegado de la pantalla
 Antipellizcos
 Parada de emergencia

Conectividad

Entrada de vídeo: DVI-I (x 1), 1 DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
 Entrada de audio: Miniconector de 3,5 mm (x1)
 Salida de audio: Conector para auriculares/salida de línea de 3,5 mm
 Salida de vídeo: 1 DisplayPort 1.4

Control externo: Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm, RJ45, Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm

Potencia

Red eléctrica: CA 100~240
 Consumo de energía máximo (W): 1.650 W
 Consumo de energía típico (W): 600

Condiciones de funcionamiento

Rango de temperatura (funcionamiento): -20 ~ 45 °C
 Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 50 °C
 Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]: 10 ~ 80 %
 Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]: 10 ~ 85%

Módulo

Tipo de LED: COB
 Constitución de píxeles: 1R1G1B_Flip Chip
 Vida útil de los LED (horas): 100,000
 Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles): 96 x 108

Punto de píxel (mm): 1,5625
 Tamaño del módulo (An. x Al. en mm): 150 x 168,75

Accesorios

Accesorios incluidos: Mando a distancia y pilas AAA, Guía de inicio rápido, Equipo de altavoces
 Módulo Wi-Fi: Módulo USB Wi-Fi y Bluetooth CRD22, incluye 2 antenas

Varios

Garantía: 3 años
 Aprobación de regulaciones: CE, FCC SDOC, sección 15, clase A, CB 62368, RoHS

Datos del embalaje

Opciones de embalaje: Carcasa de transporte

Función

Funciones incluidas: Gestión de archivos, Chromium, navegador, reproductor multimedia, configuración, TeamViewer, reproductor de PDF, Interact

