

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Painéis multifuncionais LED
Unite Philips série 6000

Soluções de LED

135"



135HDL6115IA

Painéis multifuncionais LED Unite Philips série 6115

Maior mobilidade, segurança e eficiência energética

Maximize o ROI com este painel dvLED extremamente flexível. Mecanizado para subir e descer, além de ser dobrável para passar por portas, este painel multifuncional pode ser movido conforme necessário, com a opção de um estojo de transporte para facilitar a movimentação.

LED COB Crystal Clear com revestimento nano

- Pixel pitch de 1,5 mm para visuais ultra nítidos

Modo de espera exclusivo de baixo consumo de energia

- Consome menos de 0,5 W em modo de espera para a melhor economia de energia

Android SoC integrado – compatível com Philips Wave

- Controle com controle remoto ou via gerenciamento remoto de dispositivos

Construção inteligente com tela dobrável

- Projetado para facilitar o transporte e economizar espaço de armazenamento
- Ajuste de altura suave e seguro. Cabeamento e áudio integrados

Função de parada de emergência

- Capacidade de parada imediata para ajustes de altura motorizados
- Previne lesões durante operações de elevação ou descida

Destaques

Visuais cristalinos com tecnologia LED COB

Experiência qualidade de imagem superior com LED COB e pitch pixel fino de 1,5 mm. Cores vibrantes, pretos profundos e brilho uniforme criam uma experiência visual imersiva, ideal para salas de reunião profissionais, auditórios e ambientes corporativos.

Modo de espera ultrassustentável

Maximize a economia de energia sem comprometer a qualidade ou confiabilidade. O painel multifuncional LED Unite Philips série 6115 inclui nosso modo de espera ultrabaixo. Consumindo menos de 0,5 watt, este recurso exclusivo ajuda a reduzir custos operacionais e apoiar metas de sustentabilidade. Inicialização instantânea via controle remoto garante tempo mínimo de inatividade quando você estiver pronto para apresentar.

Design dobrável para fácil manuseio

Projetado com uma estrutura dobrável inteligente, a instalação, o transporte e o armazenamento são mais convenientes do que

nunca. Sem emendas quando montado, a tela dobra-se ordenadamente para transporte compacto, protegendo o visor durante movimentações e permitindo acesso mais fácil por portas padrão e em elevadores.

Ajuste de altura motorizado

Projetado para flexibilidade profissional e maior mobilidade, o painel multifuncional LED Unite Philips série 6115 inclui um carrinho motorizado que permite elevação elétrica suave e segura. Ajuste facilmente a altura da tela com apenas o toque de um botão, garantindo visualização perfeita em qualquer ambiente. Ideal para espaços dinâmicos, este recurso de ajuste de altura também permite transporte simples por portas entre salas e em elevadores entre andares.

Compatível com o Philips Wave

O Philips Wave, uma plataforma revolucionária de gerenciamento remoto de dispositivos, permite a você assumir o controle total. Instalação e configuração simplificadas, monitoramento e controle, atualizações de firmware, gerenciamento de playlists e

configuração de programações de energia. Economia de tempo, energia e impacto ambiental.

Parada de emergência e antiesmagamento

A segurança vem em primeiro lugar, e o ajuste de altura motorizado do painel multifuncional LED Unite Philips série 6115 conta com recursos especiais integrados de série, incluindo botão de parada de emergência e proteção antiesmagamento. A parada de emergência garante uma resposta rápida durante a elevação, enquanto a função antiesmagamento detecta obstruções e interrompe o movimento para evitar acidentes ou danos ao equipamento.

Android SoC integrado

Incorporando a confiabilidade mundialmente reconhecida do Android 11. Otimizado para aplicativos Android nativos, este sistema-em-um-chip (SoC) permite que você instale aplicativos e softwares da Web diretamente no monitor, eliminando a necessidade de um media player externo.

Especificações

Imagem/tela

Prop. da imagem: 16:9

Brilho uniforme: $\geq 95\%$

Ajustar faixa de temperatura de cor: 6.500 $\pm$ 500 K

Proporção de contraste (típica): 5000:1

Ângulo de visão (horizontal): 160° grau

Ângulo de visão (vertical): 160° grau

Frequência de quadros (Hz): 50/60

Taxa de atualização (Hz): 3840

Elevação elétrica

Dobra da tela

Antiesmagamento

Parada de emergência

Resolução: 1920 x 1080

Conectividade

Entr. de vídeo: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Entrada de áudio: Minitomada de 3,5 mm (x1)

Saída de áudio: Fone de ouvido de 3,5 mm/saída de linha

Saída de vídeo: DisplayPort 1.4 (x1)

Controle externo: Plugue RS232C

(entrada/saída) 2,5 mm, RJ45, IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

Lig/Desl

Alimentação: 100~240 CA

Consumo de energia máximo (W): 1,650 W

Consumo normal de energia (L): 600

Condições de operação

Faixa de temperatura (operação): -20 a 45 °C

Faixa de temperatura (armazenamento): -20 a 50 °C

Faixa de umidade (operação) [RH]: 10 a 80%

Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: 10 a 85%

Módulo

Tipo de LED: COB

Constituição de pixels: Flip Chip_1R1G1B

Duração do LED (horas): 100,000

Resolução do módulo (LxA pixels): 96 x 108

Espaçamento dos pixels (mm): 1,5625

Tamanho do módulo (L x A em mm): 150 x 168,75

Acessórios

Acessórios inclusos: Controle remoto e pilhas AAA, Guia de início rápido, Conjunto de alto-falantes

Módulo Wi-Fi: Módulo USB Wi-Fi e Bluetooth CRD22, incluindo 2 antenas

Outros

Garantia: 3 anos

Aprovações de órgãos reguladores: CE, FCC SDOC, Parte 15, Classe A, CB 62368, RoHS

Informações da embalagem

Opções de embalagem: Estojo de transporte

Dimensão do produto: 3.000 x 1.687,5 mm

Dimensão quando totalmente estendido:

A 2.475,5 x L 3.010 x P 850 mm

Dimensão quando dobrado: A 1.875,5 x L 1.820 x P 850 mm

Peso líquido: 278 kg

Destaque

Recursos incluídos: Gerenciador de arquivos, Chromium, Navegador, Media Player, Configurações, Teamviewer, Leitor PDF, Interact

