

PHILIPS



LED-zaslon

Signage Solutions

27"

Direct View LED



27BDL6395L

Osupljiva vizualna izkušnja

LED-videostena brez okvirja.

Sestav zaslonov mini LED 4-v-1 za doseganje ločljivosti 4K na 165-palčnem zaslonu s panoramskim razmerjem stranic 16 : 9 ali 32 : 9. Serija 6395 zagotavlja nižjo porabo energije in nizke toplotne emisije ter podpira HDR10+ in 12-bitne barve za najpristnejše vizualno doživetje.

Energijsko varčen zaslon

- Mini LED 4-v-ena z običajno katodo IMD
- Pripravljeni na PPDS Wave za upravljanje na daljavo

Barvitost in enakomerna svetlost

- Kristalno jasna vsebina in natančne barve
- Brezhibne slike brez tresljajev zaradi visoke hitrosti osveževanja
- Izjemna kakovost, podpora za HDR10+ do 12-bitne barvne globine

Funkcije, da boste povsem mirni

- Philips Active Health Monitoring
- Funkcije za varčevanje z energijo za dinamični in črni zaslon

Specifikacije

Slika/zaslon

Razmerje stranic: 16 : 9
Enotnost svetlobe: > = 97 %
Svetlost po umerjanju: 550 nitov
Svetlost pred umerjanjem: 650 nitov
Umerjanje (svetlost/barva): Podprto
Razpon nastavitve temperature barve: 4000–9500 K (s programsko opremo)
Privzeta temperatura barve: 6500 ± 500 K
Kontrastno razmerje (običajno): > = 3000 : 1
Vidni kot (vodoravni): 160 stopinja
Vidni kot (navpični): 160 stopinja
Izboljšava slike: Zaslon s širokim barvnim razponom
Namestitev: Ležeče
Frekvenca slik (Hz): 50 in 60
Hitrost osveževanja (Hz): 1920–3840
Uporaba: Neprekinjeno v suhem prostoru

Priročnost

Enostavna namestitvev: Zatiči za namestitvev,
Nizka teža, Zaklepni mehanizem za omarico
Napajalna zanka: Za okolja z 230 V: do 8 omaric,
za okolja s 110 V: do 4 omarice
Zanka za nadzor signala: RJ45

Napajanje

Poraba (običajna): 50 W
Vhodna napetost: AC 100–240 V (50 in 60 Hz)
Največja poraba energije AC (W): 722 W
Največja poraba energije BC (W): 866 W

Delovni pogoji

Temperaturni razpon (med delovanjem): –20–45 °C
Temperat. razpon (shranjevanje): –20–50 °C

Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]:

10–80 %

Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 10–85 %

Ohišje

Tlorisna površina ohišja (m²): 0,208
Slikovne pike ohišja (pik): 230.400
Ločljivost ohišja (Š x V): 640 x 360
Velikost ohišja (mm): 608 x 342 x 59
Podatkovni priključek: RJ45
Napajalni priključek: Vhod/izhod (C14/C13)
Število sprejemnih kartic: 2 kosa
Specifikacije sprejemnih kartic: A8S-N
Znamka sprejemne kartice: Novastar
Teža (kg): 7,32 kg
Diagonala ohišja (v palcih): 27,5
Sestava ohišja: Zadnji pokrov iz litega aluminija in aluminija

Modul

Vrsta LED-diod: Bakrena žica SMD 1616
Sestava slikovnih pik: 4R4G4B
Življenjska doba LED-diod (ur): 50.000
Ločljivost modula (Š x V slikovnih pik): 320 x 180
Razmik med točkami (mm): 0,95
Velikost modula (T x V, v mm): 303,9 x 170,9

Dodatki

Kabel LAN (RJ45, CAT-5): 1 kos
Vodnik za hiter začetek: 1 kos
Napajalna zanka skozi kabel: 1 kos

Razno

Garancija: 1 leto
Zakonske odobritve: RoHS, EAC, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC SDOC, del 15, razred B, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EN55035

Značilnosti

Ustvarite videostene brez robov

Preprosto povežite več omaric LED-zaslona, da ustvarite želeno ločljivost, naj bo to 4K, 8K ali še višja. V primerjavi z LCD-ekrani se LED-zasloni ponašajo z višjimi hitrostmi osveževanja, ki omogočajo bolj gladke slike. Ne glede na uporabo boste vedno navdušili s kristalno jasno sliko.

Kristalno jasna vsebina

Kristalno jasna vsebina in natančne barve

Vzdrževanje z dostopom s sprednje strani

Do notranje elektronike lahko enostavno dostopite in jo zamenjate, kadar je potrebno servisiranje ali vzdrževanje. Module v omarici preprosto in varno odstranite z namenskim orodjem za odstranjevanje.

Nižja poraba energije

Razvijamo tehnologijo za trajnostno prihodnost vašega podjetja – do 25 % nižja poraba energije s tehnologije običajnih katod in vgrajenimi funkcijami za varčevanje z energijo.

Active Health Monitoring

Natančnost za popolnost. Active Health Monitoring omogoča hitro, preprosto in predvidljivo vzdrževanje, saj natančno prikaže, kaj se je pokvarilo in kje. S to programsko opremo, ki sproti deluje na spletu in brez povezave, bo zamenjava ustreznega dela učinkovit postopek, kar je nepogrešljivo za lastnike zaslonov na več različnih lokacijah.

LED s popolnim razmikom

Visoke stopnje natančnosti barv, kontrast globoke črne barve in enakomerna, do 97-odstotna svetlost (do 650 nitov pred umerjanjem in 550 nitov po umerjanju). Podpira 12-bitne barve in ločljivost HDR10+, ima boljše izravnava belin in natančnejše sive odtenke, tudi pri slabi osvetlitvi. HDR10+, ki prekaša 4K, daje večji kontrast med svetlimi in temnimi predeli, zato so podrobnosti bolj dodelane in jasnost večja, stopnje natančnosti barv visoke, kontrasti črne barve pa globoki.

PPDS Wave

Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips serije L pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitvev in nastavitvev, zasloni za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.

