

PHILIPS



Zaslon serije S

Signage Solutions

37 palcev

Ločljivost 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Izberite širok prikaz

Razširjen zaslon za digitalno javno predvajanje

Razširite pogled. Razširite svoje možnosti z zaslonom Philips serije S. Z edinstveno zasnovo z razmerjem stranic 32 : 9 in ločljivostjo 1920 x 540, visoko svetlostjo in vsestransko povezljivostjo novi razširjen zaslon za digitalno javno predvajanje prikazuje več na manjšem prostoru.

Pameten in trpežen

- Android: zaženite svojo aplikacijo ali izberite tisto, ki vam je najljubša
- Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan, in za izjemno natančnost
- Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB

Vsestranski in veličasten

- Visoka svetilnost za jasnejše slike
- Preprosta in zmožljiva verižna povezava za postavitev več zaslonov
- Način razpostavitve. Ustvarite sestavljeno postavitev po svoji želji

Pripravljen, da navduši

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 37 palec

Razmerje stranic: 32 : 9

Ločljivost zaslona: 1920 x 540

Razmik med slikovnimi pikami: 0,47 x 0,47 mm

Optimalna ločljivost: 1920 x 540 pri 60 Hz

Svetlost: 700 cd/m²

Barve zaslona: Običajno črno

Kontrastno razmerje (običajno): 4000 : 1

Odzivni čas (običajno): 8 ms

Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja

Vidni kot (navpični): 178 stopinja

Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D

Combfilter, De-interlacer, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Smart Picture, Regulacija temperature barv, Ojačanje barve, Zmanjšanje šumov

Tehnologija plošče: AG

Operacijski sistem: Android 8.0

Namestitvev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)

Povezljivost

Audio izhod: 3,5 mm vtič

Video vhod: HDMI 2.0 (1), USB 2.0 (1), VGA (analogni D-Sub) (1)

Audio vhod: 3,5 mm vtič

Video izhod: HDMI 2.0 (x 1)

Zunanji nadzor: IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

Priročnost

Signalna zanka: RS232, HDMI, Zanka IR

Upravljanje prek omrežja: LAN (RJ45)

Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz

Poraba (običajna): 70 W

Poraba (najv.): 85 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W

Razred na energetske oznaki: G

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina izdelka: 928,5 mm

Teža izdelka: 7,76 kg

Višina izdelka: 282,3 mm

Globina izdelka: 48,7 mm

Stenski nosilec: 400 mm x 200 mm, M6

Širina obrobe: 12,4 mm (V/D); 10,5 mm (D/L)

Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m

Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C

MTBF: 50.000 ur

Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 20–80 % RH (brez kondenzacije)

Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 5–95 % RH (brez kondenzacije)

Notranji predvajalnik

CPE: 2 x A53 + 2 x A73

Grafična kartica: ARM Mali G51

Pomnilnik: 2 GB DDR3

Shranjevanje: 8 GB eMMC

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Pokrov stikala AC, Kabel senzorja IR (1,8 m) (1), Philipsov logotip (1), Vodnik za hiter začetek (1), Daljinski upravljalnik in baterije AAA, Kabel za verižno povezavo RS232, Napajalni kabel AC, Kabel RS232, Kabel HDMI, Vijak za namestitvev na steno (2)

Razno

Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Nizozemščina, Danščina, Angleščina, Francoščina, Finščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Norveščina, Poljščina, Portugalščina, Ruščina, Španščina, Švedščina, Poenostavljena kitajščina, Turščina, Tradicionalna kitajščina, Češčina

Garancija: 3-letna garancija

Zakonske odobritve: CE, FCC, razred A, CB

Značilnosti

S sistemom Android 8

Upravljajte zaslon po internetni povezavi.

Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android 8 zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za uporabo ves dan in vsak dan ter za največjo natančnost in ključna okolja. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprestano.

Visoka svetlost (700 cd/m²)

Pustite močan vtis na svetlih ali delno zunanjih lokacijah. Ta zaslon z izjemno visoko svetlostjo 700 cd/m² je idealen za pritegnitev pozornosti na velikih, prometnih območjih, kjer je močna okoljska svetloba.

Vgrajen predvajalnik predstavnosti

Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

Verižna povezava HDMI

Z verižno povezavo lahko med sabo po HDMI povežete več zaslonov. Izhod HDMI enostavno povežite z vhodom HDMI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo izkušnjo.

Način razpostavitve

Povežite dva ali več profesionalnih zaslonov Philips v sestavljeni zaslon z eno samo zunanjo napravo. Za prilagojeno vsebino skrbni en predvajalnik, ne glede na število zaslonov.

