

# PHILIPS

## Philips Unite LED 6000 All In One



Painéis multifuncionais  
LED Unite 6000

Soluções de LED

135"



135HDL6015IA

## Painéis multifuncionais LED Unite Philips série 6015 Maior mobilidade, segurança e eficiência energética

Maximize o ROI com este painel dvLED extremamente flexível. Mecanizado para subir e descer, além de ser dobrável para passar por portas, este painel multifuncional pode ser movido conforme necessário, com a opção de um estojo de transporte para facilitar a movimentação.

### Construção inteligente com tela dobrável

- Projetado para facilitar o transporte e economizar espaço de armazenamento
- Ajuste de altura suave e seguro. Cabeamento e áudio integrados

### Função de parada de emergência

- Capacidade de parada imediata para ajustes de altura motorizados
- Previne lesões durante operações de elevação ou descida

### LED COB Crystal Clear com revestimento nano

- Pixel pitch de 1,5 mm para visuais ultra nítidos

### Modo de espera exclusivo de baixo consumo de energia

- Consome menos de 0,5 W em modo de espera para a melhor economia de energia

### Android SoC integrado – compatível com Philips Wave

- Controle com controle remoto ou via gerenciamento remoto de dispositivos

# Destaques

## Visuais cristalinos com tecnologia LED COB

Experiência qualidade de imagem superior com LED COB e pitch pixel fino de 1,5 mm. Cores vibrantes, pretos profundos e brilho uniforme criam uma experiência visual imersiva, ideal para salas de reunião profissionais, auditórios e ambientes corporativos.

## Modo de espera ultrassustentável

Maximize a economia de energia sem comprometer a qualidade ou confiabilidade. O painel multifuncional LED Unite Philips série 6015 inclui nosso modo de espera ultrabaixo. Consumindo menos de 0,5 watt, este recurso exclusivo ajuda a reduzir custos operacionais e apoiar metas de sustentabilidade. Inicialização instantânea via controle remoto garante tempo mínimo de inatividade quando você estiver pronto para apresentar.

## Design dobrável para fácil manuseio

Projetado com uma estrutura dobrável inteligente, a instalação, o transporte e o armazenamento são mais convenientes do que

nunca. Sem emendas quando montado, a tela dobra-se ordenadamente para transporte compacto, protegendo o visor durante movimentações e permitindo acesso mais fácil por portas padrão e em elevadores.

## Ajuste de altura motorizado

Projetado para flexibilidade profissional e maior mobilidade, o painel multifuncional LED Unite Philips série 6015 inclui um carrinho motorizado que permite elevação elétrica suave e segura. Ajuste facilmente a altura da tela com apenas o toque de um botão, garantindo visualização perfeita em qualquer ambiente. Ideal para espaços dinâmicos, este recurso de ajuste de altura também permite transporte simples por portas entre salas e em elevadores entre andares.

## Compatível com o Philips Wave

O Philips Wave, uma plataforma revolucionária de gerenciamento remoto de dispositivos, permite a você assumir o controle total. Instalação e configuração simplificadas, monitoramento e controle, atualizações de firmware, gerenciamento de playlists e

configuração de programações de energia. Economia de tempo, energia e impacto ambiental.

## Parada de emergência e antiesmagamento

A segurança vem em primeiro lugar, e o ajuste de altura motorizado do painel multifuncional LED Unite Philips série 6015 conta com recursos especiais integrados de série, incluindo botão de parada de emergência e proteção antiesmagamento. A parada de emergência garante uma resposta rápida durante a elevação, enquanto a função antiesmagamento detecta obstruções e interrompe o movimento para evitar acidentes ou danos ao equipamento.

## Android SoC integrado

Incorporando a confiabilidade mundialmente reconhecida do Android 11. Otimizado para aplicativos Android nativos, este sistema-em-um-chip (SoC) permite que você instale aplicativos e softwares da Web diretamente no monitor, eliminando a necessidade de um media player externo.

# Especificações

## Imagem/tela

Prop. da imagem: 16:9  
Brilho uniforme:  $\geq 95\%$   
Ajustar faixa de temperatura de cor: 6.500  $\pm$ 500 K  
Proporção de contraste (típica): 5000:1  
Ângulo de visão (horizontal): 160° grau  
Ângulo de visão (vertical): 160° grau  
Frequência de quadros (Hz): 50/60  
Taxa de atualização (Hz): 3840  
Brilho máximo: 500 cd/m<sup>2</sup>  
Elevação elétrica  
Dobra da tela  
Antiesmagamento  
Parada de emergência  
Resolução: 1920 x 1080

## Conectividade

Entr. de vídeo: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)  
Entrada de áudio: Minutomada de 3,5 mm (x1)  
Saída de áudio: Fone de ouvido de 3,5 mm/saída de linha  
Saída de vídeo: DisplayPort 1.4 (x1)  
Controle externo: Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm, RJ45, IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

## Lig/Desl

Alimentação: 100~240 CA  
Consumo de energia máximo (W): 1,650 W  
Consumo normal de energia (L): 600

## Condições de operação

Faixa de temperatura (operação): -20 a 45 °C  
Faixa de temperatura (armazenamento): -20 a 50 °C  
Faixa de umidade (operação) [RH]: 10 a 80%  
Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: 10 a 85%

## Módulo

Tipo de LED: COB  
Constituição de pixels: Flip Chip\_1R1G1B  
Duração do LED (horas): 100,000  
Resolução do módulo (LxA pixels): 96 x 108  
Espaçamento dos pixels (mm): 1,5625  
Tamanho do módulo (L x A em mm): 150 x 168,75

## Acessórios

Acessórios inclusos: Controle remoto e pilhas AAA, Guia de início rápido, Conjunto de alto-falantes  
Módulo Wi-Fi: Módulo USB Wi-Fi e Bluetooth CRD22, incluindo 2 antenas

## Outros

Garantia: 3 anos  
Aprovações de órgãos reguladores: CE, FCC SDOC, Parte 15, Classe A, CB 62368, RoHS

## Informações da embalagem

Opções de embalagem: Caixa de madeira  
Dimensão do produto: 3.000 x 1.687,5 mm  
Dimensão da embalagem: L 2.250 x P 1.100 x A 2.100 mm  
Dimensão quando totalmente estendido: A 2.475,5 x L 3.010 x P 850 mm  
Dimensão quando dobrado: A 1.875,5 x L 1.820 x P 850 mm  
Peso bruto: 555 kg  
Peso líquido: 278 kg

## Destaque

Recursos incluídos: Gerenciador de arquivos, Chromium, Navegador, Media Player, Configurações, Teamviewer, Leitor PDF, Interact

