

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED 6000
Series All-in-One

LED-megoldások

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 All-in-One

Fokozott mobilitás, biztonság és energiahatékonyság

Maximalizálja üzleti eredményeit (ROI) ezzel a rendkívül rugalmas dvLED kijelzővel. A motorikusan emelhető és leengedhető, valamint az ajtónyílásokon való áthaladás érdekében összecukható, többfunkciós All-in-One kijelző igény szerint mozgatható, és opcionálisan hordozótáska is választható a könnyű mozgatáshoz.

Intelligens, összecukható kijelzőszerkezet

- Egyszerűbb szállításra és helytakarékos tárolásra tervezve
- Egyenletes, biztonságos magasságállítás. Beépített kábelezés és audió

Vészleállítás funkció

- Azonnali leállítási képesség a motorizált magasságállításhoz
- Megelőzi a sérüléseket az emelési vagy leengedési műveletek során

Kristálytisztá COB LED nano bevonattal

- 1,5 mm-es képpont-osztásköz a rendkívül éles képekért

Egyedülálló, alacsony energiafogyasztású készenléti üzemmód

- Kevesebb mint 0,5 W használata készenléti üzemmódban a legjobb energiamegtakarítás érdekében

Beépített Android SoC – Philips Wave-kompatibilis

- Távvezérlővel vagy távoli eszközkezeléssel vezérelhető

Fénypontok

Kristálytisztá kép a COB LED technológiával

Tapasztalja meg a kiváló képminőséget a COB LED-del és a finom, 1,5 mm-es képpont-osztásközzel. Az élénk színek, a mély feketék és az egyenletes fényerő magával ragadó vizuális élményt nyújtanak, ami ideális a professzionális tárgyalótermekhez, előadótermekhez és vállalati környezetekhez.

Rendkívül hatékony készenléti üzemmód

Maximalizálja az energiamegtakarítást anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie a minőség vagy a megbízhatóság terén. A Philips Unite LED 6015 All-in-One készülék rendkívül alacsony energiafogyasztású készenléti üzemmóddal rendelkezik. A kevesebb mint 0,5 wattos fogyasztással ez az egyedi funkció segít csökkenteni az üzemeltetési költségeket és támogatni a fenntarthatósági célokat. A távvezérléssel történő azonnali bekapcsolás minimális állásidőt biztosít, az Ön tartalmai pedig már készen is állnak a bemutatásra.

Összecsukható kialakítás a könnyű használat érdekében

Az intelligens, összecsukható szerkezetnek köszönhetően minden eddiginél kényelmesebb a beállítás, szállítás és tárolás. A felállított állapotában egybefüggő felületű képernyő a kompakt szállítás érdekében egyszerűen összecsukható, így mozgás közben is védve van, és megkönnyíti a normál ajtókon keresztüli és liftekben történő szállítást.

Motorizált magasságállítás

A professzionális rugalmasság és a fokozott mobilitás érdekében a Philips Unite LED 6015 All-in-One egy motorizált kerekesszert tartalmaz, amely lehetővé teszi az egyenletes és biztonságos elektromos emelést. A kijelző magassága egyetlen gombnyomással egyszerűen beállítható, így bármilyen környezet esetén tökéletes megtekinthetőséget biztosít. Ez a dinamikus terekhez ideális magasságállító funkció lehetővé teszi az ajtókon át helyiségről helyiségre, a liftekben pedig emeletről emeletre történő egyszerű szállítást.

Philips Wave-kompatibilis

A Philips Wave – a fejlett távoli eszközkezelő platform – teljes körű irányítást biztosít Önnek. Egyszerűsített telepítés és beállítás, felügyelet és vezérlés, firmware-frissítések, lejátszási listák kezelése és energiaellátási ütemezések beállítása. Idő- és energiamegtakarítás, valamint a környezetre gyakorolt hatás csökkentése.

Vészleállító és becsípődésgátló

A biztonság az első, és a Philips Unite LED 6015 All-in-One motorizált magasságállítása, továbbá az olyan speciális funkciók, mint a vészleállító gomb és a becsípődés elleni védelem, alap funkcióként vannak beépítve. A vészleállító gyors reagálást biztosít emelés közben, míg a becsípődésgátló funkció észleli az akadályokat, és leállítja a mozgást a sérülések és a berendezéskárosodás megelőzése érdekében.

Beépített Android SoC

Az Android 11 világszerte elismert megbízhatóságával. A natív Android alkalmazásokhoz optimalizált, beépített System on Chip (SoC) lehetővé teszi webes alkalmazások és szoftverek telepítését közvetlenül a kijelzőre, így nincs szükség külső médialejátszóra.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Képformátum: 16:9
Egységes fényerő: ≥95%
Színhőmérséklet beállítási tartománya: 6500 ±500 K
Kontrasztarány (tipikus): 5000:1
Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 160° degree
Megtekintési szögtartomány (függőleges): 160° degree
Képváltási frekvencia (Hz): 50/60
Frissítési sebesség (Hz): 3840
Fényerő maximuma: 500 cd/m²
Elektromos emelés
A képernyő összecsukható
Becsípődésgátló
Vészleállítás

Csatlakoztathatóság

Videobemenet: DVI-I (1 db), 1 db DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (2 db), USB 3.0 (2 db)
Audiobemenet: 3,5 mm-es mini jack csatlakozó (1 db)

Audiokimenet: 3,5 mm-es fejhallgató-/kimenővonal-csatlakozó
Videokimenet: 1 db DisplayPort 1.4
Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, RJ45, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Tápellátás

Hálózati tápellátás: AC 100~240
Maximális energiafelhasználás (W): 1,650 W
Tipikus teljesítményfelvétel (W): 600

Működtetési feltételek

Hőmérséklettartomány (üzem): -20~45 °C
Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20~50 °C
Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 10~80%
Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 10~85%

Modul

LED típusa: COB
Pixelfelépítés: 1R1G1B_Flip Chip
LED élettartama (óra): 100,000

Modul felbontása (Sz x M, pixel): 96x108
Képpont-osztásköz (mm): 1,5625
Modul mérete (Sz x M, mm): 150 x 168,75

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Távvezérlő és AAA elemek, Gyors üzembe helyezési útmutató, Hangszórórendszer
Wi-Fi-modul: CRD22 Wi-Fi és Bluetooth USB-modul, 2 antennával

Egyéb

Jótállás: 3 év
Előírt jóváhagyások: CE, FCC SDOC, 15. szakasz, A osztály, CB 62368, RoHS

Csomagolásadatok

Csomagolási opciók: Faláda

Szolgáltatás

Tartalmazott funkciók: Fájlkezelés, Chromium, böngésző, médialejátszó, beállítások, TeamViewer, PDF-megjelenítő, Interact

