

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Serija Unite LED
6000 All In One

LED-rešitve

135 palcev



135HDL6015IA

LED-zaslon Philips Unite 6015 vse-v-enem

Izboljšana mobilnost, varnost in energetska učinkovitost

Izjemno prilagodljiv zaslon dvLED je odlična naložba. Ta zaslon vse-v-enem se lahko dvigne in spusti ter zloži, da ga je mogoče prenesti skozi vrata, poleg tega ga lahko premikate po potrebi, za lažje premeščanje pa je na voljo tudi kovček za prevoz.

Pametna zasnova zaslona, ki se zloži

- Za lažje prenašanje in manj prostora, potrebnega za shranjevanje
- Preprosto in varno nastavljanje višine. Vgrajeni kabli in integriran zvok

Funkcija zaustavitve v sili

- Možnost takojšnje zaustavitve pri električnem nastavljanju višine
- Preprečuje telesne poškodbe pri dviganju ali spuščanju

Kristalno čista slika s tehnologijo COB LED z nanopremazom

- 1,5 mm razmik med slikovnimi pikami za izjemno jasen prikaz slike

Stanje pripravljenosti z edinstveno nizko porabo energije

- Poraba energije v stanju pripravljenosti je nižja od 0,5 W, zato so energijski prihranki odlični

Integriran Android SoC – pripravljen za Philips Wave

- Daljinsko upravljanje ali z oddaljenim upravljanjem naprav

Značilnosti

Izjemno jasen prikaz slike s tehnologijo COB LED

Doživite vrhunsko kakovost slike s tehnologijo COB LED in razmikom le 1,5 mm med slikovnimi pikami. Živahne barve, globoki odtenki črne in enakomerna svetlost ustvarjajo prepričljivo vizualno izkušnjo, idealno za profesionalne seje sobe, predavalnice in poslovno okolje.

Izredno učinkovito stanje pripravljenosti

Povečajte energijske prihranke, toda ne na račun kakovosti ali zanesljivosti. Philips Unite LED 6015 All In One prinaša izredno varčno stanje pripravljenosti. S to edinstveno funkcijo je poraba v tem načinu nižja od 0,5 W, kar znižuje stroške delovanja in pripomore k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Takojšen vklop z daljinskim upravljalnikom pomeni minimalen čas nedelovanja, medtem ko imate predstavitev.

Zložljiva zasnova za enostavno uporabo

Zaradi pametne in zložljive zasnove bodo postavitve, prevoz in shranjevanje še priročneje. Postavitev je povsem preprosta, zaslon pa se lepo

zloži, da je med prevozom in premikanjem kompakten ter zaščiten, zato vrata standardnih mer in dvigala ne bodo nobena težava.

Električna nastavitev višine

Zaslon Philips Unite LED 6015 All In One je zasnovan za profesionalno prilagodljivost in večjo mobilnost, zato ima električni voziček, ki omogoča neovirano in varen električni dvig. Samo pritisnite gumb in preprosto prilagodite višino zaslona, da bo gledanje v vsakem okolju popolna izkušnja. Funkcija prilagajanja višine je idealna za dinamične prostore in olajša prevoz skozi vrata med prostori ter v dvigalih med nadstropji.

Pripravljen za Philips Wave

Philips Wave – evolucija platforme za upravljanje oddaljenih naprav – vam omogoča popoln nadzor. Poenostavljena namestitvev in nastavitvev ter nadzor in upravljanje, nadgradnje vdelane programske opreme, upravljanje s seznamami

predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Vse to prihrani čas in energijo ter zmanjša vpliv na okolje.

Zaustavitev v sili in zaščita proti stiskanju

Varnost je na prvem mestu, zato električno nastavitev višine monitorja Philips Unite LED 6015 All In One spremljajo posebne funkcije, kot sta gumb za ustavitev v sili in zaščita proti stiskanju, ki sta na voljo standardno. Zaustavitev v sili se hitro odzove pri dviganju, medtem ko zaščita proti stiskanju zazna ovire in zaustavi premikanje, da prepreči telesne poškodbe ali poškodbe opreme.

Integriran Android SoC

Nameščen je svetovno priznan in zanesljiv operacijski sistem Android 11. Ta integrirani sistem na čipu (SoC), ki je optimiziran za izvirne aplikacije Android, omogoča nameščanje spletnih aplikacij in programske opreme neposredno v zaslon, zato ne potrebujete več zunanjega predvajalnika predstavnostnih vsebin.

Specifikacije

Slika/zaslon

Razmerje stranic: 16 : 9

Enotna svetloba: $\geq 95\%$

Razpon nastavitve temperature barve: 6500 $\pm$ 500 K

Kontrastno razmerje (običajno): 5000 : 1

Vidni kot (vodoravni): 160° stopinja

Vidni kot (navpični): 160° stopinja

Frekvenca slik (Hz): 50/60

Hitrost osveževanja (Hz): 3840

Največja svetlost: 500 cd/m²

Električni dvig

Zaslon, ki se zloži

Zaščita proti stiskanju

Zaustavitev v sili

Povezljivost

Video vhod: DVI-I (1), DisplayPort 1.4 (1), HDMI 2.0 (2), USB 3.0 (2)

Audio vhod: 3,5 mm mini vtič (1)

Audio izhod: 3,5-mm vtič za slušalke/izhod

Video izhod: DisplayPort 1.4 (x 1)

Zunanji nadzor: RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič, RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič

Napajanje

Omrežno napajanje: AC 100~240

Največja poraba moči (W): 1,650 W

Običajna poraba energije (W): 600

Delovni pogoji

Temperaturni razpon (med delovanjem): -20–45 °C

Temperat. razpon (shranjevanje): -20–50 °C

Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]:

10~80 %

Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 10~85 %

Modul

Vrsta LED-diod: COB

Sestava slikovnih pik: 1R1G1B_Flip Chip

Življenjska doba LED-diod (ur): 100,000

Ločljivost modula (Š x V slikovnih pik): 96 x 108

Razmik med točkami (mm): 1,5625

Velikost modula (T x V, v mm): 150 x 168,75

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik in baterije AAA, Vodnik za hiter začetek, Komplet zvočnikov

Modul Wi-Fi: Modul USB CRD22 Wi-Fi & Bluetooth, vklj. 2 anteni

Razno

Garancija: 3 leta

Zakonske odobritve: CE, FCC SDOC, del 15, razred A, CB 62368, RoHS

Podatki o pakiranju

Možnosti pakiranja: Leseni zaboj

Funkcija

Vključene funkcije: Upravljanje datotek, Chromium, brskalnik, predvajalnik vsebin, nastavitve, Teamviewer, predvajalnik datotek PDF, interakcija

