

Signage Solutions

קנדלה/מ"ר 700



37BDL3050S

צג שילוט דיגיטלי מוארך

עם עיצוב ייחודי Philips של S הרחיבו את התצוגה. הרחיבו את ההזדמנויות שלכם עם סדרה פלט בהירות גבוהה ויכולות קישור מגוונות, צג השילוט, 540 אביחס של 32:9, רזולוציה של 1920 הדיגיטלי המוארך החדש מציג יותר בשטח קטן יותר.

- הפעילו יישום משלכם או בחרו את להפעיל היישום המועדף עליכם: Android
- מתוכנן לפעולה 24/7 לדיוק גבוה
- USB נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן

- בהירות גבוהה לקבלת תמונות ברורות יותר
- פשוט ועוצמתי להגדרות של צגים מרובים Daisy שרשור
- מצב פריסה. צרו מערך פריסה לבחירתכם

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות

Specifications

תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 37 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 32:9

540 x רזולוציית הפנל: 1920

0.47 מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.47 ואט

הרץ 540 x 1,920 רזולוציה אופטימלית: 104

700 cd/m² בהירות: 700

צבעי התצוגה: לרוב שחור

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:4000

8 ms זמן תגובה (טיפוסי): 8

זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות

זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות

2/2 - 3/2 motion pull down, 3D

סריקה פרוגרסיבית, 3 Combfilter, De-interlacer,

MA deinterlacing, Smart picture (תמונה חכמה),

כוונן טמפרטורת הצבעים, שיפור צבעים, הפחתת רעש

AG: טכנולוגיית הלוח

Android 8.0 מערכת הפעלה

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ

HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (D-Sub (אנלוגי) (x1)

כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ

HDMI 2.0 (x1) יציאת וידאו

IR, RJ45, בקרה חיצונית: שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

RS232C שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

נחות

IR לולאת, RS232, HDMI, לולאת אותות

ניתן לבקרה ברשת LAN (RJ45)

חשמל

הרץ 60 - 50 AC, רשת החשמל: 100 - 240 וולט

W תצרוכת (טיפוסית): 70

W צריכה (מרבית): 85

W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5

G: תונית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

480, 720, 75, 67, 60 x 400, 640

70 800, 600 x הרץ, 60 832, 624, 75Hz, 1,024

x 768, 60 1152, 870 x הרץ, 75Hz, 1280 x 720, 60

הרץ, 60 900, 1024 x הרץ, 60 1440

הרץ, 60 1080, 1050 x הרץ, 60 1680

50 קהרץ, 60 576, 60 קהרץ, 60 480, תבניות וידאו: 480

576, 50, 60 קהרץ, 50 1080, 50 קהרץ, 50 720, 50 קהרץ, 50

הרץ 50, 60 קהרץ, 1080

מידות

רוחב המקלט: 928.5 מ"מ

משקל המוצר: 7.76 ק"ג

גובה המקלט: 282.3 מ"מ

עומק המקלט: 48.7 מ"מ

200 מ"מ x התקנה על קיר: 400 מ"מ

רוחב המסגרת: 12.4 מ"מ (T/B); 10.5 מ"מ (R/L)

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 - 40

50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF

°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 - 60

20 ~ 80% RH (טווח לחות (בהפעלה)

(התעבות)

5 ~ 95% RH (טווח לחות (באחסון)

(התעבות)

בגן פנימי

CPU: 2 x A53 +2 x A73

GPU: ARM Mali G51

גיגה-בייט DDR3 זיכרון: 2

גיגה-בייט eMMC אחסון: 8

אביזרים

1.8 מ' IR כבל חיישן, AC, אביזרים כלולים: מכסה מתג

(x1), הלוגו של פיליפס, מדריך התחלה מהירה, (x1)

(daisy chain) כבל חיבור משורשר, AAA שלט רחוק וסוללות

RS232, כבל HDMI, כבל RS232, AC, כבל מתח, RS232 (chain)

אבורג להרכבה על קיר 2

שונות

Dutch, Danish, שפות מוצגות על המסך: ערבית,

Finnish, German, Italian, יפנית, ספרדית, צרפתית,

Portuguese, נורבגית, פולנית, רוסית, ספרדית,

Swedish, סינית מפושטת, טורקית, סינית מסורתית,

צ'כית

אחריות: 3 שנות אחריות


CE, FCC, Class A, CB: אישורים תקינותיים

Highlights

Powered by Android 8

שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים ממוסבים Android של פיליפס המופעלים על ידי מקוריות, וניתן להתקין גם Android לאפליקציות Android 8 אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

CMND & Control



(LAN). הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

מתוכננת לפעולה 24/7

מכיוון שהעסקים אינם הולכים לישון אי פעם, תצוגות השילוט שלנו מתוכננות לשימוש 24/7 לדיוק גבוה וסביבות קריטיות. תוך ניצול רכיבים מעולים כדי להבטיח איכות ברמה גבוהה, תוכל לסמוך על סדרה זאת של דגמים שתעניק לך אמינות מלאה סביב השעון.

בהירות גבוהה (700 קנדלה/מ"ר)

צור אפקט משמעותי במיקומים מוארים וחיצוניים למחצה. צג זה עם בהירות גבוהה במיוחד של 700 קנדלה/מ"ר מושלם למשיכת תשומת הלב במקומות גדולים והומים שבהם תאורת הסביבה חזקה.

בגן מדיה משולב

הצג המקצועי של USB-תזמן בקלות תוכן להצגה מ פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

HDMI Daisy שרשרת

פשוט HDMI Daisy קשור מספר צגים בעזרת שרשרת של צג אחר HDMI לכניסת HDMI-חברו את יציאת ה כדי ליצור את החוויה הכי מרהיבה שיש.

מצב פרישה

או יותר כדי ליצור Philips חברו שני צגים מקצועיים של מערך פרישה עם מכשיר חיצוני אחד בלבד. נגן יחיד מטפל בכל התוכן המותאם שלכם, ללא קשר למספר הצגים.

