

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED 6000
universālo displeju sērija

LED risinājumi

135"



135HDL6015IA

Universālais Philips Unite LED 6015 displejs

Uzlabota mobilitāte, drošība un energoefektivitāte

Iegūstiet maksimālo vērtību no ieguldītajiem līdzekļiem ar šo pielāgojamo dvLED displeju. Displejam ir mehānisms, kas ļauj to pacelt un nolaist, kā arī salocīt, lai vieglāk pārvietotu caur durvīm, tāpēc šo universālo displeju var pārvietot, kur vien nepieciešams, un vajadzības gadījumā arī ievietot ietvarā, kas paredzēts transportēšanai lidmašīnā.

Gudra salokāma ekrāna konstrukcija

- Radīts vieglākai pārvietošanai un vietas taupīšanai glabāšanas laikā
- Vienmērīga, droša augstuma regulēšana. Iebūvēti kabeli un audiosistēma.

Avārijas apturēšanas funkcija

- Tūlītējās apturēšanas iespēja augstuma regulēšanai ar motoru
- Novērš savainojumu risku pacelšanas un nolaišanas laikā

Kristāldzidrs COB LED ar nanopārklājumu

- 1,5 mm pikseļu frekvence īpaši skaidriem vizuālajiem efektiem

Unikāls zema enerģijas patēriņa gaidstāves režīms

- Labākai enerģijas taupīšanai gaidstāves režīmā izmanto mazāk nekā 0,5 W

Integrēta Android vienkristālhēma – saderīga ar Philips Wave

- Vadība ar tālvadības pulti vai attālo ierīču pārvaldību

Izceltie produkti

Kristāldzidri vizuālie efekti ar COB LED tehnoloģiju

Izbaudiet izcilu attēla kvalitāti ar COB LED un smalku 1,5 mm pikseļu frekvenci. Košas krāsas, intensīva melnā krāsa un vienmērīgs spilgtums sniedz visaptverošu vizuālu iespaidu, kas ideāli piemērots profesionālām sapulču telpām, auditorijām un korporatīvai videi.

Ultraefektīvs gaidstāves režīms

Maksimāli ietaupiet enerģiju, nezaudējot kvalitāti vai uzticamību. Philips Unite LED 6015 universālais displejs ietver mūsu īpaši zema patēriņa gaidstāves režīmu. Šī unikālā funkcija, kas patērē mazāk nekā 0,5 vatus, palīdz samazināt lietošanas izmaksas un atbalstīt ilgtspējības mērķus. Tūlītējā ieslēgšana ar tālvadības pulti nodrošina minimālu gaidīšanas laiku, kad vēlaties sākt aktīvi strādāt.

Salokāms dizains vienkāršai lietošanai

Gudras salokāmas struktūras dēļ uzstādīšana, pārvietošana un glabāšana ir ērtāka nekā jebkad agrāk. Ekrāns pēc uzstādīšanas ir pilnīgi viendabīgs, bet tas ir ērti salokāms kompaktai

pārvietošanai, kas arī aizsargā ekrānu pārvietošanas laikā un ļauj tam vieglāk ietilpt standarta durvju ailās un liftos.

Augstuma regulēšana ar motoru

Radīts profesionālai elastībai un uzlabotai mobilitātei, Philips Unite LED 6015 universālais displejs ietver pacelāju ar motoru, kas nodrošina līdzenu un drošu elektronisku pacelšanu. Viegli pielāgojiet displeja augstumu ar vienu pogas spiedienu, nodrošinot ideālu redzamību jebkurā situācijā. Šī augstuma pielāgošanas funkcija, kas īpaši piemērota dinamiskām telpām, arī ļauj viegli pārvietot monitoru caur durvīm starp telpām un liftos starp stāviem.

Gatavs Philips Wave

Philips Wave ir uzlabota ierīces attālās pārvaldības platforma, kas ļauj visu pilnībā kontrolēt. Vienkāršota uzstādīšana un iestatīšana, uzraudzība un vadība, aparātprogrammatūras jaunināšana,

atskaņošanas sarakstu pārvaldība un jaudas grafiku sastādīšana. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

Avārijas apturēšana un pretsaspiešanas funkcija

Drošība ir pirmajā vietā, un Philips Unite LED 6015 universālais displejs ar augstuma regulēšanu ar motoru īpašās funkcijas, tostarp avārijas apturēšanas poga un pretsaspiešanas aizsardzība ir iekļauta standarta komplektācijā. Avārijas apturēšana nodrošina ātru reakciju pacelšanas laikā, savukārt pretsaspiešanas funkcija nosaka šķēršļu klātbūtni un aptur kustību, lai novērstu traumas vai ekipējuma bojājumus.

Integrēta Android vienkristālhēma

Pajaujas uz pasaulē labi zināmo Android 11 uzticamību. Šī lietošanai gatavā vienkristālhēma (SoC) ir optimizēta Android lietotnēm, tāpēc varēsiet instalēt tīmekļa lietotnes un programmatūru tieši monitorā, un jums nebūs nepieciešams ārējs multivides atskaņotājs.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Malu attiecība: 16:9

Spilgtuma viendabīgums: $\geq 95\%$

Krāsas temperatūras pielāgošanas diapazons:

6500 $\pm$ 500 K

Kontrasta attiecība (tipiskā): 5000:1

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 160 ° grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 160 ° grādi

Rāmja frekvence (Hz): 50/60

Atsvaidzināšanas frekvence (Hz): 3840

Maks. spilgtums: 500 cd/m²

Elektroniskā pacelšana

Ekrāna salocīšana

Pretsaspiešanas funkcija

Ārkārtas apturēšana

Izšķirtspēja: 1920 x 1080

Savienojamība

Video ieeja: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x 1),

HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Audio ieeja: 3,5 mm mini ligzda (x1)

Audio izeja: 3,5 mm austiņu / izvades ligzda

Video izeja: DisplayPort 1.4 (x 1)

Ārējā vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda,

RJ45, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: AC 100~240

Maks. enerģijas patēriņš (W): 1,650 W

Parastais strāvas patēriņš (W): 600

Darbības nosacījumi

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): –

20~45 °C

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –

20~50 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]:

10~80%

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]:

10~85%

Modulis

LED tips: COB

Pikseļa sastāvs: 1R1G1B_Flip čips

LED darbības laiks (h): 100,000

Moduļa izšķirtspēja (platums x augstums

pikseļos): 96x108

Pikseļa augstums (mm): 1,5625

Moduļa izmērs (platums x augstums mm):

150 x 168,75

Piederumi

Iekļautie piederumi: Tālvadības pults un AAA baterijas, Īsa lietošanas pamācība, Skatīšanās komplekts

Wi-Fi modulis: CRD22 Wi-Fi un Bluetooth USB

modulis, ieskaitot divas antenas

Dažādi

Garantija: 3 gadi

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC SDOC, 15.

daļa, A klase, CB 62368, RoHS

Iepakojuma informācija

Iepakojuma iespējas: Koka kaste

Izstrādājuma izmēri: 3000 x 1687,5 mm

Iepakojuma izmēri:

2250 P x 1100 Dz x 2100 A mm

Izmēri pilnīgi izvīrītā stāvoklī:

A 2475,5 x P 3010 x Dz 850 mm

Izmēri salocītā stāvoklī:

A 1875,5 x P 1820 x Dz 850 mm

Bruto svars: 555 kg

Neto svars: 278 kg

Funkcija

Iekļautās funkcijas: Failu pārvaldība, Chromium, Pārlūks, Multivides failu atskaņotājs, Iestatījumi, Teamviewer, PDF atskaņotājs, Mijiedarbība

