

PHILIPS

Bezdrôtový reproduktor

Max. 100 W (50 W RMS), Bass+

LED svetelná show a Auracast™

24 hodín prehrávania,
powerbanka

Zameniteľná batéria. IP67

TAS7000EB



Počúvajte kdekoľvek. Tancujte všade.

Vychutnajte si maximálny výkon a prenosnosť s odolným reproduktorom Bluetooth®, ktorý miluje predvádzanie. Vďaka basom, ktoré rozochvievajú priestor, farebným svetlám LED, ktoré sú synchronizované s rytmom a mikrofónovému vstupu pre karaoke si so sebou prinesiete veľkú a odvážnu náladu kdekoľvek budete.

Prenosný reproduktor. Silný zvuk, kamkoľvek idete.

- Výkonný zvuk s hlbokými basmi pri akejkoľvek hlasitosti
- Maximálny výkon 100 W (50 W RMS), dvojité pasívne žiariče, technológia Bass+
- Vymeniteľné, nabíjateľné akumulátory. Powerbanka
- Streamovanie cez Bluetooth®, viacbodové pripojenie, zvukový vstup, prehrávanie z USB

Vezmite si skvelé chvíle so sebou

- TWS a Auracast™ na konfigurácie s viacerými reproduktormi
- Vodotesný a prachotesný so stupňom ochrany IP67. Jednoduché prenášanie
- Vstavaná rukoväť na prenášanie a otvory na ramenný popruh
- Svetelná show synchronizovaná s rytmom. Dúhové LED diódy pulzujú v rytme hudby
- 5 rôznych režimov osvetlenia vám umožní nastaviť perfektnú atmosféru

Funky, výkonný a vyrobený zodpovedne

- Aplikácia zábavy Philips. Inteligentné ovládanie reproduktora
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Balenie ohľaduplné k prostrediu
- Rozmery (Š × V × H): 18,8 × 31,2 × 14,9 cm

Hlavné prvky

Výkonný zvuk

Tento prenosný reproduktor v štýle boombox ponúka silný výkon s maximálnym výkonom 100 W (50 W RMS) a bohatým zvukom. Dva pasívne žiariče a naša exkluzívna technológia Bass+ udržiavajú basy hlboké a čisté aj pri nižšej hlasitosti. k dispozícii je aj vstup pre mikrofón, ak máte chuť zaspievať si karaoke alebo improvizovať na zoznam skladieb.

Zameniteľná batéria, powerbanka

Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria v reproduktore umožňuje až 24 hodín prehrávania a keď dosiahne koniec životnosti, je možné ju jednoducho zameniť. 30-minútové nabitie vám poskytne 8 hodín prehrávania a úplné nabitie trvá približne 4 hodiny. Ak sa váš telefón vybíja, môžete ho znovu nabiť pomocou vstavanej powerbanky v reproduktore.

Bluetooth® 5.4, USB, vstup Aux

Máte pripravené zoznamy skladieb? Bluetooth® 5.4 vám prináša stabilné pripojenie na plynulé streamovanie. Viacbodové pripojenie vám umožňuje pripojiť dve zariadenia súčasne a do portu USB-C na reproduktore môžete pripojiť prenosný prehrávač hudby. Alebo pripojte prehrávač CD alebo gramofón cez zvukový vstup.

Kompatibilita s TWS a Auracast™

Chcete viac? Pre širšiu zvukovú scénu môžete reproduktor spárovať s ďalším reproduktorom TAS7000E pre True Wireless Stereo (TWS). Alebo to rozšírite a použijete Auracast™ na vysielanie toho, čo prehrávate, do

tolkých kompatibilných reproduktorov, koľko len potrebujete: kodek LC3 je podporovaný kvôli lepšiemu zvuku a nastavenie je jednoduché prostredníctvom našej sprievodnej aplikácie.

Prachotesný/vodotesný so stupňom ochrany IP67

Vďaka hodnoteniu vodotesnosti a prachotesnosti so stupňom ochrany IP67, rukováti na prenášanie a otvorom pre ramenný popruh je tento výkonný prenosný reproduktor navrhnutý tak, aby ste si mohli vziať skvelé chvíle kdekoľvek. Môžete naň vyliať nápoje, skotúľať ho po pieskových dunách alebo ho dokonca hodiť do bazéna – vždy hrá ďalej.

Párty svetlá zosynchronizované s rytmom

V rytme hudby pulzujú farebné LED diódy RGB okolo dvoch pasívnych žiaričov a pozdĺž držadla na prenášanie. Na výber je päť rôznych režimov osvetlenia. Stačí stlačiť tlačidlo osvetlenia na reproduktore alebo použiť našu sprievodnú aplikáciu a všetci budú vedieť, že ste prišli oslavovať.

Aplikácia zábavy Philips

Philips Entertainment



Naša praktická sprievodná aplikácia vám umožňuje vybrať zdroj, ovládať Bass+, kontrolovať stav batérie a oveľa viac. Navyše je v nej virtuálne diaľkové ovládanie, ktoré je vynikajúce na ovládanie mikrofónu, svetiel, stíšenie vokálov a efekty ozveny pri karaoke. Navyše režim PartyLink v aplikácii uľahčuje pripojenie k ďalším reproduktorom prostredníctvom Auracast™ pre ešte silnejší zvuk.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri sójovou farbou a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 50 W
Zvukový systém: Monofónny
Vylepšenie zvuku: Bass+
Frekvenčná odozva: 50 Hz – 20 KHz
Výstupný výkon (MAX): 100 W

Reproduktory

Konfigurácia budiča: 2-pásmový
Počet zvukových kanálov: 1
Počet výškových reproduktorov: 1
Počet wooferov: 1
Pasívny žiarič: 2
Priemer výškového reproduktora: 39,5 mm
Priemer woofera: 115 x 90 mm

Prípojiteľnosť

Typ kábla: Nabíjací kábel USB (typu C)
USB: Typ C (nabíjanie), podpora prehrávania zvuku cez kábel USB-C na A
Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora, Formát streamovania: SBC
Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp
Zvukový vstup (3,5 mm)
Vstup mikrofónu: 1 x 6,3 mm
Štandard DLNA: Nie

Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Vysielanie, Prijímanie, Stereofónny
Technológia viacerých reproduktorov: Auracast
TX/RX, TWS

Pohodlie

Automatické vypnutie
Jednoduchá inštalácia: Automatické párovanie
Ovlád. hlasitosti: Taktový spínač
Vodotesnosť: IP67
Svetelný efekt: Áno, 5 režimov osvetlenia
Obrazovka displeja: Nie

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Kapacita batérií: 5 200 mAh, 7,3 V
Typ batérie: Lítiovo-iónová (vymeniteľná)
Prevádzkový čas batérie: 24 hodina(y)
Čas nabíjania: 4 hodina(y)
Nabíjacia batéria

Rozmery balenia

Výška: 37.7 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Položenie
Šírka: 19.6 cm

Hĺbka: 24.3 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Hmotnosť brutto: 3.593 kg
Hmotnosť netto: 2.88 kg
Hmotnosť obalu: 0.713 kg

Rozmery produktu

Výška: 18.8 cm
Šírka: 31.2 cm
Hĺbka: 14.95 cm
Hmotnosť: 2.844 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Bezpečnostné pokyny
Kábel: Nabíjací kábel USB

Dizajn

Farba: Čierna

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 3 % recyklovaného ABS z odpadu s certifikátom RCS + 5,5 % recyklovaného PC z odpadu TE-00132492

