

Philips Unite LED 6000 All In One



Řady Unite LED 6000
All In One

Řešení LED

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 All in One

Vylepšená mobilita, bezpečnost a energetická účinnost

Maximalizujte návratnost investic s tímto maximálně flexibilním displejem dvLED. Tento displej „vše v jednom“ je vybaven mechanismem na zvedání a spouštění a lze jej sklopit, aby se vešel do dveří. Můžete jej přemístit podle potřeby a pro snadný transport je k dispozici také přepravní kufr.

Chytrá sklopná konstrukce displeje

- Navrženo pro snadnější přepravu a úsporu místa při skladování
- Plynulé a bezpečné nastavení výšky. Integrované kabelové a audio rozhraní

Funkce nouzového zastavení

- Okamžité zastavení motorizovaného nastavení výšky
- Zabraňuje zranění při zvedání nebo spouštění

Křišťálově čistá COB LED s nanopovrchem

- Rozteč pixelů 1,5 mm pro mimořádně ostrý obraz

Unikátní režim nízké spotřeby v pohotovostním režimu

- Spotřeba méně než 0,5 W v pohotovostním režimu pro maximální úsporu energie

Integrovaný Android SoC – připraveno pro Philips Wave

- Ovládání pomocí dálkového ovladače nebo prostřednictvím vzdálené správy zařízení

Přednosti

Křišťálově čistý obraz díky technologii COB LED

Zažijte vynikající kvalitu obrazu díky technologii COB LED a jemné rozteči pixelů 1,5 mm. Živé barvy, sytá černá a rovnoměrný jas vytvářejí pohlcující vizuální zážitek, který je ideální pro profesionální zasedací místnosti, konferenční sály a firemní prostředí.

Mimořádně efektivní pohotovostní režim

Maximalizujte úspory energie bez kompromisů v kvalitě nebo spolehlivosti. Philips Unite LED 6015 All In One zahrnuje náš pohotovostní režim s mimořádně nízkou spotřebou. Tato jedinečná funkce, která spotřebovává méně než 0,5 W, pomáhá snižovat provozní náklady a podporuje cíle udržitelnosti. Okamžité zapnutí pomocí dálkového ovladače zajišťuje minimální prostoje, když jste připraveni prezentovat.

Snadná manipulace díky sklopnému provedení

Díky chytré sklopné konstrukci je nastavení, přeprava a skladování pohodlnější než kdykoli předtím. Po nastavení je obrazovka hladká a dá

se sklopit pro kompaktní přepravu, což chrání displej během přesunu a umožňuje snadnější přístup standardními dveřmi a výtahy.

Motorizované nastavení výšky

Zařízení Philips Unite LED 6015 All In One, navržené pro profesionální flexibilitu a zvýšenou mobilitu, je vybaveno motorizovaným vozíkem umožňujícím plynulé a bezpečné elektrické zvedání. Výšku displeje lze snadno nastavit pouhým stisknutím tlačítka, což zajišťuje dokonalé zobrazení v jakémkoli prostředí. Tato funkce nastavení výšky, ideální pro dynamické prostory, také umožňuje snadnou přepravu dveřmi mezi místnostmi a výtahy mezi patry.

Připraveno na Philips Wave

Philips Wave – evoluční platforma pro vzdálenou správu zařízení – vám dává plnou kontrolu. Zjednodušená instalace a nastavení, monitorování a ovládání, aktualizace firmwaru, správa seznamů skladeb a nastavení časových plánů napájení. Šetří čas, energii a snižuje dopad na životní prostředí.

Nouzové zastavení a ochrana proti skřípnutí

Bezpečnost je na prvním místě, a proto je motorizované nastavení výšky u modelu Philips Unite LED 6015 All In One standardně vybaveno speciálními funkcemi, jako je tlačítko nouzového zastavení a ochrana proti skřípnutí. Nouzové zastavení zajišťuje rychlou reakci během zvedání, zatímco funkce ochrany proti skřípnutí detekuje překážky a zastaví pohyb, aby se zabránilo zranění nebo poškození zařízení.

Integrovaný Android SoC

Zahrnuje světově proslulou spolehlivost systému Android 11. Tento integrovaný systém na čipu (SoC) optimalizovaný pro nativní aplikace Android umožňuje instalovat webové aplikace a software přímo na displeji, takže není třeba používat externí přehrávač médií.

Specifikace

Obraz/displej

Poměr stran: 16:9

Jednotnost jasů: ≥ 95 %

Rozsah úpravy teploty barev: $6\,500 \pm 500$ K

Kontrastní poměr (typický): 5000:1

Úhel sledování (horizontální): 160° stupeň

Úhel sledování (vertikální): 160° stupeň

Snímková frekvence (Hz): 50/60

Obnovovací frekvence (Hz): 3840

Maximální jas: 500 cd/m²

Elektrické zvedání

Sklápění obrazovky

Ochrana proti skřípnutí

Nouzové zastavení

Rozlišení: 1920 x 1080

Možnosti připojení

Vstup videa: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2)

Vstup zvuku: 3,5mm konektor Mini Jack (x 1)

Výstup audio: 3,5mm konektor pro sluchátka/line-out

Výstup videa: DisplayPort 1.4 x 1

Externí ovládání: 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup), RJ45, 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

Napájení

Napájení ze sítě: 100–240 V AC

Maximální spotřeba elektrické energie (W): 1,650 W

Běžná spotřeba energie (W): 600

Provozní podmínky

Rozsah teplot (provozní): -20~45 °C

Rozsah teplot (skladovací): -20~50 °C

Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 10~80 %

Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 10~85 %

Modul

Typ LED: COB

Složení obrazových bodů: 1R1G1B_Flip Chip

Životnost LED diod (hodiny): 100 000

Rozlišení modulu (Š x V v pixelech): 96 x 108

Rozteč obrazových bodů (mm): 1,5625

Rozměry modulu (Š x V v mm): 150 x 168,75

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač a baterie AAA, Stručný návod k rychlému použití, Sada reproduktorů

Modul Wi-Fi: CRD22 Wi-Fi a Bluetooth, USB modul, vč. 2 antén

Různé

Záruka: 3 roky

Regulační opatření: CE, FCC SDOC, část 15, třída A, CB 62368, RoHS

Údaje na obalu

Možnosti balení: Dřevěná bedna

Rozměry výrobku: 3 000 x 1 687,5 mm

Rozměry balení: 2 250 (Š) x 1 100 (H) x 2 100 (V) mm

Rozměry při plném vytažení: Š 2 475,5 x H 3 010 x V 850 mm

Rozměry ve složeném stavu: Š 1 875,5 x H 1 820 x V 850 mm

Hrubá hmotnost: 555 kg

Čistá hmotnost: 278 kg

Funkce

Zahrnuté funkce: Správa souborů, Chromium, prohlížeč, přehrávač médií, nastavení, Teamviewer, přehrávač PDF, interakce

