

Philips Unite LED 6000 All In One



Philips Unite LED
6000 All in One

LED rješenja

135"



135HDL6115IA

Philipsov Unite LED 6115 „sve u jednom“

Veća mobilnost, sigurnost i energetska učinkovitost

Ostvarite maksimalan povrat ulaganja s ovim krajnje prilagodljivim dvLED zaslonom. Zahvaljujući mehanizmu za podizanje i spuštanje, kao i preklapanju za prolazak kroz okvire vrata, ovaj Sve u jednom zaslon moguće je premještati radi prilagodbe, a u opciji je i kovčeg za let koji olakšava premještanje.

Kristalno čist COB LED s nano premazom

- Razmak piksela od 1,5 mm za izuzetno oštre vizualne prikaze

Jedinstveno stanje pripravnosti s niskom potrošnjom

- Potrošnja u stanju pripravnosti manja je od 0,5 W, čime se ostvaruje najbolja ušteda energije

Ugrađeni Android SoC – podrška za Philips Wave

- Upravljanje s daljinskim upravljačem ili platformom za upravljanje uređajima na daljinu

Pametna preklopiva konstrukcija zaslona

- Oblikovan za lakše transportiranje i spremanje koje šteti prostor
- Glatko i sigurno podešavanje visine. Ugrađeni kabeli i zvuk

Funkcija za zaustavljanje u nuždi

- Neposredno zaustavljanje mogućnosti motorizirane prilagodbe visine
- Sprječava ozljede tijekom podizanja ili spuštanja

Istaknute znač.

Kristalno čisti vizualni prikazi s tehnologijom COB LED

Doživite vrhunsku kvalitetu slike s COB LED i finim razmakom piksela od 1,5 mm. Živopisne boje, duboke crne nijanse i ujednačena svjetlina oblikuju prožimajući vizualni doživljaj, idealan za profesionalne prostorije za sastanke, gledališta i korporativne konfiguracije.

Izuzetno učinkovito stanje pripravnosti

Maksimalno povećajte uštedu energije bez kompromisa po pitanju kvalitete ili pouzdanosti. Philipsov Unite LED 6115 All In One obuhvaća stanje pripravnosti s izuzetno niskom potrošnjom. Ova jedinstvena značajka troši manje od 0,5 vata pa pomaže smanjiti radne troškove i podržava ciljeve održivosti. Trenutačno uključivanje putem daljinskog upravljača osigurava minimalnu stanku kada ste spremni za prezentaciju.

Preklapiv dizajn za lako rukovanje

Zahvaljujući dizajnu s pametnom, sklopivom strukturom, postavljanje, transportiranje i spremanje nikada nije bilo praktičnije.

Besprijekoran kad je postavljen zaslon se uredno preklapa za kompaktno transportiranje, što osigurava zaštitu tijekom pomicanja i olakšava pristup kroz standardna vrata i u dizala.

Motorizirana prilagodba visine

Dizajniran za profesionalnu prilagodljivost i veću pokretljivost, Philipsov Unite LED 6115 All In One obuhvaća motorizirana kolica koja omogućuju laku prilagodbu visine jednostavnim pritiskom gumba, za savršeno gledanje u svim konfiguracijama. Idealna za dinamične prostore, ova postavka prilagodbe visine omogućuje i jednostavno transportiranje kroz vrata između prostorija te putem dizala između katova.

Podrška za Philips Wave

Philips Wave, revolucionarna platforma za upravljanje uređajima na daljinu, omogućuje vam potpunu kontrolu. Jednostavna instalacija i postavljanje, nadzor i kontrola, nadogradnje programskih datoteka, upravljanje popisima za

reprodukciju i postavljanje rasporeda napajanja. Ušteda vremena i energije i manji utjecaj na okoliš.

Zaustavljanje u nuždi i sprječavanje priklještjenja

Sigurnost je na prvom mjestu, stoga motorizirana prilagodba visine na Philipsovom Unite LED 6115 All In One dolazi s posebnim značajkama, u koje se ubrajaju standardno integrirani gumb za zaustavljanje u nuždi i zaštita od priklještjenja. Gumb za zaustavljanje u nuždi osigurava brzi odziv tijekom podizanja, dok funkcija sprječavanja priklještjenja otkriva prepreke i obustavlja pomicanje radi sprječavanje ozljede ili oštećenja opreme.

Ugrađeni Android SoC

S poznatom pouzdanošću sustava Android 11. Optimiziran za izvorne Android aplikacije, ovaj ugrađeni SoC (System on Chip) omogućuje instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon bez potrebe za vanjskim reproduktorom medija.

Specifikacije

Slika/zaslon

Omjer širine i visine: 16:9
Ravnomjerna svjetlina: $\geq 95\%$
Raspon prilagodbe temperature boje: 6500 ± 500 K
Omjer kontrasta (uobičajeno): 5000:1
Kut gledanja (horizontalno): 160° stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 160° stupanj
Frekvencija okvira (Hz): 50/60
Brzina osvježavanja (Hz): 3840
Električno podizanje
Preklapanje zaslona
Sprječavanje priklještenja
Zaustavljanje u nuždi
Rezolucija: 1920 x 1080

Mogućnost povezivanja

Video ulaz: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
Audio ulaz: Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
Audioizlaz: Priključnica od 3,5 mm za slušalice/linijski izlaz
Video izlaz: DisplayPort 1.4 (x1)
Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, RJ45, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

Snaga

Mrežno napajanje: AC 100 ~ 240
Maksimalna potrošnja energije (W): 1,650 W
Uobičajena potrošnja energije (W): 600

Radni uvjeti

Raspon temperature (rada): $-20 \sim 45^\circ\text{C}$
Raspon temperature (skladištenje): $-20 \sim 50^\circ\text{C}$
Raspon vlage (tijekom rada) [RH]: $10 \sim 80\%$
Raspon vlage (spremanje) [RH]: $10 \sim 85\%$

Modul

Vrsta LED rasvjetnog tijela: COB
Konstitucija piksela: Preklopni čip_1R1G1B
Vijek trajanja LED rasvjetnog tijela (sati): 100 000
Razlučivost modula (Š x V pikseli): 96 x 108
Razmak piksela (mm): 1,5625
Veličina modula (Š x V u mm): 150 x 168,75

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Daljinski upravljač i AAA baterije, Kratke upute za uporabu, Komplet zvučnika
Wi-Fi modul: CRD22 Wi-Fi i Bluetooth USB modul s uključene 2 antene

Razno

Jamstvo: 3 godine
Propisi i odobrenja: CE, FCC SDOC, dio 15, klasa A, CB 62368, RoHS

Podaci o pakiranju

Mogućnosti pakiranja: Kovčeg za let
Dimenzije proizvoda: 3000 x 1687,5 mm
Dimenzije kad je potpuno rasklopljen: V 2475,5 x Š 3010 x D 850 mm
Dimenzije kad je sklopljen: V 1875,5 x Š 1820 x D 850 mm
Neto težina: 278 kg

Značajka

Uključene značajke: Upravljanje datotekama, Chromium, preglednik, reproduktor medija, postavke, Teamviewer, reproduktor PDF-a, interakcija

