

PHILIPS

Bezdrátový reproduktor

Max. 100 W (50 W RMS), Bass+

Světelná LED show a Auracast™

24 hodin přehrávání, power
banka

Vyměnitelná baterie. IP67

TAS7000EB



Poslouchajte kdekoli. Tancujte kdekoli.

Maximalizujte výkon a přenosnost s tímto odolným Bluetooth® reproduktorem, který se rád předvádí. S jeho dunivými basy, barevnými LED světly synchronizovanými do rytmu a mikrofonním vstupem na karaoke přinesete odvážnou atmosféru, kamkoli půjdete.

Přenosný reproduktor. Skvělý zvuk, ať jdete kamkoli.

- Silný zvuk s překvapivě hlubokými basy při jakékoli hlasitosti
- Max. 100 W (50 W RMS), dvojité pasivní reproduktory, technologie Bass+
- Vyměnitelná dobíjecí baterie. Power banka
- Streamování přes Bluetooth®, vícebodové připojení, audio vstup, přehrávání přes USB

Vezměte si dobré časy s sebou

- TWS a Auracast™ pro konfigurace s více reproduktory
- Odolnost proti vodě a prachu IP67. Snadné přenášení
- Vestavěná rukojeť a otvory pro popruh přes rameno
- Světelná show se synchronizací rytmu. Duhové LED diody pulzují v rytmu hudby
- 5 různých světelných režimů umožňuje nastavit perfektní atmosféru

Zábavný, výkonný a zodpovědně vyrobený

- Aplikace Philips Entertainment. Chytré ovládání reproduktoru
- Recyklovaný plast s certifikátem RCS. Zodpovědné balení.
- Rozměry (V x Š x H): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Přednosti

Silný zvuk

Tento přenosný reproduktor ve stylu boomboxu má výkon 100 W (50 W RMS) a bohatý zvuk. Dva pasivní reproduktory a naše exkluzivní technologie Bass+ zajišťují hluboké a přesné basy, i když posloucháte při nižší hlasitosti.

K dispozici je také vstup pro mikrofon, když máte chuť zazpívat si karaoke nebo si volně zpívat k playlistu.

Vyměnitelná baterie, power banka

Dobíjecí lithium-iontová baterie v tomto reproduktoru umožňuje až 24 hodin přehrávání a lze ji snadno vyměnit, když dosáhne konce své životnosti. 30 minut nabíjení zajistí 8 hodin přehrávání a úplné nabití trvá přibližně 4 hodiny. Pokud se váš telefon vybije, můžete jej znovu nabít pomocí vestavěné power banky v reproduktoru.

Bluetooth® 5.4, USB, vstup AUX

Už máte připraveny seznamy skladeb? Bluetooth® 5.4 vám přináší stabilní připojení pro bezproblémové streamování. Funkce vícebodového připojení umožňuje připojení ke dvěma zařízeními současně a do portu USB-C na reproduktoru navíc můžete připojit přenosný hudební přehrávač. Nebo připojte CD přehrávač nebo gramofon přes audio vstup.

Kompatibilní s TWS a Auracast™

Chcete víc? Reproduktor můžete pro širší zvukovou scénu spárovat s dalším reproduktorem TAS7000E a získat tak skutečně bezdrátové stereo (TWS). Nebo si užijte ještě výkonnější zvuk tak, že použijete Auracast™ pro

vysílání přehrávaného zvuku do tolika dalších kompatibilních reproduktorů, kolik jen potřebujete. Pro lepší zvuk je podporován kodek LC3 a nastavení pomocí naší doprovodné aplikace je opravdu jednoduché.

Odolnost proti vodě/prachu IP67

Díky odolnosti proti vodě a prachu IP67, rukojeti a otvorům pro popruh přes rameno je tento výkonný přenosný reproduktor navržen tak, aby doprovázel všechny vaše příjemné chvíle. Můžete jej polít nápoji, kutálet ho po písčinych dunách nebo ho i upustit do bazénu. Vždy se z toho otřepe a bude fungovat.

Party osvětlení se synchronizací rytmu

Barevná světla RGB LED pulzují do rytmu hudby kolem dvojitého pasivních reproduktorů a podél rukojeti. Na výběr je pět různých světelných režimů. Stačí stisknout tlačítko světla na reproduktoru nebo použít naši doprovodnou aplikaci a můžete začít. Váš příchod na party nikdo nepřehlédne.

Aplikace Philips Entertainment

Philips Entertainment



Naše praktická doprovodná aplikace vám umožní vybrat zdroj, ovládat funkci Bass+, zkontrolovat stav baterie a mnoho dalšího. K dispozici je také virtuální dálkové ovládání, které se skvěle hodí pro ovládání mikrofonu, světel, zeslabování hlasu a echo efektů při karaoke. Režim PartyLink v aplikaci navíc usnadňuje připojení k dalším reproduktorům přes Auracast™ pro ještě mohutnější zvuk.

Recyklované materiály



V tomto výrobku používáme po spotřebitelích recyklované plasty a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytištěny na recyklovaném papíře inkoustem na bázi sóji a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 50 W

Zvukový systém: Mono

Vylepšení zvuku: Bass+

Kmitočtová charakteristika: 50 Hz až 20 kHz

Výstupní výkon (MAX): 100 W

Reproduktory

Nastavení reproduktorů: Dvousměrný

Počet zvukových kanálů: 1

Počet výškových reproduktorů: 1

Počet basových reproduktorů: 1

Pasivní zářiče: 2

Průměr výškových reproduktorů: 39,5 mm

Průměr basových reproduktorů: 115 x 90 mm

Možnosti připojení

Typ kabelu: Nabíjecí kabel USB (typ C)

USB: Typ-C (nabíjení), podpora přehrávání zvuku přes kabel USB-C na A

Verze Bluetooth: 5.4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce

Multipoint (Multipair), Formát streamování: SBC

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 30 m

Vstup audio (3,5 mm)

Vstup pro mikrofon: 1x 6,3 mm

DLNA Standard: Ne

Možnost připojení několika reproduktorů

Použití s několika reproduktory: Vysílání, Přijímání, Stereo

Technologie připojení několika reproduktorů:

Auracast TX/RX, TWS

Pohodlí

Automatické vypnutí

Snadná instalace: Automatické párování

Ovládání hlasitosti: Vypínač Tact

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP67

Světelný efekt: Ano, 5 světelných režimů

Displej: Ne

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Kapacita baterie: 5 200 mAh, 7,3 V

Typ baterie: Li-ion (vyměnitelná)

Provozní doba při napájení baterií: 24 hodin

Doba nabíjení: 4 hodin

Power banka

Rozměry balení

Výška: 37.7 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Pokládání

Šířka: 19.6 cm

Hloubka: 24.3 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 3.593 kg

Čistá hmotnost: 2.88 kg

Hmotnost obalu: 0.713 kg

Rozměry výrobku

Výška: 18.8 cm

Šířka: 31.2 cm

Hloubka: 14.95 cm

Hmotnost: 2.844 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Stručný návod

k rychlému použití, Mezinárodní záruční list,

Záruční list

Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Design

Barva: Černá

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 3 % recyklovaného ABS s certifikací RCS + 5,5 % recyklovaného PC TE-00132492

