

PHILIPS



จอแสดงผล S-Line

Signage Solutions

37"

ความละเอียด 1920x540

700cd/ตร.ม.



37BDL3050S

มุมมองที่กว้าง

จอสื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้มุมมองกว้างกว่า

ขยายความกว้างของมุมมองและโอกาสของคุณด้วย Philips S-Line การออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ขนาด 32:9 และความละเอียด 1920x540 เอาต์พุตความสว่างสูงและตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย จอสื่อประชาสัมพันธ์ที่กว้างขึ้นนี้จะแสดงผลได้มากกว่าโดยใช้พื้นที่ที่น้อยกว่า

ฉลาดและทนทาน

- Android: เรียกใช้แอปของคุณเอง หรือเลือกใช้แอปที่คุณโปรดปราน
- ออกแบบมาเพื่อการใช้งานตลอด 24/7 เพื่อความแม่นยำสูงสุด
- เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว ให้คุณกำหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ได้สะดวก

สารพัดประโยชน์ โดดเด่น

- ความสว่างสูงเพื่อภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- พวงหลายจอแบบ Daisy Chain ทำงานแต่ได้มาก
- จัดแสดงในรูปแบบไทม์ไลน์ กำหนดได้ดังใจ

พร้อมสัมผัสความตื่นตาตื่นใจ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 37 นิ้ว

อัตราการจัดมุมมอง: 32.9

ความละเอียดจอ: 1920 x 540

ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.47 x 0.47 มม.

ความละเอียดที่ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 540 ที่ 60 Hz

ความสว่าง: 700 cd/m²

สีในการแสดงผล: จอเป็นสีดำเมื่อปิด (Normally Black)

อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 4000:1

เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms

มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา

มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา

การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, De-interlacer, Progressive scan, 3D MA deinterlacing, Smart Picture, การปรับอุณหภูมิสี, การปรับสีให้ดีขึ้น, การลดเสียงรบกวน

เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): AG

ระบบปฏิบัติการ: Android 8.0

การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

อินพุตวิดีโอ: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1)

อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

เอาต์พุตวิดีโอ: HDMI 2.0 (x1)

การควบคุมภายนอก: แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก), RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

สะดวกสบาย

Signal Loop Through: RS232, HDMI, IR Loopthrough

สามารถควบคุมเครือข่ายได้: LAN (RJ45)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 70 วัตต์

การใช้พลังงาน (สูงสุด): 85 W

ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5W

ระดับ Energy Label: G

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60,67,75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720,

60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 928.5 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 7.76 กก.

ความสูงของเครื่อง: 282.3 มม.

ความหนาของเครื่อง: 48.7 มม.

ตัวยึดติดผนัง: 400 มม. x 200 มม., M6

ความกว้างของขอบจอ: 12.4 มม. (บน/ล่าง), 10.5 มม. (ขวา/ซ้าย)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 ชั่วโมง

ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

เครื่องเล่นภายใน

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

หน่วยความจำ: DDR3 2GB

การจัดเก็บ: 8GB eMMC

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ฝาคอขวดสวิตช์ไฟ AC, สายแพรร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1), โลโก้ Philips (x1), คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1), รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA, สาย RS232 แบบเดซีเซน, สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232, สาย HDMI, สลักเกลียวติดผนัง x2

อุปกรณ์ติดตั้ง

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อารบิก, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ฟินนิช, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน, จีน (แผ่นดินใหญ่), ตุรกี, จีน (ไต้หวัน), เซก

รับประกัน: รับประกัน 3 ปี

การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CE, FCC, Class A, CB

ไฮไลต์

ขับเคลื่อนโดย Android 8

ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอร์ดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android 8 แบบใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจะรับมือกับหน้าจอจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานตลอด 24/7

เพราะโลกธุรกิจไม่เคยหลับใหล เราจึงออกแบบจอแสดงผลสี่ประตูสี่ช่องสำหรับการใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์เพื่อความแม่นยำสูงสุดและในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เราเลือกใช้ส่วนประกอบเหนือชั้นเพื่อคุณภาพที่สูงกว่า คุณจึงมั่นใจได้ว่าจอภาพตระกูลนี้จะมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในการใช้งานตลอดวัน

ความสว่างสูง (700 แคนเดลา/ตร.ม.)

โดดเด่นสะดุดตาแม้ในที่แสงจ้าหรือที่กลางแจ้ง จอแสดงผลรุ่นนี้เปล่งแสงได้สว่างสุดถึง 700 แคนเดลา/ตร.ม. เหมาะสำหรับดึงดูดความสนใจในพื้นที่กว้าง มีผู้คนพลุกพล่าน และมีแสงล้อมรอบสว่างจ้า

เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว

กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว

HDMI แบบ Daisy Chain

พ่วงหลายจอผ่าน HDMI แบบ Daisy Chain เพื่อสร้างประสบการณ์สุดน่าทึ่ง เพียงเชื่อมต่อช่องสัญญาณออก HDMI Out เข้ากับช่องสัญญาณเข้า HDMI In ของจอแสดงผลผลอีกตัว

โหมดการจัดแบบโกล์

เชื่อมต่อจอแสดงผลระดับมืออาชีพของ Philips ตั้งแต่มองจอขึ้นไปเพื่อจัดแสดงคอนเทนต์ของคุณในรูปแบบโกล์ด้วยเครื่องเล่นเพียงเครื่องเดียว ไม่ว่าจะมียี่ห้อก็ตาม

