

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



„Unite LED 6000 All
in One“

LED sprendimai

135 col.



135HDL6015IA

„Viskas viename“ ekranas „Philips Unite LED 6015“

Didesnis mobilumas, saugumas ir energijos efektyvumas

Padidinkite investicijų grąžą su šiuo itin lanksčiu dvLED ekranu. Šis „viskas viename“ ekranas yra mechanizuotas, kad būtų galima jį pakelti ir nuleisti, taip pat sulankstyti, kad tilptų pro duris, todėl jį galima perkelti į reikiamą vietą, be to, yra galimybė įsigyti skrydžio dėklą, kad jį būtų lengviau perkelti.

Išmani sulankstoma ekrano konstrukcija

- Sukurta lengvesniam transportavimui ir vietos taupymui
- Sklandus ir saugus aukščio reguliavimas. Įmontuoti laidai ir garso įranga

Avarinio stabdymo funkcija

- Galimybė nedelsiant sustabdyti motorizuotą aukščio reguliavimą
- Apsauga nuo sužalojimų kėlimo ar nuleidimo metu

Krištolo skaidrumo COB LED su nano danga

- 1,5 mm pikselių dydis užtikrina itin ryškų vaizdą

Unikalus mažos energijos budėjimo režimas

- Naudoja mažiau nei 0,5 W budėjimo režimu, kad būtų sutaupyta kuo daugiau energijos

Integruotas „Android SoC“ – suderinamas su „Philips Wave“

- Valdymas nuotoliniu būdu arba per nuotolinio įrenginio valdymą

Ypatybės

Kristolo skaidrumo vaizdas su COB LED technologija

Patirkite neprilygstamą vaizdo kokybę su COB LED ir 1,5 mm pikselių dydžiu. Ryškios spalvos, gilūs juodi tonai ir vienodas ryškumas sukuria įtraukiantį vaizdo patyrimą, idealų profesionalioms posėdžių salėms, auditorijoms ir įmonių aplinkai.

Itin efektyvus budėjimo režimas

Sutaupykite kuo daugiau energijos, neprarandant kokybės ar patikimumo. „Philips Unite LED 6015 All In One“ turi mūsų itin mažos energijos budėjimo režimą. Ši unikali funkcija, sunaudojanti mažiau nei 0,5 W, padeda sumažinti eksploatacijos išlaidas ir prisidėti prie tvarumo tikslų. Greitas įjungimas nuotolinio valdymo pultu užtikrina minimalų prastovos laiką, kai esate pasirengę pristatyti.

Sulankstoma konstrukcija, palengvinanti naudojimą

Išmanioji sulankstoma konstrukcija leidžia lengviau nei bet kada anksčiau montuoti, transportuoti ir laikyti ekraną. Montuojamas

ekranas yra vientisas, o transportavimo metu jis sulankstomas, kad užimtų mažiau vietos, būtų apsaugotas nuo smūgių ir lengviau tilptų pro standartines duris bei liftus.

Motorizuotas aukščio reguliavimas

Sukurtas profesionaliam lankstumui ir didesniam mobilumui užtikrinti, „Philips Unite LED 6015 All In One“ turi motorizuotą vežimėlį, leidžiantį sklandžiai ir saugiai pakelti elektriniu būdu ekraną. Ekraną aukštį galima lengvai reguliuoti vienu mygtuko paspaudimu, užtikrinant puikų matomumą bet kokiomis sąlygomis. Idealiai tinkanti dinamiškoms erdvėms, ši aukščio reguliavimo funkcija taip pat leidžia lengvai perkelti ekraną pro duris iš vienos patalpos į kitą ir liftu iš vieno aukšto į kitą.

Parengta „Philips Wave“

„Philips Wave“ – pažangi nuotolinio įrenginių valdymo platforma – suteikia jums visišką kontrolę. Supaprastintas diegimas ir nustatymas, stebėjimas ir valdymas, programinės įrangos

atnaujinimai, grojaraščių tvarkymas ir energijos naudojimo grafikų nustatymas. Laiko ir energijos taupymas ir mažesnis poveikis aplinkai.

Avarinis stabdymas ir apsauga nuo suspaudimo

Saugumas yra svarbiausia, todėl „Philips Unite LED 6015 All In One“ su motorizuotu aukščio reguliavimu yra integruotos specialios funkcijos, įskaitant avarinio stabdymo mygtuką ir apsaugą nuo suspaudimo. Avarinis stabdymas užtikrina greitą reakciją kėlimo metu, o apsauga nuo suspaudimo aptinka kliūtis ir sustabdo judesį, kad būtų išvengta sužalojimų ar įrangos sugadinimo.

Integruotas „Android SoC“

Įtraukta pasaulyje pripažinta „Android 11“ patikimumo technologija. Ši integruota sistema ant lusto (SoC), optimizuota vietinėms „Android“ programėlėms, leidžia įdiegti internetines programėles ir programinę įrangą tiesiai ant ekrano, todėl nereikia išorinio medijos grotuvo.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Kraštinių santykis: 16:9

Ryškumo vientisumas: $\geq 95\%$

Spalvos temperatūros reguliavimo diapazonas:
6500 $\pm$ 500 K

Kontrastingumo santykis (tipinis): 5000:1

Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 160 ° laipsniai

Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 160 ° laipsniai

Kadrų dažnis (Hz): 50/60

Atnaujinimo dažnis (Hz): 3840

Didžiausias ryškumas: 500 cd/m²

Elektrinis pakėlimas

Ekrano sulankstymas

Apsauga nuo suspaudimo

Avarinis sustabdymas

Skyra: 1920 x 1080

Prijungimo galimybė

Vaizdo įvestis: DVI-I (x 1), „DisplayPort“ 1.4 (x 1),
HDMI 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2)

Garso įvestis: 3,5 mm mini lizdas (x 1)

Garso išvestis: 3,5 mm ausinių / išvesties lizdas

Vaizdo išvestis: „DisplayPort“ 1.4 (x 1)

Išorinis valdymas: RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5
mm lizdas, RJ45, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm
lizdas

Maitinimas

Elektros energija: AC 100~240

Maks. energijos suvartojimas (W): 1,650 W

Tipinis energijos suvartojimas (W): 600

Eksploatavimo sąlygos

Temperatūros diapazonas (darbinės): -20–45 °C

Temperatūros diapazonas (laikymo): -20–50 °C

Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 10–80 %

Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 10–85
%

Modulis

LED tipas: COB

Pikselių struktūra: 1R1G1B_Flip Chip

LED veikimo trukmė (val.): 100,000

Modulio skiriamoji geba (P x A pikseliais):
96x108

Žingsnis tarp pikselių (mm): 1,5625

Modulio dydis (P x A mm): 150 x 168,75

Priedai

Priedami priedai: Nuotolinio valdymo pultas ir
AAA baterijos, Trumpa instrukcija, Garsiakalbių
rinkinys

„WiFi“ modulis: CRD22 „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ USB
modulis, įsk. 2 antenas

Kita

Garantija: 3 metai

Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE,
FCC tiekėjo atitikties deklaracija, 15 dalis, A klasė,
CB 62368, RoHS

Pakavimo duomenys

Pakavimo galimybės: Medinė dėžė

Gaminio matmenys: 3000 x 1687,5 mm

Pakuotės matmenys: 2250 P x 1100 I x 2100 A
mm

Matmenys, kai visiškai ištrauktas: A 2475,5 x P
3010 x I 850 mm

Matmenys sulankstytoje padėtyje: A 1875,5 x P
1820 x I 850 mm

Bendras svoris: 555 kg

Grynas svoris: 278 kg

Savybė

Įtrauktos savybės: Failų tvarkymas, „Chromium“,
naršyklė, medijos grotuvas, nustatymai,
„Teamviewer“, PDF leistuvė, „Interact“

