

## Philips Unite LED 6000 All In One



Multifunkčný displej  
Unite LED série 6000

Riešenia LED

135"



135HDL6015IA

## Multifunkčný displej Philips Unite LED 6015

Vylepšená pohyblivosť, bezpečnosť a úspora energie

Maximalizujte oblasť záujmu pomocou tohto vysoko flexibilného displeja dvLED. Tento multifunkčný displej je mechanizovaný tak, aby sa dal zdvihnúť a spustiť, ako aj zložiť, aby sa zmestil cez dvere, a dá sa presúvať podľa potreby, pričom je k dispozícii aj prepravný kufor na jednoduché prenášanie.

### Inteligentná konštrukcia so sklápatelným displejom

- Navrhnuté na jednoduchšie prenášanie a odkladanie šetriace priestor
- Plynulé a bezpečné nastavenie výšky. Vstavaná kabeláž a zvuk

### Funkcia núdzového zastavenia

- Možnosť okamžitého zastavenia pri motorizovanom nastavovaní výšky
- Predchádza poraneniam pri zdvíhaní alebo spúšťaní

### Dokonale čistá obrazovka COB LED s povrchovou vrstvou nano

- 1,5 mm rozstup pixelov pre mimoriadne ostrý obraz

### Jedinečne nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

- Používanie menej ako 0,5 W v pohotovostnom režime pre čo najväčšiu úsporu energie

### Integrovaný systém Android SoC – pripravené na Philips Wave

- Ovládanie pomocou diaľkového ovládača alebo prostredníctvom vzdialenej správy zariadení

# Hlavné prvky

## **Dokonale čistý obraz s technológiou COB LED**

Vychutnajte si špičkovú kvalitu obrazu vďaka technológii COB LED a jemnému 1,5 mm rozstupu pixelov. Živé farby, hlboká čierna a rovnomerný jas vytvárajú pohlcujúci vizuálny zážitok, ideálny do profesionálnych zasadacích miestností, auditórií a firemného prostredia.

## **Mimoriadne efektívny pohotovostný režim**

Maximalizujte úspory energie bez zníženia kvality alebo spoľahlivosti. Multifunkčný displej Philips Unite LED 6015 je vybavený naším pohotovostným režimom s veľmi nízkou spotrebou energie. Táto jedinečná funkcia so spotrebou menej ako 0,5 W pomáha znižovať prevádzkové náklady a podporuje ciele v oblasti udržateľnosti. Okamžité zapnutie pomocou diaľkového ovládača zaručuje minimálne prestoje, keď ste pripravení na prezentáciu.

## **Sklápatelný dizajn na jednoduchú obsluhu**

Vďaka inteligentnej sklápatelnej konštrukcii sú nastavenie, prenášanie a odkladanie pohodlnejšie než kedykoľvek predtým. Po

nastavení je obrazovka jednoliata a dá sa elegantne zložiť na kompaktné prenášanie, vďaka čomu je displej chránený počas presunov a umožňuje to jednoduchší prístup cez štandardné dvere a vo výťahoch.

## **Motorizované nastavenie výšky**

Multifunkčný displej Philips Unite LED 6015 je navrhnutý na profesionálnu flexibilitu a zvýšenú mobilitu a obsahuje motorizovaný vozík, ktorý umožňuje plynulé a bezpečné elektrické zdvíhanie. Výšku displeja môžete jednoducho nastaviť stlačením jediného tlačidla, čím zabezpečíte dokonalé zobrazenie v akomkoľvek prostredí. Táto funkcia nastavenia výšky je ideálna do dynamických priestorov a taktiež umožňuje jednoduché prenášanie cez dvere medzi miestnosťami a vo výťahoch medzi poschodiami.

## **Príprava pre technológiu Philips Wave**

Philips Wave – evolučná platforma na vzdialenú správu zariadení – vám poskytuje úplnú kontrolu. Zjednodušená inštalácia a nastavenie, monitorovanie a ovládanie, aktualizácie

firmvéru, správa zoznamov skladieb a nastavenie časových plánov napájania. Úspora času, energie a zníženie dopadu na životné prostredie.

## **Núdzové zastavenie a ochrana proti pricviknutiu**

Bezpečnosť je na prvom mieste, a preto je motorizované nastavenie výšky na multifunkčnom displeji Philips Unite LED 6015 vybavené špeciálnymi funkciami, ako sú tlačidlo núdzového zastavenia a ochrana proti pricviknutiu, ktoré sú integrované ako štandard. Núdzové zastavenie zabezpečuje rýchlu reakciu počas zdvíhania, zatiaľ čo funkcia ochrany proti pricviknutiu deteguje prekážky a zastaví pohyb, aby sa predišlo poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

## **Integrovaný systém Android SoC**

Zahŕňa svetovo uznávanú spoľahlivosť Android 11. Tento integrovaný systém na čipe (SoC), optimalizovaný pre natívne aplikácie Android, vám umožňuje inštaláciu webových aplikácií a softvéru priamo na displej, čím sa eliminuje potreba externého prehrávača médií.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

Pomer strán: 16:9  
Rovnomernosť jasu:  $\geq 95\%$   
Rozsah nastavenia teploty farieb:  $6\,500 \pm 500\text{ K}$   
Pomer kontrastu (typický): 5 000:1  
Uhol zobrazenia (horizontálny):  $160^\circ$  stupeň  
Uhol zobrazenia (vertikálny):  $160^\circ$  stupeň  
Frekvencia obrazov (Hz): 50/60  
Obnovovacia frekvencia (Hz): 3840  
Max. jas:  $500\text{ cd/m}^2$   
Elektrické zdvíhanie  
Sklopenie obrazovky  
Ochrana proti pricviknutiu  
Núdzové zastavenie  
Rozlíš.: 1920 x 1080

## Pripojiteľnosť

Video vstup: DVI-I (1x), DisplayPort 1.4 (x1),  
HDMI 2.0 (2x), USB 3.0 (2x)  
Zvukový vstup: 3,5 mm minikonektor (1x)  
Audio výstup: 3,5 mm konektor  
slúchadiel/linkového výstupu  
Výstup obrazu: DisplayPort 1.4 (x1)  
Externé ovládanie: RS232C (vstup/výstup)  
2,5 mm konektor, RJ45, IR (vstup/výstup) 3,5 mm  
konektor

## Príkion

Napájanie zo siete: AC 100 ~ 240  
Max. spotreba energie (W): 1,650 W  
Bežná spotreba energie (W): 600

## Prevádzkové podmienky

Rozsah teploty (prevádzkový):  $-20 - 45^\circ\text{C}$   
Rozsah teploty (uskladnenia):  $-20 - 50^\circ\text{C}$   
Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 10 až 80 %  
Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 10 až 85 %

## Modul

Typ LED diódy: COB  
Pixelové zloženie: 1R1G1B\_Flip Chip  
Životnosť LED (hod): 100,000  
Rozlíšenie modulu (Š x V v pixeloch): 96x108  
Odstup pixelov (mm): 1,5625  
Veľkosť modulu (Š x V v mm): 150 x 168,75

## Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Dialkové ovládanie a  
batérie AAA, Stručná príručka spustenia, Súprava  
reproduktorov  
Modul Wi-Fi: Modul CRD22 Wi-Fi a Bluetooth  
USB vrátane 2 antén

## Rozličné

Záruka: 3 roky  
Regulačné schválenia: CE, FCC SDOC, časť 15,  
trieda A, CB 62368, RoHS

## Údaje o balení

Možnosti balenia: Drevená prepravka  
Rozmer výrobku: 3000 x 1687,5 mm  
Rozmery balenia: 2250 Š x 1100 H x 2100 V mm  
Rozmer pri úplnom vysunutí: V 2475,5 x Š 3010 x  
H 850 mm  
Rozmery po zložení: V 1875,5 x Š 1820 x H  
850 mm  
Hmotnosť brutto: 555 kg  
Hmotnosť netto: 278 kg

## Vlastnosť

Zahrnuté funkcie: Správa súborov, Chromium,  
prehliadač, prehrávač médií, nastavenia,  
TeamViewer, prehrávač PDF, Interact

