

PHILIPS

Бездротовий гучномовець

Макс. 70 Вт (35 Вт RMS), Bass+

Світлодіодне світлове шоу з
Auracast™

24 години відтворення, банк
живлення

Змінна батарея. IP67

TAS5000EB



Додайте трохи галасу

Хочете звук, достатньо гучний для танців? Завдяки міцній конструкції, глибоким басам і кольоровим світлодіодам цей портативний гучномовець готовий до рок-н-ролу. Відправляйтеся на пляж, візьміть його із собою в похід, прикріпіть до дошки для серфінгу — принесіть гарний настрій куди завгодно.

Портативний гучномовець. Світиться, запалює.

- Потужне звучання з глибокими басами на будь-якій гучності
- Максимум 70 Вт (35 Вт RMS), подвійні пасивні випромінювачі, технологія Bass+
- Змінний акумуляторний блок. Банк живлення
- Поточна передача через Bluetooth®, багатоточкове з'єднання, відтворення через USB

Беріть із собою приємні спогади

- TWS та Auracast™ для налаштувань із кількома гучномовцями
- Захист від води й пилу IP67. Стійкий до розривів ремінець
- Світлове шоу, синхронізоване з ритмами. Веселка світлодіодів пульсує в ритм музики
- 5 різних режимів підсвітки дозволяють налаштувати ідеальну атмосферу
- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

Стильний, потужний, продуманий

- Додаток Philips Entertainment. Розумне керування гучномовцем
- Перероблений пластик, сертифікований RCS. Відповідальне упакування
- Розміри: (ВхШхГ) 9,65х24,2х9,5 см

Основні особливості

Потужний звук

Цей портативний гучномовець вражає своїм насиченим звуком потужністю максимум 70 Вт (35 Вт RMS) як у приміщенні, так і на вулиці. Подвійні пасивні випромінювачі та наша ексклюзивна технологія Bass+ підтримують насичені й щільні низькі частоти, навіть якщо ви слухаєте з невисокою гучністю. Також є вбудований мікрофон, тож якщо надійде дзвінок, ви зможете відповісти на нього в режимі «вільні руки».

Змінний акумулятор, банк живлення

Акумуляторна літій-іонна батарея в цьому гучномовці забезпечує до 24 годин відтворення і її можна легко замінити після закінчення терміну служби. 30 хвилин заряджання забезпечують 6 годин відтворення, а повне заряджання займає близько 4 годин. Якщо у вашому телефоні закінчується заряд, ви можете скористатися вбудованим зовнішнім блоком живлення гучномовця, щоб зарядити його.

Bluetooth® 5.4, відтворення через USB

Списки відтворення готові? Bluetooth® 5.4 забезпечує стабільне з'єднання для безперебійного потокового відтворення. Багатоточкове з'єднання дає змогу під'єднатися до двох пристроїв одночасно, а до порту USB-C на гучномовці можна під'єднати портативний музичний програвач.

Сумісність із TWS та Auracast™

Бажаєте більшого? Для ширшої звукової сцени можна під'єднатися до іншого гучномовця TAS5000E для відтворення з

технологією True Wireless Stereo (TWS). Або ж використовуйте Auracast™ для трансляції відтвореного контенту на скільки завгодно сумісних гучномовців: для кращого звучання підтримується кодек LC3, а налаштування здійснюється просто за допомогою нашого супутнього додатка.

Захист від води й пилу IP67

Завдяки захисту від води й пилу IP67 і стійкому до розривів ремінцю на зап'ястя, цей потужний портативний гучномовець створений, щоб супроводжувати вас у будь-якій ситуації. Ви можете пролити на нього напій, скотити з піщаної дюни або навіть упустити в басейн. Він завжди буде працювати.

Освітлення для вечірок, синхронізоване з ритмом

У ритм музики над двома пасивними випромінювачами пульсують різнокольорові RGB-світлодіоди, що розташовані над ними й навколо них. На вибір є п'ять різних режимів підсвічування. Просто натисніть кнопку підсвічування на гучномовці або скористайтесь нашим додатком, щоб почати – і нехай усі знають, що ви прийшли на вечірку.

Додаток Philips Entertainment

Philips Entertainment



У зручному супутньому додатку можна вибирати джерело, керувати відтворенням і Bass+, перемикатися між різними режимами підсвічування, налаштовувати низькі й високі частоти, перевіряти рівень заряду батареї та багато іншого. Крім того, режим PartyLink у додатку спрощує під'єднання до інших гучномовців через Auracast™ для ще якіснішого звучання.

Перероблені матеріали



Ми використовуємо в цьому виробі перероблений пластик, а наше упакування взагалі не містить пластику. Вкладиші надруковано на переробленому папері чорнилом на основі сої, а саме упакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 35 Вт
Звукова система: Моно
Покращення звуку: Bass+
Частотна характеристика: 65 Гц – 20 кГц
Вихідна потужність (макс.): 70 Вт

Гучномовці

Конфігурація динаміка: 2-смугові
Діаметр динаміка середнього діапазону: 52x75 мм
Кількість динаміків середнього діапазону: 1
Кількість звукових каналів: 1
Кількість високочастотних динаміків: 1
Пасивні випромінювачі: 2
Діаметр високочастотного динаміка: 31x45 мм

Під'єднання

Тип кабелю: Кабель для заряджання USB (типу C)
USB: Type-C (заряджання), Підтримка відтворення аудіо через кабель USB-C – A
Версія Bluetooth: 5.4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Підтримка Multipoint (мультиспарення), Формат потокової передачі: SBC
Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення
Стандарт DLNA: Ні

Підключення кількох гучномовців
Сценарій із кількома гучномовцями: Передавання даних, Отримання, Стерео
Технологія підключення кількох гучномовців: Auracast TX/RX, TWS

Зручність

Автоматичне вимкнення
Просте встановлення: Автоматичне спарення
Керування викликами: Відповідь на виклик/ завершення виклику
Регулятор гучності: Тактовий перемикач
Водонепроникність: IP67
Вбудований мікрофон
Ефект підсвічування: Так, 5 режимів підсвітки
Дисплей: Ні
Виклики в режимі «вільні руки»

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/ планшеті

Потужність

Ємність батареї: 5200 мАгод, 7,3 В
Тип батареї: Літій-іонна (змінна)
Час роботи від батареї: 24 годин(-и)
Час заряджання: 4 годин(-и)
Зовнішній акумулятор

Розміри упаковки

Висота: 15.5 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: Лежаче
Ширина: 29.5 см
Глибина: 14.8 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 1.52 кг
Вага нетто: 1.07 кг
Вага тари: 0.45 кг

Розміри виробу

Висота: 9.65 см
Ширина: 24.2 см
Глибина: 9.5 см
Вага: 1.05 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія
Кабель: Кабель живлення USB

Конструкція

Колір: Чорний

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 20% переробленого акрилонітрил-бутадієн-стиролу TE-00132492, сертифікованого RCS



* Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.
* Рейтинг IP67 означає, що гучномовець має захист від пилу і його можна занурювати до 30 хвилин у воду на глибину до 1 м.