

PHILIPS



Zaslon S-Line

Signage Solutions

37 inča

Razlučivost 1920x540

700 cd/m²



37BDL3050S

Odaberite širinu

Prošireni digitalni zaslon za javne prostore

Proširite pogled. Povećajte svoje mogućnosti s Philips S-Line. S jedinstvenim dizajnom od 32:9 i razlučivošću 1920 x 540, visokom izlaznom svjetlinom i svestranim povezivanjem, na novom proširenom digitalnom zaslonu za javne prostore u manje prostora prikazuje se više.

Pametan i robustan

- Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje
- Dizajniran za rad bez prestanka i najveću preciznost
- Integrirani multimedijски reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja

Svestran i dojmljiv

- Visoka svjetlina za jasniju sliku
- Jednostavno i moćno ulančavanje za konfiguracije s više zaslona
- Način rada kombiniranja. Izradite konfiguraciju po vlastitom izboru

Ostavite snažan dojam

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

Specifikacije

Slika/zaslon

Veličina dijagonale zaslona (inč): 37 inča

Omjer širine i visine: 32:9

Rezolucija zaslona: 1920 x 540

Razmak piksela: 0,47 x 0,47 mm

Optimalna rezolucija: 1920 x 540 pri 60 Hz

Svjetlina: 700 cd/m²

Boje zaslona: Uobičajeno crn

Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1

Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms

Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj

Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj

Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull

Down, 3D kombinirani filter, Smanjenje

iskrivljenja, Progresivno skeniranje, 3D MA

pretvaranje isprepletenih linija signala, Smart

Picture, Prilagođavanje temperature boje,

Napredne karakteristike boja, Smanjenje šuma

Tehnologija zaslona: AG

Operativni sustav: Android 8.0

Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm

Video ulaz: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA

(analogni, D-Sub) (x1)

Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm

Video izlaz: HDMI 2.0 (x1)

Vanjska kontrola: IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

Praktičnost

Prijenos signala: RS232, HDMI, IR prijenos signala (petlja)

Može se kontrolirati putem mreže: LAN (RJ45)

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Potrošnja (uobičajena): 70 W

Potrošnja (maks.): 85 W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W

Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720,

60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,

1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 928,5 mm

Masa proizvoda: 7,76 kg

Visina uređaja: 282,3 mm

Dubina uređaja: 48,7 mm

Zidni nosač: 400 mm x 200 mm, M6

Širina prednje ploče: 12,4 mm (gore/dolje); 10,5 mm (desno/lijevo)

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m

Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 sat(i)

Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)

Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95 % RV (bez kondenzacije)

Interni reproduktor

Procesor: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memorija: 2 GB DDR3

Spremanje: 8 GB eMMC

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Poklopac AC sklopke, Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Logotip Philips (x1), Kratke upute za korisnike (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, Kabel za lančanu vezu RS232, AC mrežni kabel, RS232 kabel, HDMI kabel, Vijak za zidni nosač x2

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Nizozemski, Danski, Engleski, Francuski, Finski, Njemački, Talijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španjolski, Švedski, Pojednostavljeni kineski, Turski, Tradicionalni kineski, Češki

Jamstvo: 3 godine jamstva

Propisi i odobrenja: CE, FCC, klasa A, CB

Istaknute znač.

Sa sustavom Android 8

Upravlajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

Dizajniran za rad bez prestanka

Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani su za uporabu bez prestanka i najveću preciznost u zahtjevnim okruženjima. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.

Visoka svjetlina (700 cd/m²)

Za izvrsne rezultate u jako osvijetljenim ili poluotvorenim prostorima. Ovaj zaslon iznimne svjetline od 700 cd/m² savršen je za privlačenje pažnje u velikim, kratkim područjima koja su izložena jakoj ambijentalnoj rasvjeti.

Integrirani multimedijski reproduktor

Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

HDMI lančana veza

Povežite više zaslona HDMI lančanom vezom. Jednostavno povežite HDMI izlaz jednog zaslona s HDMI ulazom drugog zaslona i uživajte u najboljem dostupnom doživljaju.

Način rada kombiniranja

Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombiniranu konfiguraciju sa samo jednim vanjskim uređajem. Jedan uređaj prenosi vaš prilagođeni sadržaj, bez obzira na broj zaslona.

