

PHILIPS



Layar S-Line

Signage Solutions

37"

Resolusi 1920x540

700cd/m²



37BDL3050S

Tampilan lega

Layar tampilan grafis digital superlebar

Layar lebih lebar, peluang lebih besar, berkat layar S-Line Philips. Dengan rasio layar 32:9 dan resolusi 1920x540, tingkat kecerahan yang tinggi, serta kemampuan penyambungan yang fleksibel, layar tampilan grafis digital superlebar ini mampu menampilkan lebih banyak konten dalam ruang yang ringkas.

Pintar dan andal

- Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan
- Dirancang untuk pengoperasian 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah

Fleksibel dan istimewa

- Kecerahan tinggi untuk gambar lebih jernih
- Daisy chain praktis dan andal untuk pengaturan beberapa layar
- Mode ubin. Ciptakan pengaturan ubin sesuai keinginan Anda

Siap menghadapi segala kondisi

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (inci): 37 inci

Rasio Aspek: 32:9

Resolusi panel: 1920 x 540

Pitch piksel: 0,47 x 0,47 mm

Resolusi optimal: 1.920 x 540 @ 60 Hz

Kecerahan: 700 cd/m²

Warna tampilan: Hitam Standar

Rasio kontras (standar): 4000:1

Waktu respons (standar): 8 ms

Sudut pandang (horizontal): 178 derajat

Sudut pandang (vertikal): 178 derajat

Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, De-interlaced, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling,

Smart Picture, Penyesuaian Suhu Warna,

Penyempurnaan warna, Reduksi Noise

Teknologi panel: AG

Sistem operasi: Android 8.0

Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)

Konektivitas

Output audio: Jack 3,5mm

Input video: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1)

Input audio: Jack 3,5 mm

Keluaran video: HDMI 2.0 (x1)

Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Mudah

Sinyal loop through: RS232, HDMI, IR

Loopthrough

Dapat dikontrol oleh jaringan: LAN (RJ45)

Daya

Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Konsumsi (Khas): 70 W

Konsumsi (Maks.): 85 W

Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 640 x 480, 60,67,75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720,

60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

Lebar Set: 928,5 milimeter

Berat produk: 7,76 kg

Tinggi Set: 282,3 milimeter

Kedalaman Set: 48,7 milimeter

Pemasangan di dinding: 400 mm x 200 mm, M6

Lebar bezel: 12,4 mm (Atas/Bawah); 10,5 mm (Kanan/Kiri)

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m

Kisaran suhu (pengoperasian): 0~ 40 °C

MTBF: 50.000 jam

Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20-80 % RH (Tanpa kondensasi)

Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5-95 % RH (Tanpa kondensasi)

Pemutar Internal

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memori: 2GB DDR3

Penyimpanan: 8GB eMMC

Aksesori

Aksesori Disertakan: Tutup Sakelar AC, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Panduan mulai cepat (x1), Remote control & baterai AAA, Kabel daisy chain RS232, Kabel daya AC, Kabel RS232, Kabel HDMI, Baut dudukan dinding x2

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Arab, Belanda, Denmark, Indonesia, Prancis, Finlandia, Jerman, Italia, Jepang, Norwegia, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Swedia, Mandarin Sederhana, Turki, Cina Tradisional, Ceko

Jaminan: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas A, CB

Kelebihan Utama

Didukung Android 8

Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet.

Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Dirancang untuk pengoperasian 24/7

Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi dan pada lingkungan klinis. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.

Kecerahan tinggi (700 cd/m²)

Ciptakan kesan yang kuat di area-area yang terang atau semi-terbuka. Layar 700 cd/m² dengan kecerahan supertinggi ini cocok untuk menarik perhatian di area luas dan ramai dengan pencahayaan sekitar yang terang.

Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

Daisy chain HDMI

Hubungkan beberapa layar dengan daisy chain HDMI. Cukup hubungkan port HDMI Out di satu layar ke port HDMI In di layar lain dan nikmati pengalaman visual yang istimewa.

Mode Tiling

Hubungkan dua layar profesional Philips atau lebih untuk menciptakan pengaturan ubin hanya dengan satu perangkat eksternal. Dari satu perangkat ini, Anda dapat menayangkan konten ke banyak layar yang saling terhubung.

