

PHILIPS



LED תצוגת

Signage Solutions

אינץ' 27

Direct View LED



27BDL6395L

ביצועים ויזואליים מרהיבים

ללא מסגרת LED קיר תצוגת

בגודל 165 אינץ', תצוגה פנורמית 4-ב-1 להשגת רזולוציית mini LED 4 אבן בניין של נורות ביחס גובה-רוחב של 16:9 או 32:9. סדרת 6395 מספקת צריכת חשמל נמוכה יותר ופליטות חום וצבעים של 12 סיביות לקבלת החוויה הוויזואלית העמוקה ביותר HDR10+ מופחתות, ותומכת ב

צג חסכוני באנרגיה

- IMD מסוג 4 באחד עם קתודה נפוצה mini LED נורות
- עבור ניהול מרחוק PPDS Wave-מוכן ל

צבעוני עם אחידות בהירות גבוהה

- תוכן ודיוק צבעים ברורים במיוחד
- תמונות חלקות וללא רעידות באמצעות קצב רענון גבוה
- עד לעומק צבעים של 12 סיביות HDR10+ איכות מעולה, תמיכה ב

תכונות שמספקות שקט נפשי

- ניטור בריאות פעיל של פיליפס
- תכונות דינמיות ומסך שחור לחיסכון בחשמל

Specifications

תמונה/תצוגה

יחס רוחב-גובה: 16:9
אחידות בהירות: $\geq 97\%$
nits בהירות לאחר כיוול: 550
nits בהירות לפני כיוול: 650
כיוול (בהירות/צבע): נתמך
K (by טווח כוונן טמפרטורת צבע: 4000-9500 software)
K ברירת מחדל טמפרטורת צבע: 500 ± 6500
יחס ניגודיות (טיפוסי): $1:3000$
זווית צפייה (אופקית): 160 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 160 מעלות
שיפור תמונה: תצוגת מכלול צבעים נרחב
הצבה: לרוחב
תדר שקופית (הרץ): 50 & 60
קצב רענון (הרץ): 1920-3840
שימוש: 24/7 שעות, בפנים

נחות

קלות ההתקנה: פני הכוונה, קל, מנגנון נעילה לתא
לולאת כוח: לסביבות של 230 וולט: 8 ארונות או פחות,
עבור סביבות של 110 וולט: 4 ארונות או פחות
RJ45: לולאת בקרת אות

חשמל

W תצרוכת (טיפוסי): 50
AC100~240V (50 & 60Hz): מתח כניסה
722W (ואט): AC מבנה כוח מקסימלי
866W (ואט): BC מבנה כוח מקסימלי

תנאי הפעלה

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): -20~45
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20~50
[RH]: 10~80% טווח לחות (בהפעלה)
[RH]: 10~85% טווח לחות (באחסון)

ארון

0.208 (m2): שטח תא
פיקסלים לתא (נקודות): 230,400
360x640 (גובה x רוחב) רזולוציית תא
342x59x608 (מ"מ)
RJ45: מחבר נתונים
(C14/C13) מחבר חשמל: כניסה/יציאה
'מידת כרטיס מקבל: 2 יח
A8S-N: מפרט כרטיס מקבל
Novastar: מותג כרטיס מקבל
משקל (ק"ג): 7.32 ק"ג
אלכסון תא (אינץ'): 27.5
מבנה תא: אלומיניום יצוק + כיסוי אחורי מאלומיניום

מודול

SMD 1616 חוט נחושת: LED סוג
R4G4B רכיב פיקסלים: 4
50,000 (שעות) LED תוחלת חיי
320x180 (גובה/רוחב) רזולוציית מודול
מרווח בין פיקסלים (מ"מ): 0.95
303.9x170.9 (גובה במ"מ/רוחב) גודל מודול

אביזרים

יחידה אחת: LAN (RJ45, CAT-5) כבל
יחידה אחת: QSG
לולאת מתח באמצעות כבל: יחידה אחת

שונות

אחריות: שנה אחת (1)
(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: אישורים תקינותיים
EAC, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC SDOC, Part 15, Class B, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EN55035

Highlights

צרו קיר וידאו ללא מסגרת

כדי ליצור את LED פשוט חברו מספר ארונות של צגי או אפילו יותר. 8K, LCD הרזולוציה שתצו-בין אם זה 4 מציגים קצבי רענון LED מסכי, LCD בהשוואה למסכי גבוהים יותר שמאפשרים תמונה חלקה יותר. לא משנה מה הצורך, תתכוננו לספק אותו עם איכות תמונה ברורה ונקייה.

תוכן ברור במיוחד

תוכן ודיוק צבעים ברורים במיוחד

תחזוקה בגישה קדמית

גישה קלה לאלקטרוניקה הפנימית לצרכי שירות ותחזוקה. ניתן לגשת בקלות למודולים שבתוך המכשיר ולהסיר אותם בקלות עם כלי ההסרה הייעודי.

צריכת חשמל נמוכה יותר

מפתחים טכנולוגיה עבור העתיד העסקי בר-הקיימא שלכם - עד 25% פחות צריכת חשמל עם טכנולוגיית קתודה נפוצה ותכונות מובנות לחיסכון בחשמל.

ניטור בריאות פעיל

השיגו שלמות דרך דיוק. ניטור בריאות פעיל הפוך את התחזוקה למהירה, פשוטה וצפויה על ידי הצגת הפרטי המדויק הבא של הכשל והמיקום. על ידי שימוש בתוכנה זו שפועלת בזמן אמת באופן מקוון ולא מקוון, החלפת החלק הרלוונטי הופכת לתהליך יעיל, וחובה לבעלי צגים המתחזקים מיקומים גאוגרפיים רבים.

מושלים LED ביצועי

רמות גבוהות של דיוק צבעים, ניגודיות שחורה עמוקה nits לפני כיוול ו-550 nits עד 650) ואחידות בהירות של עד 97%. תמיכה בצבעים של 12 סיביות (אחרי כיוול עם איזון לבן טוב יותר וגוויי אפור, HDR10+ ורזולוציית HDR10+ מדויקים יותר, גם בסביבות עם תאורה חלשה ומספק ניגודיות, אמרחיב את הביצועים מעבר ל-4 גבוהה יותר בין אזורים בהירים וכהים, וכתוצאה מכך פירוט ובהירות גדולים יותר עם רמות גבוהות של דיוק צבעים וניגודיות שחורה עמוקה.

PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave. באופן מרוחק באמצעות L-Line מסדרת Philips פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

