

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Серия Unite LED 6000
тип „всичко в едно“

LED решения

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 тип "всичко в едно"

Повишена мобилност, безопасност и енергийна ефективност

Увеличете максимално възвръщаемостта на инвестициите с този изключително гъвкав dvLED дисплей. Механизиран, за да се повдига и спуска, както и да се сгъва, за да се побере през вратите, този дисплей "всичко в едно" може да се премества според нуждите, като има и опция за куфар за лесно пренасяне.

Интелигентна сгъваема конструкция на дисплея

- Проектирана за по-лесно транспортиране и спестяване на място при съхранение
- Безпроблемно и безопасно регулиране на височината. Вградени кабели и аудио

Функция Emergency stop (Аварийно спиране)

- Възможност за незабавно спиране при моторизирано регулиране на височината
- Предотвратява наранявания по време на повдигане или спускане

Кристалночист COB LED с нано покритие

- 1,5 мм разстояние между пикселите за ултраясни изображения

Уникален режим на готовност с ниска консумация на енергия

- Консумира по-малко от 0,5 W в режим на готовност за максимално пестене на енергия

Вградена Android SoC – Готови за Philips Wave

- Управлявайте с дистанционно управление или чрез дистанционно управление на устройства

Акценти

Кристалночисти изображения с COB LED технология

Насладете се на превъзходно качество на картината със COB LED и прецизно разстояние между пикселите от 1,5 мм. Ярки цветове, наситени черни тонове и равномерна яркост създават завладяващо визуално преживяване, идеално за професионални заседателни зали, салони и корпоративни помещения.

Изключително ефективен режим на готовност

Увеличете максимално енергоспестяването, без да правите компромиси с качеството или надеждността. Philips Unite LED 6015 тип "всичко в едно" включва нашия режим на готовност с изключително нисък разход на енергия. С консумация по-малко от 0,5 вата, тази уникална функция помага за намаляване на оперативните разходи и подпомага постигането на целите за устойчивост. Незабавното включване чрез дистанционно управление гарантира минимално прекъсване, когато сте готови за презентация.

Сгъваем дизайн за лесно боравене

Благодарение на интелигентната сгъваема конструкция, конфигурирането, транспортирането и съхранението са по-

удобни от всякога. Екранът се сгъва безпроблемно за компактно транспортиране, като по този начин се предпазва дисплеят по време на преместване и се улеснява достъпът през стандартни врати и асансьори.

Моторизирано регулиране на височината

Създаден за професионална гъвкавост и подобрена мобилност, Philips Unite LED 6015 тип "всичко в едно" разполага с моторизирана количка, която позволява плавно и безопасно електрическо повдигане. Регулирайте височината на дисплея лесно само с натискане на бутон, осигурявайки перфектна видимост във всякаква обстановка. Идеален за динамични пространства, този механизъм за регулиране на височината улеснява и транспортирането през врати между помещения и в асансьори между етажи.

Готови за Philips Wave

Philips Wave – развиващата се платформа за дистанционно управление на устройства – ви дава пълен контрол. Опростена инсталация и настройка, наблюдение и контрол, надстройки на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на

графици за храненето. Спестява време, енергия и намалява въздействието върху околната среда.

Emergency stop (Аварийно спиране) и защита срещу прищипване

Безопасността е на първо място – моторизираното регулиране на височината при Philips Unite LED 6015 тип „всичко в едно“ включва специални функции като бутон за Emergency stop (Аварийно спиране) и защита срещу прищипване, които са стандартно интегрирани. Emergency stop (Аварийно спиране) осигурява бърза реакция по време на повдигане, докато функцията за защита срещу прищипване разпознава препятствия и спира движението, за да предотврати нараняване или повреда на оборудването.

Вградена Android SoC

Включва световноизвестната надеждност на Android 11. Оптимизирана за нативни приложения за Android, вградената едночипова система (SoC) позволява да инсталирате уебприложения и софтуер директно на дисплея, като премахва необходимостта от външен мултимедийен плейър.

Спецификации

Картина/дисплей

Съотношение на размерите на картината: 16:9
Равномерност на яркостта: $\geq 95\%$
Диапазон за регулиране на цветната температура: 6500 ± 500 K
Съотношение на контраста (типично): 5000:1
Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 160° градуса
Зрителен ъгъл (по вертикала): 160° градуса
Честота на кадрите (Hz): 50/60
Скорост на обновяване (Hz): 3840
Макс. яркост: 500 кандела/м²
Електрическо повдигане
Сгъване на екрана
Защита срещу прищипване
Emergency stop (Аварийно спиране)
Разделителна способност: 1920 x 1080

Свързаност

Видео вход: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
Аудио вход: 3,5 мм минижак (x1)
Аудио изход: 3,5 мм слушалки/изходен жак
Изход за видео: DisplayPort 1.4 (x1)
Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, RJ45, IR (вход/изход) 3,5 мм жак

Захранване

Мрежово захранване: AC 100 ~ 240
Максимално потребление на мощност (W): 1,650 W
Типична консумация на енергия (W): 600

Работни условия

Температурен диапазон (работен): $-20 \sim 45^\circ \text{C}$
Температурен диапазон (съхранение): $-20 \sim 50^\circ \text{C}$
Диапазон на влажност (работен) [RH]: 10~80%
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 10~85%

Модул

тип LED: COB
Конфигурация на пикселите: 1R1G1B_Flip Chip
Експлоатационен срок на LED лампи (часове): 100 000
Резолюция на модула (Ш x В в пиксели): 96 x 108
Разстояние между пикселите (мм): 1,5625
Размери на модула (Ш x В в мм): 150 x 168,75

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление и батерии AAA, Ръководство за бърз старт, Комплект високоговорители
Wi-Fi модул: CRD22 Wi-Fi и Bluetooth USB модул, вкл. 2 антени

Разни

Гаранция: 3 години
Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC SDOC, част 15, клас A, CB 62368, Директива RoHS

Данни за опаковката

Опции за опаковане: Дървена кутия
Размери на продукта: 3000 x 1687,5 мм
Размери на опаковката: Ш 2250 x Д 1100 x В 2100 мм
Размер при пълно разгъване: В 2475,5 x Ш 3010 x Д 850 мм
Размер в сгънато положение: В 1875,5 x Ш 1820 x Д 850 мм
Бруто тегло: 555 кг
Нето тегло: 278 kg

Функция

Включени функции: Управление на файлове, Chromium, браузър, мултимедиен плейър, настройки, Teamviewer, PDF плейър, взаимодействие

