

PHILIPS



Khóa cửa thông minh

9000 series

Thiết kế ba camera thông minh

Mở khóa bằng nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay

Mở khóa bằng khuôn mặt 3D

Hỗ trợ sạc từ tính



DDL902EAFBW

Trải nghiệm bao quát toàn diện

An toàn tuyệt đối với ba camera

Vượt qua giới hạn của camera đơn lẻ – quan sát nhiều hơn, hiểu rõ hơn. Philips DDL902-MFVP-11HWS tích hợp ba camera, cho phép bạn kiểm tra khách đến thăm, bưu kiện và hoạt động trong nhà mọi lúc mọi nơi trên điện thoại. Nâng cấp hệ thống giám sát nhà cửa và toàn quyền kiểm soát!

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Tăng cường an ninh cho toàn bộ ngôi nhà
- Chức năng quét lòng bàn tay không cần chạm
- Tiện lợi, không cần chạm
- Bảo vệ ngôi nhà bằng dịch vụ kiểm tra trực tuyến đáng tin cậy

Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh

- Thiết bị thông minh bảo vệ ngôi nhà của bạn
- Nâng cao quyền riêng tư và bảo mật của người dùng
- Chỉ cần đóng cửa và sử dụng chức năng khóa tự động.

Cuộc sống dễ dàng vượt xa sự tiện lợi

- Quan sát rõ hơn tại cửa ra vào
- Sạc nhanh, pin bền bỉ
- Phù hợp dành cho cả gia đình

Những nét chính

Thiết kế ba camera thông minh

Thiết kế ba camera thông minh đảm bảo an ninh được tăng cường từ mọi góc nhìn. Với hai camera trước, khi được kết nối với mạng và ứng dụng, Philips DDL902-MFVP-11HWS dễ dàng giám sát khách đến thăm và giao hàng tận nhà*. Camera sau bổ sung và bốn đèn hồng ngoại mang đến khả năng giám sát tiên tiến, cho phép giám sát nhà từ xa thông qua điện thoại thông minh.

Mở khóa bằng nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay

Chỉ cần đến gần cửa và quét lòng bàn tay để mở. Nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại được hấp thụ bởi hemoglobin trong máu để chụp ảnh chính xác, cho phép mở khóa an toàn thông qua so sánh tĩnh mạch lòng bàn tay. Với nhận dạng trực tiếp, tính năng này không chỉ chính xác và an toàn mà còn mang lại lợi ích không cần chạm, khắc phục các vấn đề như dấu vân tay nông và ngón tay khô, phù hợp cho cả gia đình.

Mở khóa bằng khuôn mặt 3D

Khi bạn đến gần khóa Philips DDL902-MFVP-11HWS trong phạm vi 1 mét*, cảm biến radar sẽ được kích hoạt và mô-đun nhận dạng khuôn mặt được kích hoạt. Camera kép ở mặt trước mô phỏng hình ảnh mắt người, tự động chụp lại các đặc điểm khuôn mặt ba chiều. Khóa cũng nhận diện hiệu quả hình ảnh, video, trang điểm và nhiều thông tin khác, cho phép mở khóa bằng khuôn mặt dễ dàng và loại bỏ sự phiền phức khi mở cửa thủ công.

Camera cửa

Khi khách bấm chuông cửa, khóa cửa sẽ nhanh chóng gửi thông báo đến ứng dụng của bạn. Bằng cách chạm vào thông báo và chấp nhận cuộc gọi thoại, bạn có thể trò chuyện trực tiếp với khách và xem cửa nhà mình từ xa. Ngoài ra, camera cửa sẽ tự động chụp ảnh hoặc quay video khi chuông cửa được nhấn. Ngay cả khi bỏ lỡ cuộc gọi, bạn vẫn có thể xem lại nhật ký khách thông qua lịch sử tin nhắn.

Chụp ảnh động thông minh

Với cảm biến radar, DDL902-MFVP-11HWS sẽ tự động kích hoạt camera cửa thông minh để theo dõi và ghi hình khi phát hiện sự hiện diện bất thường trong phạm vi 3 mét* bên ngoài cửa nhà bạn. Ảnh chụp nhanh/video được chụp sẽ được gửi ngay đến ứng dụng của bạn để cảnh báo tức thì, cho phép bạn luôn cập nhật thông tin về các hoạt động tại cửa nhà và giảm thiểu các lo ngại về an ninh.

Thay đổi giọng nói chỉ bằng một lần chạm

DDL902-MFVP-11HWS cung cấp khả năng thay đổi giọng nói theo thời gian thực. Trong quá trình đàm thoại video từ xa qua thiết bị di động, bạn có thể chọn giọng nói “bản gốc”, “sâu” hoặc “vui nhộn” để che giấu giọng nói thật của bạn. Tính năng này cho phép bạn dễ dàng đối mặt với những vị khách lạ đến cửa, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư và an ninh.

Thân khóa hoàn toàn tự động

Sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động, DDL902-MFVP-11HWS sẽ mở khóa ngay lập tức khi nhận diện thành công tĩnh mạch lòng bàn tay hoặc

khuôn mặt. Chốt khóa tự động trượt vào, cho phép mở cửa. Sau khi đóng, khóa tự động kéo chốt ra để khóa cửa mà không cần thao tác thêm. Nếu khóa chưa được đóng đúng cách, bạn sẽ nhận được cảnh báo về trạng thái khóa cửa.

Màn hình IPS 4,7 inch

Cụm lắp ráp trong nhà được trang bị màn hình IPS 4,7 inch. Chỉ cần chạm nhẹ, bạn có thể dễ dàng quan sát khách đến thăm, điều kiện ngoài trời và giao hàng mà không cần mở cửa. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa chế độ xem camera chính và phụ, điều chỉnh độ sáng màn hình và cài đặt thời gian chờ thông qua ứng dụng. Không cần lo nhìn trộm truyền thống, để sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Sạc từ tính

Tương thích với pin dự phòng từ tính không dây để sạc khẩn cấp — chỉ cần cắm sạc và tiếp tục sử dụng mà không cần lo hết pin, tận hưởng hiệu suất pin kéo dài.

6 phương pháp mở khóa

Sáu phương pháp mở khóa tiện lợi: tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận dạng khuôn mặt, quét vân tay, nhập mã PIN, mở khóa bằng thẻ từ và chìa khóa truyền thống. Các tùy chọn đa năng này dễ dàng đáp ứng các tình huống khác nhau, đặc biệt đảm bảo sự tiện lợi cho cả người già và trẻ em.

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

Màu sắc: Đen
Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo
Vật liệu chính: Hợp kim kẽm và hợp kim nhôm
Cảm biến vân tay: Ấn

Giải pháp truy cập

Vân tay
Mật khẩu/Mã PIN
Thẻ/Thẻ khóa
Chìa khóa cơ
Mở khóa bằng khuôn mặt
Tinh mạch lòng bàn tay

Khả năng khóa

Vân tay: Lên tới 100 (Bao gồm dấu vân tay chính)
Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
Mã PIN chính: 1
Mã PIN người dùng: Tối đa 60 (Bao gồm mã dùng một lần và mã PIN chính)

Face ID: Lên đến 50
ID tinh mạch lòng bàn tay: Tối đa 50 (Bao gồm một ID tinh mạch lòng bàn tay chính)

Thông số kỹ thuật điện

Loại pin: Pin Li-polymer
Thời gian sử dụng: 3 tháng*
Dung lượng pin: 5000 mAh
Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dễ vận hành

Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

Chức năng khóa thông minh

Thân khóa: Lõi khóa cấp C, Thân khóa 924C
Chức năng khóa: Khóa hệ thống, Khóa trong nhà
Chức năng an toàn: Mã PIN ẩn, Chức năng khóa riêng tư, Xác minh kép

Chức năng cảnh báo: Cảnh báo giả mạo, Chức năng báo động mở khóa từ bên trong, Cảnh báo khớp khóa bất thường

Chế độ

Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ Chung, Chế độ xác minh kép

Lắp đặt

Độ dày cửa: 30-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác*
Hướng mở cửa: Mở vào bên phải, Mở ra bên trái, Mở ra bên phải, Mở vào bên trái
Loại cửa: Cửa đồng, Cửa gỗ, Cửa an ninh



* Ứng dụng: DDL902-MFVP-11HWS hoạt động với “Ứng dụng Home Access”.

* 1 mét: cảm biến tinh mạch lòng bàn tay và cảm biến nhận dạng khuôn mặt mở khóa từ khoảng cách lên đến 1 mét.

* 3 mét: cảm biến radar phát hiện chuyển động trong phạm vi 3 mét. Theo mặc định, cảnh báo làng vắng bị tắt nhưng có thể được bật từ ứng dụng. Người dùng có thể cài đặt độ nhạy phát hiện (1, 2 hoặc 3 mét) và thời lượng (10, 20, 30 hoặc 60 giây) trong ứng dụng.

* 3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

* Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

* Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.