

PHILIPS

Trådlös högtalare

Max 70 W (35 W RMS), Bass+

LED-ljusshow och Auracast™

24 timmars speltid, powerbank

Utbytbart batteri. IP67

TAS5000EB



Bär med dig ljudet

Vill du ha ljud som är tillräckligt högt för att dansa till? Med sin robusta konstruktion, djupa bas och färgglada lampor är den här bärbara högtalaren redo att rocka loss. Ta med den till stranden, på campingen eller fäst den på en SUP-bräda – ta med dig feststämningen var du än är.

Bärbar högtalare. Lyser upp och rockar loss.

- Kraftfullt ljud med djup bas vid alla volymer
- Max 70 W (35 W RMS), dubbla passiva högtalarelement, Bass+-teknik
- Utbytbart, uppladdningsbart batteri. Powerbank
- Bluetooth®-streaming, multipoint, USB-uppspelning

Ta med den goda stämningen

- TWS och Auracast™ för konfigurationer mer flera högtalare
- IP67-klassad för vatten och damm. Slitsäker rem
- Ljusshow som synkroniseras med rytmen. Regnbågsfärgade LED-lampor pulserar i takt med musiken
- Med fem olika ljuslägen kan du skapa den perfekta stämningen
- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal

Cool, kraftfull och ansvarsfullt tillverkad

- Appen Philips Entertainment. Smart kontroll för din högtalare
- RCS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Mått: (H x B x D) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Funktioner

Kraftfullt ljud

Den här bärbara högtalaren rymmer mycket kraft för sin storlek både inomhus och utomhus med max 70 W (35 W RMS) fylligt ljud. Dubbla passiva högtalarelement och vår exklusiva teknik Bass+ ger djup och fyllig bas, även när du lyssnar på lägre volym. Det finns även en inbyggd mikrofon, så om du får ett samtal kan du svara handsfree.

Utbytbart batteri, powerbank

Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet i den här högtalaren ger upp till 24 timmars speltid och kan enkelt bytas ut när det är uttjänt. 30 minuters laddning ger sex timmars speltid och en full laddning tar cirka fyra timmar. Om batteriet i din telefon börjar bli urladdat kan du använda högtalarens inbyggda powerbank för att ladda det.

Bluetooth® 5.4, USB-uppspelning

Har du spellistorna klara? Bluetooth® 5.4 ger dig stabil anslutning för smidig streaming. Med multipoint kan du ansluta till två enheter samtidigt, och du kan ansluta en bärbar musikspelare till högtalarens USB-C-port.

TWS- och Auracast™-kompatibel

Vill du ha mer? För större ljud kan du parkoppla med en annan TAS5000E-högtalare för TWS (True Wireless Stereo). Eller använd Auracast™ för att sända det du spelar till så många andra

kompatibla högtalare du vill: LC3-codecen stöds för bättre ljud och konfigurationen är enkel med vår tillhörande app.

IP67-klassad för damm/vatten

Med IP67-klassning för vatten och damm samt en slitsäker handledsrem är den här kraftfulla bärbara högtalaren byggd för att skapa bra stämning överallt. Du kan spilla vätska på den, rulla den nedför en kulle eller till och med tappa den i poolen. Den fortsätter att spela varje gång.

Partybelysning som synkroniseras med rytmen

När rytmen flödar pulserar färgstarka RGB LED-lampor ovanför och omkring de dubbla passiva högtalarelementen. Det finns fem olika ljuslägen att välja mellan. Tryck bara på ljusknappen på högtalaren eller använd vår tillhörande app för att komma igång – och låt alla veta att du är här för att festa.

Appen Philips Entertainment

Philips Entertainment



I vår praktiska tillhörande app kan du välja en källa, styra uppspelning och Bass+, ställa in bas och diskant, växla mellan olika ljuslägen, kontrollera batterierna med mera. Ett PartyLink-läge i appen gör det enkelt att ansluta till andra högtalare via Auracast™ för ännu större ljud.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i den här produkten och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper med sojabaserat bläck och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 35 W

Ljudsystem: Mono

Ljutförbättring: Bass+

Frekvensåtergivning: 65–20 000 Hz

Uteffekt (MAX): 70W

Högtalare

Elementkonfiguration: 2-vägs

Mellanregistrelementets diameter: 52 x 75 mm

Antal mellanregistrelement: 1

Antal ljudkanaler: 1

Antal tweetrar: 1

Passiva högtalarelement: 2

Tweeters diameter: 31 x 45 mm

Anslutningar

Kabeltyp: USB-laddningskabel (typ C)

USB: Typ-C (laddning), stöder ljuduppspelning via USB-C till A-kabel

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, Stöd för Multipoint (Multipair), Streamingformat: SBC

Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 30 m eller 100 fot

DLNA-standard: Nej

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Sändning,

Mottagning, Stereo

Teknik för flera högtalare: Auracast TX/RX, TWS

Bekvämlighet

Automatisk avstängning

Enkel installation: Automatisk ihopparning

Samtalshandtering: Besvara/avsluta samtal

Volymkontroll: Tact-omkopplare

Vattentät: IP67

Inbyggd mikrofon

Ljuseffekt: Ja, 5 ljuslägen

Displayskärm: Nej

Handsfree-samtal

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Batterikapacitet: 5 200 mAh, 7,3 V

Batterityp: Litiumjon (utbytbar)

Drifttid för batteri: 24 timmar

Laddningstid: 4 timmar

Extra batteri

Förpackningens mått

Höjd: 15.5 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Liggande

Bredd: 29.5 cm

Djup: 14.8 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 1.52 kg

Nettovikt: 1.07 kg

Taravikt: 0.45 kg

Produktstorlek

Höjd: 9.65 cm

Bredd: 24.2 cm

Djup: 9.5 cm

Vikt: 1.05 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen, Säkerhets- och garantibroschyr

Sladd: USB-laddningskabel

Design

Färg: Svart

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 20 % RCS-certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren TE-00132492

