

PHILIPS



จอแสดงผล C-Line

Signage Solutions

65"

โดย Android

350 แคนเดลา/ม²



65BDL6051C

จอภาพการประชุมแบบอินเทอร์แอคทีฟ เทคโนโลยีมัลติทัชแบบคาปาซิทีฟแบบไฮเอนด์

เพิ่มการมีส่วนร่วมและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันด้วยจอภาพ Philips C-Line แบบอินเทอร์แอคทีฟ จอภาพที่ขับเคลื่อนด้วย Android เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทนต่อการใช้งานหนัก และรองรับการสัมผัสได้สูงสุดถึง 10 จุด กระจกแบบขอบชนขอบ และการออกแบบที่โฉบเฉี่ยว

ฉลาดและทรงพลัง

- กระจกเทมเปอร์กันแสงสะท้อน
- ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล
- หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน
- โหมดไวท์บอร์ดในตัว
- ประชุมทางวิดีโอได้รวดเร็วและง่ายดาย
- ติดตั้งและใช้งานแอปและฟีเจอร์ที่ต้องการ
- ได้รับการรับรอง Crestron Connected

ประสิทธิภาพการทำงานและโต้ตอบได้

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- โต้ตอบผ่านระบบสัมผัสแบบ Capacitive พร้อมคุณสมบัติ USB Plug & Play
- แชนหน้าจอแบบไร้สาย ทำงานร่วมกันด้วยฟังก์ชันขั้นสูง

ไฮไลต์

แฮร์หน้าจอแบบไร้สาย

แสดงสัญญาณ 4 ชุดบนหน้าจอเดียวด้วยฟังก์ชันแฮร์หน้าจอแบบไร้สายให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมๆ กันเพื่อสลับเนื้อหาได้ทันที ใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กันได้อย่างปลอดภัย หรือใช้ดองเกิล HDMI Interact แยกจำหน่ายของเราเพื่อส่งสัญญาณขึ้นไปแสดงบนหน้าจอโดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ปลอดภัย/มีรหัสผ่านปกป้อง

โต้ตอบผ่านระบบสัมผัสแบบ Capacitive

ระบบสัมผัสแบบ Capacitive Touch มอรูปลักษณะที่ทันสมัยของหน้าจอแบบจรวดขอบ ด้วยขอบจอที่บางเพียง 1.5 มม.! สร้างประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟที่น่าจดจำด้วยระบบสัมผัสให้คุณสัมผัสได้สูงสุดถึง 10 จุดพร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานแบบร่วมมือกันและการแข่งขัน ให้ผู้ชมของคุณอินไปกับเนื้อหาทุกประเภท เหมาะสำหรับสถานศึกษา สถานที่สาธารณะ บริษัท โรงแรม และร้านค้าปลีก

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

โหมดไวท์บอร์ดในตัว

จุดประกายการทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัวด้วยโหมดไวท์บอร์ด เพียงเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนจอแสดงผลของคุณให้เป็นพื้นผ้าใบเปล่าให้ผู้ใช้งานวาดด้วยมือหรือด้วยปากกาวาดภาพสำหรับใช้กับจอแสดงผลโดยเฉพาะได้พร้อมกันหลายๆ คน สามารถบันทึกทุกสิ่งบนหน้าจอได้เพื่อนำไปพิมพ์หรือแชร์เป็นไฟล์


ประชุมทางวิดีโอได้รวดเร็วและง่ายดาย

ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้การประชุมทางวิดีโอแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มง่ายกว่าที่เคย เพียงแค่ใช้กล้องของคุณเองหรือซื้อคู่กับ Logitech Meetup เพื่อใช้โซลูชัน ConferenceCam แบบครบวงจร

ได้รับการรับรอง Crestron Connected

เชื่อมต่อจอแสดงผลเชิงพาณิชย์ของ Philips รุ่นนี้เข้ากับเครือข่าย Crestron ของคุณเพื่อควบคุมสั่งการได้เต็มรูปแบบจากทางไกลผ่านแล็ปท็อป เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์มือถือ เปิดปิดจอแสดงผล ตั้งเวลาแสดงคอนเทนต์ไว้วางหน้า จัดการการตั้งค่า และเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้อย่างง่ายดาย Crestron Connected® เป็นโซลูชันควบคุมสั่งการระบบระดับองค์กรที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และปลอดภัย

ช่องเสียบ OPS



ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

โดย Android

ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอร์ดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลเฉพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 163.83 ซม.

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 64.5 นิ้ว

อัตราการจัดมุมมอง: 16:9

ความละเอียดจอ: 3840 x 2160

ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.372 (แนวนอน) x 0.372 (แนวตั้ง) มม.

ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 3840x2160 @ 60Hz

ความสว่าง: 350 cd/m²

สีในการแสดงผล: 1.07 พันล้าน

อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1300:1

อัตราความเปรียบต่างไดนามิก: 500,000:1

เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 9 ms

มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา

มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา

การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull down, Motion compens. deinterlacing, 3D MA deinterlacing, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan

ระบบปฏิบัติการ: Android 9

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม. (x2)

อินพุตวิดีโอ: HDMI 2.0 (x4), Display Port 1.2 (x1),

DVI-I (x 1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

การเชื่อมต่ออื่นๆ: OPS, Micro SD

เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)

การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน, แนวนอน (18/7), แนวตั้ง (12/7)

ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift, Low Bright

การควบคุมแบบสัมผัส: ซ่อนไว้, ล็อคการทำงานได้

Signal Loop Through: RS232, IR Loophthrough

จ่ายต่อการติดตั้ง: Smart insert

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power

สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RJ45, RS232

ระบบประหยัดพลังงาน DPMS

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 20W RMS

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 190 วัตต์

การใช้พลังงาน (สูงสุด): 320 W

ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์

ระดับ Energy Label: G

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1024x768, 60,70Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75Hz, 1152 x 900, 66Hz, 1280 x 720, 60,70Hz, 1280 x 768, 60Hz, 75Hz, 1280 x 800, 60,75Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1400 x 1050, 60, 75Hz, 1440 x 1050, 60Hz, 1440 x 900, 60, 75Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 640 x 350, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 960x720, 75Hz

รูปแบบวิดีโอ: 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 480p, 60Hz, 4K x 2K, 50,60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz

รูปแบบ UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

ขนาด

ที่ยึด Smart Insert: 6*M4*L6, ห่างกัน 100 มม.,

ขนาดสูงสุด 150 มม. x 300 มม.

ความกว้างของเครื่อง: 1485.1 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 45.8 กก.

ความสูงของเครื่อง: 860.10 มม.

ความหนาของเครื่อง: 86.2 มม. (รวมขาแขวนผนัง)/97.4 มม. (ฝาครอบลำโพง) มม.

ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 58.47 นิ้ว

ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 33.86 นิ้ว

ตัวยึดติดตั้ง: 400 (แนวนอน) x 400 (แนวตั้ง) มม., M8

ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 3.39(D@wall mount)/3.83(D@speaker Cover) นิ้ว

ความกว้างของขอบจอ: 1.50 มม. (เท่ากันทุกด้าน)

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 100.97 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 ชั่วโมง

ความชื้นสัมพัทธ์: 20~80% (ขณะทำงาน), 5~95% (ขณะจัดเก็บ) %

ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

การใช้งานกับมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WVM

แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, JPG, PNG

เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, M4A, MP3, WMA

เครื่องเล่นภายใน

CPU: MTK5680

การ์ด Micro SD: รองรับสูงสุด 1TB

การจัดเก็บ: 32GB eMMC

WiFi: AP(WC0SR2511-88112BU),

STA(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 4GB

การได้ดอการสัมผัสหลายจุดพร้อมกัน

การสัมผัสหลายจุด: รองรับสัมผัส 10 จุดพร้อมกัน

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ไม้ก๊อ Philips (x1), ฝาทำความสะอาด (x1), สาย DVI - I (1.8ม.) (x1), สาย HDMI (3 ม.) (x1), สายแพร์เซ็นเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1), สายไฟ (x3), สาย RS232 แบบ Daisy Chain (x1), Touch Pen (x2), สาย USB A เป็น B (3 ม.) (x1), ฝาท่อ USB (x1), แบตเตอรี่ขนาด AAA (x1), คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1), รีโมทคอนโทรล (x1), สาย RS232 (3 ม.) (x1)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปแลนด์, ตุรกี, รัสเซีย, อิตาลี, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), อารบิก, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ฟินิช, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สวีเดน

รับประกัน: รับประกัน 3 ปี

การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: CE, RoHS, VCCI, CB, CU, EMF, EPA, ETL, FCC, Class A

Philips 65BDL6051C
Version 1.0
Release Date: 20200914

