

PHILIPS

Altavoz inalámbrico

100 W máx. (RMS de 50 W), Bass+

Espectáculo de luces LED y

Auracast™

24 horas de tiempo de
reproducción, cargador portátil

Batería recargable. IP67

TAS7000B



Escuche música en cualquier lugar. Baile en todas partes.

Potencia máxima y portabilidad con el resistente altavoz Bluetooth® que es el verdadero centro de atención. Con sus graves de alta vibración, luces LED coloridas que se sincronizan con el ritmo y una entrada de micrófono para karaoke, llevará la buena onda donde quiera que vaya.

Parlante portátil. Sonido excelente a donde sea que vaya.

- Sonido potente con graves profundos a cualquier volumen
- 100 W como máximo (RMS de 50 W), dos radiadores pasivos, tecnología Bass+
- Batería recargable. Cargador portátil
- Reproducción por transmisión Bluetooth®, multipunto, entrada de audio y USB

Lleve los buenos momentos con usted

- TWS y Auracast™ para configuraciones de varios altavoces
- IP67 resistente al agua y al polvo. Fácil de transportar
- Mango para llevar y orificios para una correa para el hombro incorporados
- 5 modos de iluminación diferentes que le permiten crear el ambiente perfecto
- Espectáculo de luces sincronizadas con el ritmo. Las luces LED multicolores parpadean al ritmo de la música

Moderno, potente y fabricado con responsabilidad

- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente para su altavoz
- Plástico reciclado con certificación RCS. Empaque responsable
- Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Destacados

Sonido potente

Este parlante portátil de estilo radiocasete tiene un excelente sonido, con 100 W como máximo (RMS de 50 W) de sonido nítido. Los dos radiadores pasivos y nuestra tecnología exclusiva Bass+ mantienen los graves profundos y precisos, incluso si está escuchando a volúmenes más bajos. También tiene una entrada de micrófono para cuando quiera disfrutar de un karaoke o de una lista de reproducción.

Batería recargable con cargador portátil

La batería recargable de iones de litio de este parlante permite hasta 24 horas de tiempo de reproducción. Una carga de 30 minutos le da 8 horas de tiempo de reproducción y una recarga completa demora alrededor de 4 horas. Si el teléfono se está quedando sin batería, puede utilizar el cargador portátil del parlante para cargarlo nuevamente.

Bluetooth® 5.4, USB, entrada auxiliar

¿Tiene listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 le ofrece una conexión estable para una transmisión perfecta. Gracias a que cuenta con varios puntos de conexión, puede conectar dos dispositivos al mismo tiempo y un reproductor de música portátil al puerto USB-C del parlante. Incluso puede conectar un reproductor de CD o un tocadiscos a través de la entrada de audio.

Compatible con 7000-TWS y Auracast™

Y eso no es todo. Si desea un entorno acústico más amplio, puede emparejarlo con otro parlante TAS7000 para disfrutar de la tecnología True Wireless Stereo (TWS). O anímese y use Auracast™ para transmitir lo que está

reproduciendo a otros parlantes que admitan esta función: es compatible con el códec LC3 para obtener un mejor sonido y puede configurarlo de manera sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.

IP67 resistente al polvo/resistente al agua

Con una clasificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, un mango de transporte y orificios para una correa para el hombro; este potente parlante portátil está diseñado para llevar los mejores momentos a todas partes. Puede derramarle bebidas encima, pasarlo por una duna de arena o incluso dejarlo caer en la piscina. Sale listo para seguir la fiesta siempre.

Luces de fiesta sincronizadas con el ritmo

A la par de la música, las luces LED RGB de colores parpadean alrededor de los dos radiadores pasivos y el mango para transportar. Hay cinco modos de luz diferentes para elegir. Solo tiene que presionar el botón de luz del parlante o puede utilizar nuestra aplicación complementaria para comenzar y hacerles saber a todos que llegó a la fiesta.

Aplicación Philips Entertainment

Philips Entertainment



Nuestra práctica aplicación complementaria le permite seleccionar una fuente, controlar Bass+, comprobar la duración de la batería y mucho más. También tiene un control remoto virtual que es ideal para manipular el micrófono, las luces, la atenuación de voces y los efectos de eco en las sesiones de karaoke. Además, el modo PartyLink dentro de la aplicación facilita la conexión con otros parlantes a través de Auracast™ para un sonido aún mejor.

Materiales reciclables



Nuestro embalaje no contiene plástico y en este producto usamos plástico reciclado posconsumo. Los insertos se imprimen en papel reciclado con tinta a base de soja y el empaque está hecho de cartón reciclado certificado por FSC.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 50 W

Sistema de sonido: Mono

Mejora del sonido: Bass+

Respuesta de frecuencia: De 50 Hz a 20 kHz

Potencia de salida (MAX): 100 W

Parlantes

Configuración del controlador: 2 vías

Número de canales de sonido: 1

Cantidad de tweeters: 1

Número de woofers: 1

Radiadores pasivos: 2

Diámetro del tweeter: 39,5 mm

Diámetro del woofer: 115 x 90 mm

Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)

USB: Tipo C (carga), admite la reproducción de audio mediante un cable USB-C a A

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Soporte multipunto (Multipar), Formato de transmisión: SBC

Rango de Bluetooth: Línea de visión, 30 m o 100 pies

Entrada de audio (3,5 mm)

Entrada de micrófono: 1 de 6,3 mm

Estándar DLNA: No

Conexión de varios altavoces

Situación de múltiples altavoces: Radiodifusión, Recepción, Estéreo

Tecnología de varios altavoces: TX/RX por Auracast, TWS

Comodidad

Apagado automático

Facilidad de instalación: Emparejamiento automático

Control de volumen: Interruptor táctil

Resistencia al agua: IP67

Efecto de luz: Sí, 5 modos de luz

Pantalla de visualización: No

Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 5200 mAh, 7,3 V

Tipo de batería: Iones de litio (incorporado)

Tiempo de funcionamiento de la pila: 24 hora(s)

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Cargador portátil

Dimensiones del envase

Altura: 37.7 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Instalación

Ancho: 19.6 cm

Profundidad: 24.3 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

Peso bruto: 3.543 kg

Peso neto: 2.853 kg

Peso de tara: 0.69 kg

Dimensiones del producto

Altura: 18.8 cm

Ancho: 31.2 cm

Profundidad: 14.95 cm

Peso: 2.818 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Hoja de garantía de seguridad

Cable: Cable de carga USB

Diseño

Color: Negro

Sostenibilidad

Cubierta de plástico: contiene 3 % de ABS posconsumo reciclado y 5,5 % de PC TE-00132492 posconsumo reciclado con certificación RCS

