

PHILIPS

Trådløs høyttaler

70 W maks. (35 W RMS), Bass+

LED-lysshow og Auracast™

24 timers spilletid, strømbank

Utbyttbart batteri. IP67

TAS5000EB



Opplev kraften

Vil du ha lyd som er stor nok til å danse til? Med sin tøffe konstruksjon, dype bass og fargerike lys er denne bærbare høyttaleren klar til å rocke. Kom deg på stranden, legg ut på camping, stropp den til et padlebrett – skap gode opplevelser uansett hva du gjør.

Bærbar høyttaler. Lyser opp og rocker.

- Kraftig lyd med dyp bass ved ethvert volum
- Maks. 70 W (35 W RMS), to passive radiatorer, Bass+-teknologi
- Utskiftbar, oppladbar batteripakke. Strømbank
- Bluetooth®-strømming, flerpunkt, USB-avspilling

Ta de gode øyeblikkene med deg

- TWS og Auracast™ for oppsett med flere høyttalere
- IP67-vanntett og -støvtett. Slitasjebestandig stropp
- Musikk-synkronisert lysshow. LED i regnbuefarger pulserer til musikken
- 5 forskjellige lysmoduser lar deg skape den perfekte stemningen
- Innebygd mikrofon for håndfrisantaler

Funky, kraftig og laget ansvarlig

- Philips Entertainment-app. Smart styring av høyttaleren din
- RCS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Mål: (H x B x D) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Høydepunkter

Kraftig lyd

Denne kompakte, bærbare høyttaleren kan brukes både inne og ute og er kraftig for størrelsen sin, med 70 W maks. (35 W RMS) med rik lyd. To passive radiatorer og vår eksklusive Bass+-teknologi holder bassen dyp og stram – selv når du lytter ved lavere volum. Det er også en innebygd mikrofon, slik at du kan svare håndfritt hvis noen ringer.

Utbyttbart batteri, strømbank

Det oppladbare litium-ion-batteriet i denne høyttaleren gir opptil 24 timers spilletid og kan enkelt byttes ut når det når slutten av levetiden. En 30-minutters lading gir 6 timers spilletid, og en full opplading tar rundt 4 timer. Hvis telefonen din har lite strøm, kan du bruke høyttalerens innebygde strømbank til å lade den opp igjen.

Bluetooth® 5.4, USB-avspilling

Er spillelisten klar? Bluetooth® 5.4 gir deg stadig tilkobling for sømløs strømming. Flerpunkt lar deg koble til to enheter samtidig, og du kan koble til en bærbar musikkspiller i USB-C-porten.

Kompatibel med TWS og Auracast™

Vil du ha mer? Hvis du vil ha et bredere lydbilde, kan du parkoble med en annen TAS5000E-høyttaler for True Wireless Stereo (TWS). Eller gjør det enda større med Auracast™ for å sende

det du spiller til så mange andre kompatible høyttalere du trenger: LC3 codec støttes for bedre lyd, og oppsettet er enkelt med appen vår.

IP67-støvtett/-vanntett

Denne kraftige bærbare høyttaleren har vanntett og støvtett IP67-klasifisering pluss en slitasjemotstandig håndleddsstropp, og er konstruert for å ta med de gode øyeblikkene overalt. Du kan søle drinker på den, rulle den nedover en sanddyne eller til og med slippe den i bassenget. Den kommer dansende opp hver gang.

Musikksynkroniserte partylys

Mens musikken flyter, pulserer de fargerike RGB LED-lysene over og rundt de to passive radiatorene. Det er fem forskjellige lysmoduser å velge mellom. Bare trykk på lysknappen på høyttaleren, eller bruk appen vår for å komme i gang – og la alle få vite at du er klar til fest.

Philips Entertainment-appen

Philips Entertainment



Vår hendige app lar deg velge en kilde, styre avspilling og Bass+, finjustere bass og diskant, bytte mellom forskjellige lysmoduser, sjekke batteritiden og mer. I tillegg gjør en PartyLink-modus i appen det enkelt å koble til andre høyttalere via Auracast™ for enda større lyd.

Resirkulerte materialer



Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i dette produktet, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 35 W

Lydsystem: Mono

Lydforbedring: Bass+

Frekvensområde: 65 Hz – 20 KHz

Utgangseffekt (MAKS): 70 W

Høyttalere

Driverkonfigurasjon: Toveis

Diameter på mellomtonedriver: 52x75mm

Antall mellomtonedriver: 1

Antall lydkanaler: 1

Antall diskant høyttalere: 1

Passive elementer: 2

Diameter på diskant høyttaler: 31x45mm

Tilkoblingsmuligheter

Kabeltype: USB-ladekabel (Type-C)

USB: Type-C (lading), støtter lydavspilling via USB-C-til-A-kabel

Bluetooth-versjon: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP,

Flerpunktstøtte (Flerkobling), Strømmeformat: SBC

Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m

DLNA-standard: Nei

Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Kringkasting,

Mottakende, Stereo

Teknologi for flere høyttalere: Auracast TX/RX, TWS

Anvendelighet

Automatisk nettavslag

Enkel installering: Automatisk sammenkobling

Samtalestyring: Svar / avslutt samtale

Volumkontroll: Tact-bryter

Vannbestandig: IP67

Innebygd mikrofon

Lyseffekt: Ja, 5 lysemoduser

Display: Nei

Håndfri ringing

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Batterikapasitet: 5200 mAh, 7,3 V

Batteritype: Li-ion (utsiftbar)

Driftstid på batteri: 24 time(r)

Ladetid: 4 time(r)

Strømbank

Mål, emballasje

Høyde: 15.5 cm

Emballasje: Eske

Type hylleplassering: Liggende

Bredde: 29.5 cm

Dybde: 14.8 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 1.52 kg

Nettovekt: 1.07 kg

Taravekt: 0.45 kg

Produktmål

Høyde: 9.65 cm

Bredde: 24.2 cm

Dybde: 9.5 cm

Vekt: 1.05 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning,

Verdensomfattende garantihefte,

Sikkerhetsgarantiark

Kabel: USB-ladekabel

Formgivning

Farge: Svart

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 20 % RCS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren TE-00132492

