

PHILIPS

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Noise Cancelling Pro

Leichte Over-Ear-Kopfhörer

Natürlicher Klang. Dynamischer

Bass

Bis zu 60 Stunden

Wiedergabezeit

TAH7508WT



Jederzeit eintauchen

Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling, zum Spielen oder Arbeiten, lassen Sie durch Ihre Tage gleiten! Das Adaptive Noise Cancelling und der bequeme Over-Ear-Sitz sorgen für ein angenehmes Eintauchen. Sie erhalten satten, detailgetreuen Sound und geringer Verzögerung für Spiele und Filme.

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer. Stilvoll eintauchen

- Immersives Erlebnis dank Noise Cancelling Pro
- Leicht, bequem, faltbar – und stylisch!
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

Immer einsatzbereit für Arbeit und Freizeit

- Bis zu 60 Stunden Spielzeit (45 mit Noise Cancelling)
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Satter, natürlicher Sound und praktische Begleit-App

- Philips Headphones App. Personalisieren Sie Einstellungen und Steuerungselemente
- Eine schnelle 15-minütige Ladung bietet 3 Stunden Wiedergabezeit
- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre

Besonderheiten

Noise Cancelling Pro

Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

Leicht und bequem

Die runden Ohrkappenhalterungen und der schlanke Rahmen verleihen diesem Over-Ear-Kopfhörer einen unverwechselbaren Stil. Die Polsterung aus Memory-Schaumstoff sorgt für hohen Tragekomfort bei langen Hörsessions und die Ohrkappen lassen sich flach zusammenklappen und nach innen schwenken, sodass sie einfach in der Tasche verstaut werden können.

Super Sound. Dynamischer Bass

Genießen Sie satten Sound mit den 40-mm-Treibern und eine gute passive Geräuschisolierung durch den Over-Ear-Sitz.

Aktivieren Sie Dynamic Bass einfach über die Multifunktionstaste oder über die Philips Headphones App, um die volle Leistung Ihrer Lieblingsbasslines zu genießen, ohne die Lautstärke zu erhöhen.

Bis zu 60 Stunden (mit deaktiviertem ANC)

Selbst mit aktiviertem Noise Cancelling ist eine Wiedergabezeit von über einem Tag garantiert. Eine vollständige Ladung über USB-C dauert nur 2 Stunden und eine 15-minütige Schnellladung liefert Ihnen zusätzliche 3 Stunden. Sie können außerdem das USB-C-Kabel verwenden, um sich mit jedem Smart-Gerät zu verbinden, das über einen USB-C-Anschluss verfügt.

Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

Stabile Bluetooth-Verbindung

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Philips Headphones App

Haben Sie vergessen, Ihre Kopfhörer auszuschalten? Stellen Sie einen Timer in unserer Begleit-App ein, und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Mit der App können Sie auch verbundene Geräte verwalten oder Adaptive Noise Cancelling ausschalten und die Lautstärke selbst steuern. Außerdem gibt es eine Reihe von voreingestellten Soundstilen: Die Stimme ist ideal für Podcasts!

Philips Timbre

Mit diesem kabellosen Kopfhörer können Sie alles von Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von großen Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 7 – 40.000 Hz
Impedanz: 32 Ohm
Empfindlichkeit: 96 dB (1.000 Hz)
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
Maximale Eingangsleistung: 30 mW
Treibertyp: Dynamisch
Hi-Res Audio

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5.2
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC, AAC
Kopfhörerbuchse: 3.5 mm

Außenkarton

Länge: 21.6 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 21 cm
Bruttogewicht: 1.742 kg
Höhe: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Nettogewicht: 1.12 kg
Eigengewicht: 0.622 kg

Komfort

Automatische Abschaltung
Lautstärkeregelung
Philips Headphones App Support
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Taste

Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Sprechzeit: 35 Stunden
Ladezeit: 2 Stunden Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):
45 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):
60 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 3 hrs
Akkugewicht (gesamt): 12.4 g
Akkukapazität (Kopfhörer): 600 mAh
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer
(integriert)

Verpackungsmaße

Höhe: 25.5 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 19.45 cm
Tiefe: 6.2 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Bruttogewicht: 0.5 kg
Nettogewicht: 0.303 kg
Eigengewicht: 0.197 kg

Produktabmessungen

Höhe: 21 cm
Breite: 18.7 cm
Tiefe: 5 cm
Gewicht: 0.271 kg

Zubehör

Audiokabel: 3,5 mm Stereo-Audiokabel, Länge =
1,2 m
Schnellstartanleitung
Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm

Design

Farbe: Weiß
Tragestil: Kopfbügel
Faltbares Design: Flach/Kompaktes
Zusammenklappen
Material der Ohrmuscheln: Stoff
Passform: Over-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid
Awareness-Modus
Mikrofon für ANC: 4 Mikrofone
ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: ANC-Knopf
drücken
Unterstützt Sprachassistent

