

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED 6000
Series All In One

LED Solutions

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 All in One

Täiustatud mobiilsus, ohutus ja energiatõhusus

Maksimeerige investeeringutasuvust selle ülimalt paindliku dvLED-ekraaniga. See kõik-ühes-ekraan on mehaaniliselt tõstetav ja langetatav ning kokkupandav, et see ukseavadest läbi mahuks, ning seda saab vastavalt vajadusele liigutada. Lihtsaks liigutamiseks on saadaval ka lennukohver.

Nutikas volditava ekraani konstruktsioon

- Mõeldud lihtsaks transportimiseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks
- Sujuv ja turvaline kõrguse reguleerimine. Integreeritud kaabeldus ja heli

Hädapeatusfunktsioon

- Kohene peatamisfunktsioon mootoriseeritud kõrguse reguleerimisel
- Kaitseb vigastuste eest ekraani tõstmisel ja langetamisel

Kristallselge COB LED nanokattega

- 1,5 mm pikslisamm üliterava pildi jaoks

Ainulaadne energiasäästlik ooterežiim

- Alla 0,5 W tarbimine ooterežiimis tagab parima energiasäästu

Integreeritud Android SoC – Philips Wave'i jaoks valmis

- Juhtimine puldiga või kaugseadmehalduse kaudu

Esiletõstetud tooted

Kristallselge pildikvaliteet COB LED tehnoloogiaga

Kogege tipptasemel pildikvaliteeti COB LED tehnoloogia ja peene 1,5 mm pikslisammuga. Elavad värvid, sügavad mustad toonid ja ühtlane heledus loovad kaasahaarava visuaalse elamuse, mis on ideaalne professionaalsetesse koosolekuruumidesse, auditooriumitesse ja ettevõttekeskkondadesse.

Ülitõhus ooterežiim

Maksimeerige energiasääst ilma kvaliteedi või töökindluse arvelt järeleandmisi tegemata. Philips Unite LED 6015 All In One sisaldab meie ülima energiasäästuga ooterežiimi. Vaid alla 0,5 W tarbiv unikaalne funktsioon aitab vähendada kasutuskulusid ja toetada kestlikkuse eesmärke. Kiire sisselülitus puldiga tagab minimaalse viivituse, kui oled valmis esitlema.

Kompaktne disain tagab lihtsa käsitsemise

Nutikalt volditava konstruktsiooniga disain tagab senisest mugavama paigalduse, transpordi ja hoiustamise. Paigaldatuna moodustab ekraan

ühtlase terviku, kuid voldituna on seda lihtne kompaktelt transportida, kaitstes ekraani liikumise ajal ning võimaldades probleemideta läbipääsu tavalistest uuestest ja liftidest.

Mootoriga kõrguse reguleerimine

Professionaalse paindlikkuse ja parema liikuvuse tagamiseks on Philips Unite LED 6015 All In One varustatud mootoriseeritud alusega, mis võimaldab ekraani sujuvat ja turvalist elektrilist tõstmist. Ekraani kõrgust saab mugavalt reguleerida vaid nupuvajutusega, tagades täiusliku vaatamiskogemuse igas keskkonnas. Dünaamiliste ruumide jaoks ideaalne kõrguse reguleerimise funktsioon teeb ka ekraani lihtsaks transportimiseks läbi uste ruumide vahel ning liftides korruste vahel.

Funktsiooni Philips Wave kasutusvalmidus

Philips Wave – tegemist on evolutsioonilise kaugseadme haldamise platvormiga, mis tagab teie jaoks täieliku kontrolli. Lihtsustatud paigaldamine, seadistamine, jälgimine ja haldamine, samuti püsivarauuendused,

esitusloendite haldamine ning võimsusgraafikute seadistamine. Säästab aega, energiat ja vähendab keskkonnamõju.

Hädapeatus ja näpistamisvastane kaitse

Ohutus on esikohal – Philips Unite LED 6015 All In One mootoriseeritud kõrguse reguleerimine on varustatud standardvarustuses erifunktsioonidega, sealhulgas hädapeatusnupu ja näpistamisvastase kaitsega. Hädapeatus tagab kiire reageerimise tõstmise ajal, samal ajal kui näpistamisvastane funktsioon tuvastab takistused ning peatab liikumise, vältimaks vigastusi või seadme kahjustusi.

Integreeritud Android SoC

Sisaldades maailmakuulsat Android 11 töökindlust. Kohandatud töötama Androidi rakendustega, võimaldab integreeritud System on Chip (SoC) paigaldada veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile, kõrvaldades vajaduse välise meediamängija järele.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Kuvasuhe: 16:9

Heleduse ühtlus: $\geq 95\%$

Värvitemperatuuri reguleerimisvahemik: 6500 ± 500 K

Kontrastsus (tavaline): 5000:1

Vaatenurk (horisontaalne): 160° kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 160° kraadi

Kaادرisagedus (Hz): 50/60

Värskendussagedus (Hz): 3840

Maksimaalne heledus: 500 cd/m²

Elektriline tõstefunktsioon

Ekraani voltimine

Näpistamisvastane

Hädaseiskamisnupp

Lahutusvõime: 1920 x 1080

Ühenduvus

Videosisend: DVI-I (x1), Kuvaport 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Helisisend: 3,5 mm minipistik (1)

Heliväljund: 3,5 mm kõrvaklapipesa / liiniväljundi pesa

Videoväljund: Kuvaport 1.4 (x1)

Väline juhtimine: RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik, RJ45, IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik

Võimsus

Toiteallikas: 100~240 vahelduvvool

Maksimaalne energiatarve (W): 1,650 W

Tavapärase voolutarve (W): 600

Kasutustingimused

Temperatuurivahemik (kasutamisel): -20~45 °C

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20~50 °C

Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]: 10~80%

Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]: 10~85%

Moodul

Faasivahetusega liini (LED) tüüp: COB

Pikslite ülesehitus: 1R1G1B Flip Chip

LED-i tööiga (tundides): 100,000

Mooduli eraldusvõime (laius x kõrgus, pikslid): 96x108

Pikslite mõõt (mm): 1,5625

Mooduli suurus (laius x kõrgus, mm): 150 x 168,75

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid, Kiirjuhend, Kõlarikomplekt
WiFi-moodul: CRD22 WiFi ja Bluetoothi USB-moodul, sh kaks antenni

Mitmesugust

Garantii: 3 aastat

Heakskiidud: CE, FCC SDOC, osa 15, energiaklass A, CB 62368, RoHS

Pakendi andmed

Pakendamisevõimalused: Puidust kast

Toote mõõtmed: 3000 x 1687,5 mm

Pakendi mõõtmed: 2250 L x 1100 S x 2100 K mm

Täielikult väljalükatud toote mõõtmed:

H2475,5 x W3010 x D850 mm

Kokkupandud toote mõõtmed:

H1875,5 x W1820 x D850 mm

Kogukaal: 555 kg

Kaal pakendita: 278 kg

Omadus

Sisalduvad funktsioonid: Failihaldur, Chromium, Brauser, Meediamängija, Seaded, TeamViewer, PDF-lugeja, Interact

