

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Serie Unite LED 6000
todo en uno

Soluciones LED

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 todo en uno

Mejoras en la movilidad, la seguridad y el bajo consumo

Maximice el ROI con esta pantalla dvLED sumamente flexible. Gracias a su mecanismo de elevación y descenso, así como a su capacidad para plegarse y pasar por las puertas, esta pantalla todo en uno se puede mover a conveniencia, y cuenta con la opción de una caja de viaje que facilita su traslado.

Construcción de pantalla plegable inteligente

- Diseñada para facilitar el transporte y ahorrar espacio
- Ajuste de altura suave y seguro. Cableado y audio integrados

Botón de detención de emergencia

- Capacidad inmediata de detención para ajustes de altura motorizados
- Evita lesiones durante las operaciones de elevación o descenso

LED COB transparente con nano recubrimiento

- Punto de píxel de 1,5 mm para imágenes ultra nítidas

Modo de espera de bajo consumo exclusivo

- Utiliza menos de 0,5 vatios en el modo de espera para obtener el mejor ahorro de energía

SoC Android integrado: listo para Philips Wave

- Control remoto o a través de la administración remota de dispositivos

Destacados

Imágenes nítidas con tecnología LED COB

Disfrute de una calidad de imagen superior con el LED COB y un punto de píxel de 1,5 mm. Los colores vibrantes, los negros profundos y el brillo uniforme crean una experiencia visual envolvente, ideal para salas de reuniones profesionales, auditorios y entornos corporativos.

Modo de espera ultraeficiente

Maximice los ahorros de energía sin comprometer la calidad o la confiabilidad. La Philips Unite LED 6015 todo en uno incluye nuestro modo de espera ultrabajo. Esta característica única, que consume menos de 0,5 vatios, ayuda a reducir los costos operativos y a respaldar los objetivos de sostenibilidad. El encendido instantáneo a través del control remoto asegura un tiempo de inactividad mínimo cuando está listo para la presentación.

Diseño plegable para un fácil manejo

Como está diseñada con una estructura inteligente y plegable, la configuración, el transporte y el almacenamiento son más convenientes que nunca. La pantalla se pliega perfectamente cuando está configurada para un

transporte compacto, lo que la protege durante los viajes y facilita el acceso a través de puertas estándar y ascensores.

Ajuste de altura motorizado

La Philips Unite LED 6015 todo en uno, diseñada para brindar flexibilidad profesional y movilidad mejorada, incluye una camilla motorizada que permite un levantamiento eléctrico suave y seguro. Ajuste la altura de la pantalla fácilmente con solo presionar un botón, lo que garantiza una visualización perfecta en cualquier posición. Ideal para espacios dinámicos, esta función de ajuste de altura también permite un fácil transporte a través de puertas entre habitaciones y en ascensores entre pisos.

Listo para Philips Wave

Philips Wave: la plataforma de administración remota de dispositivos evolutiva le permite tener el control total. Incluye instalación, configuración, monitoreo y control más simples, actualizaciones de firmware, administración de

listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Ahorra tiempo y energía y reduce el impacto ambiental.

Detención de emergencia y antipellizcos

La seguridad es lo primero y, gracias al ajuste de altura motorizado en la Philips Unite LED 6015 todo en uno, las funciones especiales que incluyen un botón de detención de emergencia y protección antipellizcos se integran como estándar. La parada de emergencia garantiza una respuesta rápida durante el levantamiento, mientras que la función antipellizcos detecta obstrucciones y detiene el movimiento para evitar lesiones o daños en el equipo.

SoC Android integrado

Incorpora la mundialmente reconocida confiabilidad de Android 11. Este sistema en chip (SoC, System on Chip), optimizado para aplicaciones nativas de Android, le permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de usar un reproductor multimedia externo.

Especificaciones

Imagen/pantalla

Relación de aspecto: 16:9

Uniformidad del brillo: $\geq 95\%$

Rango de ajuste de temperatura del color: 6500 $\pm$ 500 K

Relación de contraste (típica): 5000:1

Ángulo de visión (horizontal): 160° grado

Ángulo de visión (vertical): 160° grado

Frecuencia de cuadros (Hz): 50/60

Frecuencia de actualización (Hz): 3840

Brillo máximo: 500 cd/m²

Levantamiento eléctrico

Pliegue de la pantalla

Antipellizcos

Parada de emergencia

Conectividad

Entrada de video: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Entrada de audio: Miniconector de 3,5 mm (x1)

Salida de audio: audífonos de 3,5 mm mm/conexión de salida de línea

Salida de video: DisplayPort 1.4 (x1)

Control externo: Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), RJ45, Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm

Potencia eléctrica

Red eléctrica: AC 100~240

Consumo máximo de energía (W): 1,650 W

Cons. de alimentación típicas (W): 600

Condiciones de funcionamiento

Margen de temperaturas (funcionamiento):

-20~45 °C

Margen de temperaturas (almacenamiento):

-20~50 °C

Rango de humedad (funcionamiento) [RH]:

10~80 %

Rango de humedad (almacenamiento) [RH]:

10~85 %

Módulo

Tipo de LED: COB

Constitución de píxeles: 1R1G1B_Flip Chip

Vida útil del LED (h): 100 000

Resolución del módulo (píxeles de ancho x alto): 96x108

Tamaño del píxel (mm): 1,5625

Tamaño del módulo (ancho x alto en mm): 150 x 168,75

Accesorios

Accesorios incluidos: Control remoto y baterías AAA, Guía de inicio rápido, Conjunto de altavoces

Módulo Wi-Fi: CRD22 Módulo USB WiFi y Bluetooth, incl. 2 antenas

Varios

Garantía: 3 años

Aprobaciones regulatorias: CE, FCC SDOC, parte 15, clase A, CB 62368, RoHS

Datos de embalaje

Opciones de embalaje: Caja de madera

Característica

Funciones incluidas: Administración de archivos, Chromium, explorador, reproductor multimedia, configuración, TeamViewer, reproductor de PDF, Interact

