

# PHILIPS

## Philips Unite LED 6000 All In One



Universālais Philips  
Unite LED 6000 displejs

LED risinājumi

135"



135HDL6115IA

## Universālais Philips Unite LED 6115 displejs

Uzlabota mobilitāte, drošība un energoefektivitāte

Iegūstiet maksimālo vērtību no ieguldītajiem līdzekļiem ar šo pielāgojamo dvLED displeju. Displejam ir mehānisms, kas ļauj to pacelt un nolaist, kā arī salocīt, lai vieglāk pārvietotu caur durvīm, tāpēc šo universālo displeju var pārvietot, kur vien nepieciešams, un vajadzības gadījumā arī ievietot ietvarā, kas paredzēts transportēšanai lidmašīnā.

### Kristāldzidrs COB LED ar nanopārklājumu

- 1,5 mm pikseļu frekvence īpaši skaidriem vizuālajiem efektiem

### Unikāls zema enerģijas patēriņa gaidstāves režīms

- Labākai enerģijas taupīšanai gaidstāves režīmā izmanto mazāk nekā 0,5 W

### Integrēta Android vienkristāļshēma – saderīga ar Philips Wave

- Vadība ar tālvadības pulti vai attālo ierīču pārvaldību

### Gudra salokāma ekrāna konstrukcija

- Radīts vieglākai pārvietošanai un vietas taupīšanai glabāšanas laikā
- Vienmērīga, droša augstuma regulēšana. Iebūvēti kabeli un audiosistēma.

### Avārijas apturēšanas funkcija

- Tūlītējās apturēšanas iespēja augstuma regulēšanai ar motoru
- Novērš savainojumu risku pacelšanas un nolaišanas laikā

# Izceltie produkti

## Kristāldzidri vizuālie efekti ar COB LED tehnoloģiju

Izbaudiet izcilu attēla kvalitāti ar COB LED un smalku 1,5 mm pikseļu frekvenci. Košas krāsas, intensīva melnā krāsa un vienmērīgs spilgtums sniedz visaptverošu vizuālu iespaidu, kas ideāli piemērots profesionālām sapulču telpām, auditorijām un korporatīvai videi.

## Ultraefektīvs gaidstāves režīms

Maksimāli ietaupiet enerģiju, nezaudējot kvalitāti vai uzticamību. Philips Unite LED 6115 universālais displejs ietver mūsu īpaši zema patēriņa gaidstāves režīmu. Šī unikālā funkcija, kas patērē mazāk nekā 0,5 vatus, palīdz samazināt lietošanas izmaksas un atbalstīt ilgtspējības mērķus. Tūlītējā ieslēgšana ar tālvadības pulti nodrošina minimālu gaidīšanas laiku, kad vēlaties sākt aktīvi strādāt.

## Salokāms dizains vienkāršai lietošanai

Gudras salokāmas struktūras dēļ uzstādīšana, pārvietošana un glabāšana ir ērtāka nekā jebkad agrāk. Ekrāns pēc uzstādīšanas ir pilnīgi viendabīgs, bet tas ir ērti salokāms kompaktai

pārvietošanai, kas arī aizsargā ekrānu pārvietošanas laikā un ļauj tam vieglāk ietilpt standarta durvju ailās un liftos.

## Augstuma regulēšana ar motoru

Radīts profesionālai elastībai un uzlabotai mobilitātei, Philips Unite LED 6115 universālais displejs ietver pacelāju ar motoru, kas nodrošina līdzenu un drošu elektronisku pacelšanu. Viegli pielāgojiet displeja augstumu ar vienu pogas spiedienu, nodrošinot ideālu redzamību jebkurā situācijā. Šī augstuma pielāgošanas funkcija, kas īpaši piemērota dinamiskām telpām, arī ļauj viegli pārvietot monitoru caur durvīm starp telpām un liftos starp stāviem.

## Gatavs Philips Wave

Philips Wave ir uzlabota ierīces attālās pārvaldības platforma, kas ļauj visu pilnībā kontrolēt. Vienkāršota uzstādīšana un iestatīšana, uzraudzība un vadība, aparātprogrammatūras jaunināšana,

atskaņošanas sarakstu pārvaldība un jaudas grafiku sastādīšana. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

## Avārijas apturēšana un pretsaspiešanas funkcija

Drošība ir pirmajā vietā, un Philips Unite LED 6115 universālais displejs ar augstuma regulēšanu ar motoru īpašās funkcijas, tostarp avārijas apturēšanas poga un pretsaspiešanas aizsardzība ir iekļauta standarta komplektācijā. Avārijas apturēšana nodrošina ātru reakciju pacelšanas laikā, savukārt pretsaspiešanas funkcija nosaka šķēršļu klātbūtni un aptur kustību, lai novērstu traumas vai ekipējuma bojājumus.

## Integrēta Android vienkristālshēma

Pajaujas uz pasaulē labi zināmo Android 11 uzticamību. Šī lietošanai gatavā vienkristālshēma (SoC) ir optimizēta Android lietotnēm, tāpēc varēsiet instalēt tīmekļa lietotnes un programmatūru tieši monitorā, un jums nebūs nepieciešams ārējs multivides atskaņotājs.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

Malu attiecība: 16:9

Spilgtuma viendabīgums:  $\geq 95\%$

Krāsas temperatūras pielāgošanas diapazons:

6500  $\pm$  500 K

Kontrasta attiecība (tipiskā): 5000:1

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 160 ° grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 160 ° grādi

Rāmja frekvence (Hz): 50/60

Atsvaidzināšanas frekvence (Hz): 3840

Elektroniskā pacelšana

Ekrāna salocīšana

Pretsaspiešanas funkcija

Ārkārtas apturēšana

Izšķirtspēja: 1920 x 1080

## Savienojamība

Video ieeja: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x 1),  
HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Audio ieeja: 3,5 mm mini ligzda (x1)

Audio izeja: 3,5 mm austiņu / izvades ligzda

Video izeja: DisplayPort 1.4 (x 1)

Ārējā vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda,  
RJ45, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

## Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: AC 100~240

Maks. enerģijas patēriņš (W): 1,650 W

Parastais strāvas patēriņš (W): 600

## Darbības nosacījumi

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): –  
20~45 °C

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –  
20~50 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]:  
10~80%

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]:  
10~85%

## Modulis

LED tips: COB

Pikseļa sastāvs: 1R1G1B\_Flip čips

LED darbības laiks (h): 100,000

Moduļa izšķirtspēja (platums x augstums  
pikseļos): 96x108

Pikseļa augstums (mm): 1,5625

Moduļa izmērs (platums x augstums mm):  
150 x 168,75

## Piederumi

Iekļautie piederumi: Tālvadības pults un AAA  
baterijas, Īsa lietošanas pamācība, Skatīšanos  
komplekts

Wi-Fi modulis: CRD22 Wi-Fi un Bluetooth USB  
modulis, ieskaitot divas antenas

## Dažādi

Garantija: 3 gadi

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC SDO, 15.  
daļa, A klase, CB 62368, RoHS

## Iepakojuma informācija

Iepakojuma iespējas: Ietvars pārvietošanai  
lidmašīnā

Izstrādājuma izmēri: 3000 x 1687,5 mm

Izmēri pilnīgi izvīrītā stāvoklī:

A 2475,5 x P 3010 x Dz 850 mm

Izmēri salocītā stāvoklī:

A 1875,5 x P 1820 x Dz 850 mm

Neto svars: 278 kg

## Funkcija

Iekļautās funkcijas: Failu pārvaldība, Chromium,  
Pārlūks, Multivides failu atskaņotājs, Iestatījumi,  
Teamviewer, PDF atskaņotājs, Mijiedarbība

