

PHILIPS

执手式智能门锁

6000 Series

通过应用程序远程访问*

智能锁功能

“0”键静音功能

直觉式指纹识别



DDL613LKCKW



远程智能控制

多样化交互，在线安全保障

通过实时远程控制，尽享安心体验。您可通过应用程序连接飞利浦 DDL613-5HW 智能门锁，随时随地查看门锁记录与告警信息——无论身处何地，家中始终安全无忧。

智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握家门情况
- 访客进门畅快自如
- 一握识别，灵敏便捷

安全守护，智在随芯

- 告别安全焦虑
- 防止真实密码泄露

便捷生活，不止于此

- 一家老小都适用
- 双重解锁，安全加倍
- 贴心静音，安享休憩

产品亮点

App* 远程在线

DDL613-5HW连接网络后，通过手机App可随时查看门锁状态、开锁记录、门铃记录、报警记录等门锁信息，不受距离限制。

远程密码分享

亲友来访而你不在家，可通过App生成并分享30分钟有效的临时密码，再也无需担心他们在门口等待。

半导体指纹传感器

采用半导体指纹传感器，识别速度 $\leq 0.55^*$ ，当您握住把手时，手指可自然落在指纹识别传感器上，识别成功后，下压把手即可轻松开门，给您便捷又快速的开门体验。

多重告警实时推送

家门安全，周全守护。DDL613-5HW拥有防拆、系统锁定等安全告警功能。当智能锁发生异常情况时，异常告警信息将实时推送至手机App，时刻守护您的居家安全，助您远离安全焦虑。

20位虚位密码

采用20位虚位密码技术，用户可在真实密码的前面和/或后面输入任意数字组合，只要总长度不超过20位，即可成功识别并解锁。此技术有效防止偷窥和密码泄露，保护您的真实密码安全。

4大开锁方式

支持指纹、密码、卡片、钥匙4种解锁方式，多样选择，满足全家人使用需求。

双重验证功能

在双重验证模式下，您可以使用指纹、密码和卡片三种解锁方式中的任意两种进行识别验证，两种方式均验证通过方能成功解锁，为居家安全提供双重保障。

“0”键静音功能

“0”键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，长按“0”键2秒即可进入静音模式，贴心地避免夜里打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

规格

设计和外观

颜色: 深空灰

主要材质: 铝合金

表面工艺: 烤漆

开锁方式

指纹

密码

卡片

机械钥匙

手机 App

容量

指纹: 最多 100 组

卡片: 最多 100 组

用户密码: 最多 20 组

电源规格

电源: 4 节 AA 电池

电池类型: 碱性电池

电池寿命: 10 个月*

最大电池容量: 8 节电池

充电接口: Type-C

应急电源: 5 V 充电宝

功能

锁体: 支持 301 锁体

告警功能: 篡改报警, 系统锁定警报, 低电量警报, 开锁试错警报

安装要求

门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*

