

# PHILIPS



C-Line 顯示器

Signage Solutions

75 吋

採用 Android 系統

350cd/m<sup>2</sup>



75BDL6051C

## 互動式會議顯示器

高端電容多點觸控技術

Philips C 系列互動式顯示器可在最大程度上提高參與度和啟發協作。這款 Android 顯示器可承受日常頻繁使用，配備多達 10 個觸控點、無邊框玻璃及平整設計。

### 智能強勁

- 防眩光強化玻璃
- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
- Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
- 內置白板模式
- 快速簡便的視像會議
- 安裝並使用您喜愛的應用程式與功能
- 通過 Crestron Connected 認證

### 互動協作

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- HID 電容式觸控，配備 USB 即插即用功能
- 無線畫面分享及先進協作

## 產品特點


### 無線畫面分享

在一個螢幕上顯示多重畫面來源。無線畫面分享功能可讓您同時連接多部裝置，以便在有需要時迅速切換內容。使用您現有的 Wi-Fi 網絡即時安全地連接裝置，或使用我們可另行選購的 HDMI 互動傳輸接收器直接投射到螢幕上，而無需連接到您的安全/受保護的網絡。

### HID 電容式觸控

電容式觸控技術為您帶來前沿的無邊框玻璃設計，邊框寬度僅 1.5 毫米！同時透過多達 10 個接觸點創造令人難忘的互動體驗。這款顯示器非常適合協作和競爭激烈的應用場景，可將您的觀眾與任何內容連接起來，使其成為教育、公共場所、企業、酒店和零售環境的理想選擇。

### CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是 100 部，均能得心應手。

### 內置白板模式

透過白板模式激發敏捷協作。只需啟動此功能即可將您的顯示器變成空白畫布，供多名使用者手動繪圖，或使用專用顯示標記。螢幕上的所有內容均可以截取，方便輕鬆列印或檔案共享。


### 快速簡便的視像會議

預載的視像會議軟件讓一對一或群組視像通話比以往更加輕鬆。您只需使用自備的攝影機，或選配 Logitech Meetup 套件，即可獲得一體式 ConferenceCam 解決方案。

### 通過 Crestron Connected 認證

將這款 Philips 專業顯示器整合至您的 Crestron 網絡，即可透過筆記型電腦、桌面電腦或流動裝置實現全面遙距控制。開關顯示器、排程內容、管理設定，並輕鬆連接外部裝置。Crestron Connected® 技術提供快速、可靠且安全的企業級系統控制解決方案。

### OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

### 採用 Android 系統

透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸（公制）：189.3 厘米  
螢幕對角尺寸（吋）：74.5 吋  
螢幕比例：16:9  
螢幕解像度：3840 x 2160  
像素點距：0.4935（水平）x 0.4935（垂直）  
最佳解像度：3840 x 2160 @ 60Hz  
亮度：350 cd/m<sup>2</sup>  
顯示色彩：10.7 億  
對比率（一般）：1000:1  
動態對比：500,000:1  
響應時間（常規）：8 毫秒  
可視角度（水平）：178 度  
可視角度（垂直）：178 度  
影像增強功能：3/2 - 2/2 動態下拉功能，動態補償  
去交錯，3D MA 去交錯，動態對比增強，逐行掃描  
操作系統：Android 9

連接

音訊輸出：3.5 毫米插孔 (x2)  
影像輸入：DisplayPort 1.2 (x1)，DVI-I (x 1)，  
HDMI 2.0 (x4)，USB-C，USB 2.0 (x2)，USB 3.0  
(x2)  
音效輸入：3.5 毫米插座  
其他連接：OPS，Micro SD  
影像輸出：DisplayPort 1.2 (x1)，HDMI 2.0 (x1)  
外置控制：RJ45，RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米  
插孔，IR（輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔

便捷功能

擺放：橫向，橫向 (18/7)，橫向 (12/7)  
螢幕保護功能：像素轉換，低亮度  
鍵盤控制：隱藏，可鎖定  
訊號迴圈：RS232，IR 穿環，DisplayPort

安裝方便：智能嵌槽

節能功能：Smart Power  
可控網絡：RJ45，RS232  
DPMS 節能系統：是

聲音

內置喇叭：2 x 20 瓦 RMS

電源

電源：100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz  
耗電量（典型值）：240 瓦  
耗電量（最大值）：340 瓦  
待機模式耗電量：< 0.5 瓦  
能源標籤級別：G

支援的顯示解像度

電腦格式：1920 x 1200，60Hz，1920 x 1080，  
60Hz，1680 x 1050，60Hz，1600 x 1200，60Hz，  
1600 x 900，60Hz，1440 x 1050，60Hz，1440 x  
900，60，75Hz，1400 x 1050，60，75Hz，1366 x  
768，60Hz，1360 x 768，60Hz，1280x1024，  
60，67，75Hz，1280 x 960，60Hz，1280 x 800，  
60，75Hz，1280 x 768，60Hz，75Hz，1280 x 720，  
60，70Hz，1152 x 900，66Hz，1152 x 864，60，  
70，75Hz，1024x768，60，70Hz，960x720，75Hz，  
848 x 480，60Hz，832 x 624，75Hz，800 x 600，  
56，60，72，75Hz，720 x 400，70Hz，640 x 350，  
70Hz，640 x 480，60，67，72，75Hz  
視訊格式：1080p，50，60Hz，576p，50Hz，480p，  
60Hz，1080i，50，60Hz，4K x 2K，50，60Hz，  
720p，50，60Hz  
UHD 格式：3840 x 2160，24、25、30、60 Hz，  
3840 x 2160，50 Hz

尺寸

智能嵌槽安裝：6\*M4\*L6(200x100)  
調整寬度：1703.80 毫米  
產品重量：65.1 千克  
調整高度：982.00 毫米  
調整深度：84.20（掛牆架），99.70（最大）毫米  
機器寬度（吋）：67.08 吋  
機器高度（吋）：38.66 吋  
掛牆：600（水平）x 400（垂直）毫米，M8  
機器深度（吋）：3.31(@wall mount)，  
3.93(@max) 吋  
邊框寬度：1.50 毫米（平均）  
產品重量（磅）：143.52 磅

操作條件

地勢高度：0 ~ 3000 米  
溫度範圍（操作）：0 ~ 40 ° C  
MTBF：50,000 小時  
相對濕度：20 ~ 80 %  
溫度範圍（儲存）：-20 ~ 60 ° C

多媒體應用程式

USB 播放影片：ASF，AVI，FLV，MKV，MP4，MPEG，  
MPG，TS，VOB，WEBM，WMV，DAT  
USB 播放相片：BMP，JPEG，.jpg，PNG  
USB 播放音訊：AAC，M4A，MP3，WMA

內置播放器

CPU：MTK5680  
MicroSD 卡：支援最高 1TB  
儲存：32 GB eMMc  
WiFi：AP(WC05R2511-88112BU)，  
STA(WCT5GM2511MT7668AU)  
RAM：DDR4 4GB

多觸互動

觸控點：10 個同時觸控點

配件

附配件：Philips 標誌 (x1)，RS232 相互聯繫的纜線  
(x1)，AAA 電池 (x1)，清潔布 (x1)，DVI - I 纜線  
(1.8 米) (x1)，HDMI 纜線 (3 米) (x1)，IR 傳感  
器線纜 (1.8 米) (x1)，M2 螺絲 (x2)，M3 螺絲  
(x2)，電源線 (x3)，快速入門指南 (x1)，遙控器 (x1)，  
RS232 纜線 (3 米) (x1)，觸控筆 (x2)，USB A 轉 B  
纜線 (3 米) (x1)，USB 護蓋 (x1)

其他

螢幕顯示語言：英文，法文，德文，西班牙文，拋光，土  
耳其文，俄語，意大利文，簡體中文，繁體中文，阿拉  
伯文，日文，丹麥文，荷蘭文，芬蘭文，挪威文，葡萄牙  
文，瑞典文  
保用：3 年保養  
法令認可：CE，RoHS，CB，VCCI，CU，EAC，EMF，  
ETL，FCC，A 級別，PSB

