

PHILIPS

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

Gürültü Engelleyici Pro

Hafif kulak üstü kulaklıklar

Doğal ses. Dinamik Bas

60 saate kadar oynatma süresi

TAH7508WT



Özgürce deneyimleyin

Bu gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklıklarla çalışırken veya oyun oynarken kendinizi akışa kaptırın! Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği ve konforlu kulaklık başlıklarıyla kendinizi akışa bırakırsınız. Zengin ve ayrıntılı ses elde edersiniz, ayrıca oyunlar ve filmler için düşük gecikme ayarı mevcuttur.

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar. Şıklığınızı konuşturun

- Gürültü Engelleyici Pro ile sürükleyici deneyim
- Hafif, rahat, katlanabilir ve şık!
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

İş ve oyun için her zaman hazır

- 60 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 45)
- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
- Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı

Zengin doğal ses ve kullanışlı yardımcı uygulama

- Philips Headphones uygulaması. Ayarları ve kontrolleri kişiselleştirin
- Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
- 15 dakikalık hızlı şarj 3 saatlik oynatma sağlar

Özellikler

Gürültü Engelleyici Pro

Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.

Hafif ve rahat

Yuvarlak kulaklık başlıkları ve şık çerçevesi, bu kulak üstü kulaklıklara farklı bir tarz katar. Hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları uzun süreli dinleme sırasında rahat etmenizi sağlar ve kulaklık başlıkları, cebinizde veya çantanızda kolayca saklanabilmesi için düz olarak katlanıp içe doğru döner.

Mükemmel ses. Dinamik Bas

40 mm sürücülerden gelen zengin sesin ve kulak üstü tasarım sayesinde iyi seviyede pasif gürültü yalıtımının keyfini çıkarın. Sesi yükseltmeye gerek

kalmadan en sevdiğiniz bas melodilerinin tüm gücünün keyfini çıkarmak için çok işlevli düğmeyle veya Philips Headphones uygulaması üzerinden Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmeniz yeterlidir.

60 saate kadar (ANC kapalıyken)

Gürültü engelleme açık olsa bile bir günden fazla dinleme süresi elde edersiniz. Tam şarj USB-C ile sadece 2 saat sürer ve hızlı 15 dakikalık şarj size ekstra 3 saat sağlar. USB-C bağlantı noktası olan herhangi bir akıllı cihaza takmak için bir USB-C kablosu da kullanabilirsiniz.

Net arama sesi

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Kesintisiz Bluetooth bağlantısı

Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda

bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

Philips Headphones uygulaması

Kulaklıklarınızı kapatmayı hiç unuttunuz mu? Yardımcı uygulamamızda bir zamanlayıcı ayarlayıp gücü otomatik olarak kapatın. Uygulama, bağlı cihazları yönetmenizi veya uyarlanabilir gürültü engelleme özelliğini kapatmanızı ve seviyeleri kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca önceden ayarlanmış ses stilleri mevcuttur: "Ses" ön ayarı podcast'ler için idealdir!

Philips ses imzası

İster müzik ister podcast, bu kablosuz kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış büyük sürücülerden gelen zengin baslarla sıcak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Kapalı
Frekans aralığı: 7 - 40,000 Hz
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 96 dB (1 kHz)
Hoparlör çapı: 40 mm
Maksimum güç girişi: 30 mW
Sürücü tipi: Dinamik
Yüksek Çözünürlüklü Ses

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5.2
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC, AAC
Kulaklık soketi: 3.5 mm

Dış Karton

Uzunluk: 21.6 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 21 cm
Brüt ağırlık: 1.742 kg
Yükseklik: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Net ağırlık: 1.12 kg
Dara ağırlığı: 0.622 kg

Kolaylık

Otomatik kapatma
Ses seviyesi kontrolü
Philips Headphones uygulama desteği
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Düğme

Güç

Pil sayısı: 1 adet
Konuşma süresi: 35 saat
Şarj süresi: 2 saat saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 45 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 60 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 3 hrs
Pil ağırlığı (Toplam): 12.4 g
Pil kapasitesi (Kulaklık): 600 mAh
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 25.5 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 19.45 cm
Derinlik: 6.2 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Brüt ağırlık: 0.5 kg
Net ağırlık: 0.303 kg
Dara ağırlığı: 0.197 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 21 cm
Genişlik: 18.7 cm
Derinlik: 5 cm
Ağırlık: 0.271 kg

Aksesuarlar

Ses kablosu: 3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm

Tasarım

Renk: Beyaz
Kullanım şekli: Kafa bandı
Katlanabilen tasarım: Düz/Kompakt katlama
Kulak bağlantısı malzemesi: Kumaş
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit
Farkındalık modu
ANC mikrofonu: 4 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: ANC düğmesine basın
Sesli asistan desteği

