

PHILIPS

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

2000 series

Noise Canceling

Leichter Over-Ear-Kopfhörer

Natürlicher Klang. Extra Bass

Bis zu 50 Stunden

Wiedergabezeit

TAH2500BG



Überragender Komfort, großartiger Klang

Wenn Sie diese Over-Ear-Kopfhörer tragen, können Sie beim Musikhören echten Komfort genießen. Sie bekommen einen satten Klang, extra Bass und bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit.

Ihr Begleiter für viele Jahre

- Eine schnelle 15-minütige Ladung bietet 10 Stunden Wiedergabezeit
- Philips Headphones App. Personalisieren Sie Einstellungen und Steuerungselemente
- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre

Kabelloser On-Ear-Kopfhörer. Mit Tragekomfort und Style

- Immersives Erlebnis dank Noise Cancelling
- Großartiger Klang dank Extra Bass Modus
- Bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit mit Schnellladefunktion

Einfache Verbindungen. Einfache Bedienung.

- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- So leicht und bequem, dass Sie sie stundenlang tragen können

Besonderheiten

Noise Canceling

Das Noise Cancelling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Möchten Sie Ihre Umgebung besser wahrnehmen? Drücken Sie auf die Taste, um den Awareness-Modus zu aktivieren.

Großartiger Klang. Extra Bass

Dank der 40-mm-Treiber erhalten Sie einen großartigen Klang sowie dank der Over-Ear-Passform gute passive Geräuschisolierung. Sie können Ihre Lieblingslieder also in all ihrer Pracht genießen.

Bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit

Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 50 Stunden können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern zahlreiche Wiedergabelisten genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie 10 zusätzliche Stunden Wiedergabezeit.

Stabile Bluetooth-Verbindung

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

Leicht und bequem

Diese Over-Ear-Kopfhörer sind ideal für alltäglichen Komfort. Der leichte, gepolsterte Bügel schmiegt sich sanft an Ihren Kopf an, während die weichen Ohrkappen eine perfekte Passform garantieren. Jede Ohrkappe verfügt über eine Polsterung mit PU-Leder und bietet ein

glattes, hautfreundliches Tragegefühl, das langanhaltenden Komfort mit einfacher Pflege kombiniert.

Philips Headphones App

Unsere praktische Begleit-App ermöglicht es Ihnen, verbundene Geräte zu verwalten oder Noise Cancelling auszuschalten. Sie können die App auch dazu verwenden, Ihrem Klangprofil den letzten Schliff zu verpassen.

Philips Timbre

Mit diesen kabellosen Kopfhörern können Sie alles von Ihrer Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.

2000 series

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

TAH2500BG/10

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Impedanz: 32 Ohm
Empfindlichkeit: 112 dB (1.000 Hz)
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
Maximale Eingangsleistung: 30 mW
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 6,0
Bluetooth-Profil: AVRCP, A2DP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC
Kopfhörerbuchse: 3,5 mm

Außenkarton

Länge: 36,20 cm
Anzahl der Verpackungen: 6
Breite: 21,60 cm
Höhe: 23,60 cm
GTIN: 1 48 95229 17305 4

Komfort

Philips Headphones App Support
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Taste

Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):
45 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):
50 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 10 hrs
Akkugewicht (gesamt): 9,6 g
Akkukapazität (Kopfhörer): 500 mAh
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer
(integriert)

Verpackungsmaße

Höhe: 22 cm
Verpackungsart: Blister
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 20,2 cm
Tiefe: 5,8 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 17305 7

Produktabmessungen

Höhe: 19,76 cm
Breite: 16,57 cm
Tiefe: 8,29 cm

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Beige
Tragestil: Kopfbügel
Faltbares Design: Flach/Nach Innen
Material der Ohrmuscheln: Weicher Schaumstoff
Passform: Over-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: FF
Awareness-Modus
Mikrofon für ANC: 2 Mikrofone
ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten:
Wiedergabe-/Pause-Taste drücken
Unterstützt Sprachassistent

