

PHILIPS

Nauszne słuchawki
bezprzewodowe

2000 series

Redukcja szumów

Lekkie słuchawki nauszne

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy

Do 50 godzin odtwarzania

TAH2500BG



Wspaniały komfort, doskonały dźwięk

Załóż te bezprzewodowe słuchawki nauszne, a będziesz cieszyć się prawdziwym komfortem podczas słuchania. Uzyskasz bogaty dźwięk z dodatkowym basem i nawet 50 godzinami odtwarzania.

Towarzysz na długie lata

- Szybkie 15-minutowe ładowanie zapewnia 10 godziny odtwarzania
- Aplikacja Philips Headphones. Dostosuj ustawienia i sterowanie.
- Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips

Bezprzewodowe słuchawki nauszne. Komfort i styl

- Zanurz się w muzyce dzięki redukcji szumów
- Doskonały dźwięk w trybie dodatkowych basów
- Do 50 godzin odtwarzania i szybkie ładowanie

Proste połączenia. Łatwa obsługa.

- Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą
- Tak lekkie i wygodne, że możesz je nosić godzinami

Zalety

Redukcja szumów

Redukcja szumów wycisza hałas zewnętrzny, w tym wiatr, dzięki czemu możesz skupić się na słuchaniu muzyki lub rozmowach telefonicznych. Chcesz słyszeć więcej z tego, co dzieje się wokół Ciebie? Naciśnij przycisk, aby aktywować tryb Awareness.

Doskonały dźwięk. Dodatkowe basy

Przetwornik akustyczny o średnicy 40 mm zapewnia doskonały dźwięk i dobrą pasywną izolację szumów dzięki dopasowaniu do ucha. Możesz cieszyć się pełną mocą swoich ulubionych utworów.

Do 50 godzin odtwarzania

Dzięki czasowi odtwarzania wynoszącemu do 50 godzin, te bezprzewodowe słuchawki wystarczą Ci na wiele list odtwarzania. Słuchawki ładują się w pełni w ciągu zaledwie 2 godzin przez USB-C, a szybkie 15-minutowe ładowanie zapewni Ci wystarczającą moc, aby odtwarzać muzykę przez kolejne 10 godzin.

Niezawodna łączność Bluetooth

Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

Wyraźne połączenia

Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Lekkie i wygodne

Te słuchawki nauszne zostały zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie. Lekki, wyściełany pałąk delikatnie opiera się na głowie, a miękkie nauszники zapewniają idealne dopasowanie. Każdy nausznik jest wyściełany skórą PU, która

jest przyjemna w dotyku i przyjazna dla skóry, zapewniając długotrwały komfort i łatwość konserwacji.

Aplikacja Philips Headphones

Nasza poręczna aplikacja towarzysząca umożliwia zarządzanie podłączonymi urządzeniami lub wyłączenie funkcji redukcji szumów. Możesz również użyć aplikacji, aby dostosować swój profil dźwiękowy.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Od muzyki po podcasty — te bezprzewodowe słuchawki pozwalają w pełni wykorzystać ulubione dźwięki! Ciesz się ciepłym, szczegółowym dźwiękiem z bogatymi basami z przetworników, które są dostrojone do sygnatury dźwiękowej Philips.

2000 series

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH2500BG/10

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Impedancja: 32 Ohm
Czułość: 112 dB (1 kHz)
Średnica głośnika: 40 mm
Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 6
Profile Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC
Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Karton zewnętrzny

Długość: 36.20 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 6
Szerokość: 21.60 cm
Wysokość: 23.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17305 4

Udogodnienia

Obsługa aplikacji Philips Headphones
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Przycisk

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
Czas ładowania: 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 45 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 50 godziny
Szybki czas ładowania: 15 mins for 10 hrs
Waga akumulatora (całkowita): 9.6 g
Pojemność akumulatora (słuchawki): 500 mAh
Rodzaj akumulatora (słuchawki): Litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

Wysokość: 22 cm
Rodzaj opakowania: Blister
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Szerokość: 20.2 cm
Głębokość: 5.8 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 17305 7

Wymiary produktu

Wysokość: 19.76 cm
Szerokość: 16.57 cm
Głębokość: 8.29 cm

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

Kolor: Beżowy
Sposób noszenia: Opaska na głowę
Składana konstrukcja: Płaska lub wewnętrzna
Element łączący ucho: Gąbki dopasowujące się do kształtu ucha
Dopasowanie do ucha: Nauszne
Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

Funkcje ANC

Technologia ANC: FF
Tryb Awareness
Mikrofon do ANC: 2 mikrofony
ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy
Obsługa asystenta głosowego

