

# PHILIPS

Cuffie over-ear  
wireless

2000 series

Cancellazione del rumore

Cuffie over-ear leggere

Audio naturale. Extra Bass.

Fino a 50 ore di riproduzione

TAH2500BG



## Comfort eccezionale, audio eccellente

Indossando queste cuffie wireless over-ear potrai godere del massimo comfort durante l'ascolto. Scopri un audio ricco con Extra Bass e fino a 50 ore di riproduzione.

### **Le tue cuffie per anni a venire**

- Una ricarica rapida di 15 minuti offre 10 ore di riproduzione
- App Philips Headphones: personalizza impostazioni e i comandi
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso

### **Cuffie over-ear wireless: comfort e stile**

- Immergiti nella musica con la funzione di cancellazione del rumore
- Audio eccezionale con la modalità Extra Bass
- Fino a 50 ore di autonomia di riproduzione con una ricarica veloce

### **Facili da connettere e da usare.**

- Connessione multipoint Bluetooth stabile
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni
- Così leggere e comode da poterle indossare per ore

## 2000 series

Cuffie over-ear wireless

TAH2500BG/10

# Specifiche

### Audio

Sistema acustico: Chiuso  
Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz  
Impedenza: 32 Ohm  
Sensibilità: 112 dB (1 kHz)  
Diametro altoparlante: 40 mm  
Potenza in ingresso massima: 30 mW  
Tipo di driver: Dinamico

### Connettività

Versione Bluetooth: 6,0  
Profili Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC  
Presa per cuffie stereo: 3.5 mm

### Scatola esterna

Lunghezza: 36.20 cm  
Numero di confezioni consumatori: 6  
Larghezza: 21.60 cm  
Altezza: 23.60 cm  
GTIN: 1 48 95229 17305 4

### Funzioni utili

Supporto dell'app Philips Headphones  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: a pulsante

### Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.  
Tempo di carica: 2 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 45 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 50 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 10 hrs  
Peso della batteria (totale): 9.6 g  
Capacità delle batterie (cuffie): 500 mAh  
Tipo di batteria (cuffie): Polimeri di litio (integrati)

### Dimensioni dell'imballo

Altezza: 22 cm  
Tipo di imballaggio: Blister  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 20.2 cm  
Profondità: 5.8 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 17305 7

### Dimensioni del prodotto

Altezza: 19.76 cm  
Larghezza: 16.57 cm  
Profondità: 8.29 cm

### Accessori

Guida rapida  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

### Design

Colore: Beige  
Utilizzo: Fascia  
Design pieghevole: Appiattite/verso l'interno  
Materiale aggancio all'orecchio: Schiuma ad effetto memoria  
Tipologia auricolare: Cuffie over ear  
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

### Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

### Funzioni ANC

Tecnologia ANC: FF  
Modalità di avviso  
Microfono per ANC: 2 microfoni  
ANC (cancellazione attiva del rumore)

### Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante di avvio/pausa  
Supporto dell'assistente vocale

# In evidenza

### Cancellazione del rumore

La funzione di cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.

### Audio eccezionale. Extra Bass.

I driver da 40 mm offrono un audio ricco e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over ear. Goditi tutta la potenza dei tuoi brani preferiti.

### Fino a 50 ore di riproduzione

Con un'autonomia di riproduzione fino a 50 ore, queste cuffie wireless ti faranno compagnia durante l'ascolto di tantissime playlist. Si ricaricano completamente in sole 2 ore tramite USB-C e una ricarica rapida di 15 minuti ti darà energia sufficiente per continuare ad ascoltare musica per altre 10 ore.

### Connessione Bluetooth stabile

La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

### Chiamate nitide

La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

### Leggere e comode

Queste cuffie over-ear sono progettate per garantire il massimo comfort quotidiano. La leggera fascia imbottita poggia delicatamente sulla testa, mentre i morbidi padiglioni auricolari garantiscono una vestibilità perfetta. Ogni padiglione è rivestito in pelle PU, per offrire una sensazione morbida e delicata sulla pelle, comfort duraturo e facilità di manutenzione.

### App Philips Headphones

La nostra pratica app ti consente di gestire i dispositivi connessi o disattivare la funzione di cancellazione del rumore. Puoi anche utilizzare l'app per ottimizzare il tuo profilo audio.

### Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, queste cuffie wireless valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver ottimizzati per il Philips sound.

