

# PHILIPS

Kõrvapealsed  
juhtmevabad kõrvaklapid

Müra summutus

Kerged kõrvu katvad kõrvaklapid

Loomulik heli. Täiendava bassiga  
režiim Extra Bass

Kuni 50 tundi mänguaega

TAH2500BK



## Ülim mugavus, suurepärase heli

Libistage need juhtmevabad kõrvaklapid pähe ja nautige kuulamise ajal tõelist mugavust. Saate rikkaliku heli täiendava bassiga ja kuni 50 tundi taasesitust.

### Kaaslane mitmeteks aastateks

- Kiire 15-minutiline laadimine võimaldab 10 tundi taasesitust
- Rakendus Philips Headphones. Seadete ja juhtnuppude isikupärastamine
- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused

### Kõrvu katvad juhtmevabad kõrvaklapid. Mugavus ja stiil

- Sukelduge helidesse müra summutusega
- Suurepärase heli täiendavat bassi pakkuva Extra Bass režiimiga
- Kuni 50 tundi mänguaega ja kiirlaadimine

### Lihtsad ühendused. Lihtne kasutada.

- Kindel Bluetoothi mitmepunktiühendus
- Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuulatakse ülimalt selgelt
- Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda

# Spetsifikatsioon

## Heli

Helisüsteem: Suletud  
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz  
Näivtakistus: 32 oomi  
Tundlikkus: 112 dB (1k Hz)  
Kõlari läbimõõt: 40 mm  
Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW  
Draiveri tüüp: Dünaamiline

## Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 6,0  
Bluetoothi profiilid: AVRCP, A2DP, HFP  
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m  
Mitmepunktiline ühendus  
Toetatud kodek: SBC  
Kõrvaklappide pesa: 3.5 mm

## Väline papp-pakend

Pikkus: 36.20 cm  
Pakendite arv: 6  
Laius: 21.60 cm  
Kogukaal: 2.76 kg  
Kõrgus: 23.60 cm  
GTIN: 1 48 95229 17304 7  
Kaal pakendita: 1.39 kg  
Pakendi kaal: 1.37 kg

## Mugavus

Philips kõrvaklappide rakenduse tugi  
Püsivara uuendamine on võimalik  
Juhtseadiste tüüp: Nupp

## Võimsus

Patareide arv: 1 tk  
Laadimisaeg: 2 tund(i)  
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees):  
45 tund(i)  
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas):  
50 tund(i)  
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 10 hrs  
Aku kaal (kokku): 9.6 g  
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 500 mAh  
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer  
(sissehingatud)

## Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 22 cm  
Pakendi tüüp: Papp  
Paigutus riivil: Rippuv  
Laius: 20.2 cm  
Sügavus: 5.8 cm  
Toodete arv komplektis: 1  
EAN: 48 95229 17304 0  
Kogukaal: 0.4 kg  
Kaal pakendita: 0.232 kg  
Pakendi kaal: 0.168 kg

## Toote mõõtmed

Kõrgus: 19.76 cm  
Laius: 16.57 cm  
Sügavus: 8.29 cm  
Kaal: 0.207 kg

## Tarvikud

Kiirjuhend  
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

## Disain

Värvus: Must  
Kandmisstiil: Peapael  
Klapitav disain: Lame/sissepoole  
Kõrvakinnitusematerjal: Kohanduvad  
vahtpehmenused  
Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad  
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

## Kaugside

Kõnemiikrofon: 1 mic

## ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: FF  
Tähelepanurežiim  
ANC mikrofon: 2 mikrofoni  
ANC (aktiivne müra summutus)

## Häälassistend

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant  
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage  
esitus-/pausinupp  
Häälassistendi tugi

# Esiletõstetud tooted

## Müra summutus

Müra summutus vaigistab välismüra (sh tuul), et saaksite keskenduda oma lugudele või kõnede. Kas soovite enda ümber toimuvat paremini kuulda? Teadlikkusrežiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu.

## Suurepärase heli. Täiendava bassiga režiim Extra Bass

40 mm draiverid pakuvad suurepärase heli ja kõrvaklappidele sobiv istuvus tagab hea passiivse müra summutuse. Saate nautida oma lemmikmuusikat täiel võimsusel.

## Kuni 50 tundi mänguaega

Kuni 50-tunnise mänguaega viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu kahe tunniga ja kiire 15-minutilise laadimine annab piisavalt võimsust, et muusika saaks veel 10 tundi mängida.

## Kindel Bluetooth-ühendus

Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälringut ilma heli häirivate sekeldusteta.

## Selged kõned

Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.

## Kerge ja mugav

Need kõrvapealsed kõrvaklapid on loodud igapäevast mugavust silmas pidades. Kerge pehmenusega peavõru toetub õrnalt pea peale, samas kui pehmed kõrvaklapid tagavad ideaalse sobivuse. Mõlemad kõrvaklapid on polsterdatud PU-nahast, pakkudes pehmet ja nahasõbralikku tunnet, mis ühendab püsiva mugavuse lihtsa hooldusega.

## Philipsi kõrvaklappide rakendus

Meie mugav kaaskarendus võimaldab teil hallata ühendatud seadmeid või lülitada müra summutuse välja. Rakendust saate kasutada ka oma heliprofiili peenhäälestamiseks.

## Philipsi helisignatuur

Muusika taskuhäälringusaadete – need juhtmevabad kõrvaklapid panevad teie lemmikhelid võimalikult hästi kõlama! Saate nautida elementidest kõlavat sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.

