



תצוגת Q-Line

Signage Solutions

55"

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD



55BDL3650Q

להתעלות מעל כולם

מסך 18/7 ורסטילי וקל להתקנה

פתרון אמין, קל Philips Q-Line 4K Ultra HD להעביר מידע ולרגש עם התצוגה הדיגיטלית של מוכן לניהול מרחוק ושם אותך בשליטה, מכל מקום, בכל Android להתקנה, המופעל בטכנולוגיית זמן.

פתרון מערכת חסכוני

- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת
- או מהזיכרון הפנימי USB תזמון תוכן בקלות מהתקן

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה

- חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי
- לקבלת תוצאות מהפכניות Wave-לתפוס את ה

חכם וחזק

- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- אופציונלי CRD22 קל יותר עם מודול Wifi החיבור

פתרון מערכת רב-תכליתי

- תמונות עשירות. ניגודיות מהממת. Ultra-HD.
- מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק. FailOver.

Highlights

SmartBrowser

אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס HTML5 באמצעות דפדפן ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה, Chromium אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן פשוט לחבר את fullHD לאורך או לרוחב, עם רזולוציית RJ45, או עם כבל WiFi הצג לאינטרנט באמצעות וליהנות מפלייליסט שיוצרת בעצמך.

FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן - FailOver אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן FailOver וחיבור

נגן מדיה משולב

או מהזיכרון הפנימי. USB-תזמנו בקלות תוכן להצגה מ הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

Interact (אופציונלי)

הקיימת Wi-Fi שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך HDMI-חיבור ה ללא חיבור לרשת המאובטחת.

Android 10 מופעל באמצעות

הצגים המקצועיים והקשוחים האלה של פיליפס, שלנו, Android 10 SoC הפועלים על גבי פלטפורמת מקוריות, וניתן להתקין Android ממוטבים לאפליקציות

בהם גם אפליקציות רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.

PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave. באופן מרוחק באמצעות Q-Line פיליפס מסדרת פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 138.7 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 54.6 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9

2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.315 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.315
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
400 cd/m² בהירות: 400

צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1300:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
9 ms זמן תגובה (טיפוסי): 9
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, שיפור
ניגודיות דינמי, סריקה פרוגרסיבית
ADS: טכנולוגיית הלווה
Android 10: מערכת הפעלה
Haze: 2%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
micro SD: חיבורים אחרים
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית
IR שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RS232C

נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)
3 x מטריצה מדורגת: עד 3
בקרת מקלדת: ניתן לנעילה, נסתר
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה

IR לולאת, RS232, לולאת אותות
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת

צליל

(RMS) ואט x 10 x רמקולים מובנים: 2

חשמל

AC רשת החשמל: 100 ~ 240 וולט
W תצרוכת (טיפוסית): 111
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל
G: תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1200, 60 הרץ, x 1080, 60 1600 x תבניות מחשב: 1920
60, 60 הרץ, x 1024, 60 הרץ, x 900, 60 1440
60, 60 הרץ, x 1024, 60 הרץ, x 800, 60 1280 x 720
60, 60 הרץ, x 1050, 60 3840 x 768, 60, 70, 75 1680
60, 2160 הרץ
50, 60 הרץ, 50, 60 1080, 50, 60 קתבניות וידאו: 1080
50, 60 הרץ, 50, 60 Hz, 2160p, 720p

מידות

רוחב המקלט: 1241.8 מ"מ
משקל המוצר: 16.6 ק"ג
גובה המקלט: 712.6 מ"מ
עומק המקלט: 63.6 מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 48.89 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 28.06 אינץ'
400, M6 מ"מ x התקנה על קיר: 400
'עומק המקלט (אינץ')': 2.50 אינץ'
(Even bezel) מ"מ רוחב המסגרת: 13.9
משקל מוצר (קילו): 36.60 ליברה

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ'
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 ~ 60
(ללא פיצוי) 20 ~ 80% RH [RH]: טווח לחות (בהפעלה)
(ללא פיצוי) 5 ~ 95% RH [RH]: טווח לחות (באחסון)

יישומי מולטימדיה

USB: הקרנת וידאו דרך: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
USB: הצגת תמונה דרך: JPEG, BMP, PNG
USB: השמעת שמע דרך: AAC, HEAAC, MPEG

בן פנימי

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
3 גיגה-בייט DDR, זיכרון: 16 גיגה בייט

אביזרים

כבל חיבור, (x1) (1.8 מ') IR אביזרים כלולים: כבל חישן
הלוגו של פיליפס, כבל RS232 (daisy-chain) משורשר
מדריך התחלה מהירה, שלט AC, מכסה מתג AC, מתח
וברנים, USB כיסוי x 1, RS232, כבל AAA רחוק וסוללות
(3x) חבק לחוטים

שונות

שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית, German,
פולנית, טורקית, רוסית, סינית מפושטת, Italian,
ספרדית, סינית מסורתית, ערבית, יפנית
אחריות: 3 שנות אחריות
אישורים תקינות: CE, CB, FCC, Class A, VCCI, RoHS
(הגבלת חומרים מסוכנים), UL

