

PHILIPS

Brezžične naušesne slušalke

Odpravljanje šumov

Lahke naušesne slušalke

Naraven zvok. Način Extra Bass.

Do 50 ur predvajanja

TAH2500BK



Vrhunsko udobje, odličen zvok

Nadenite si te brezžične naušesne slušalke in med poslušanjem uživajte v resničnem udobju. Bogat zvok z globljimi basi in do 50-urna avtonomija predvajanja.

Vaš spremljevalec za dolga leta uporabe

- Hitro 15-minutno polnjenje omogoča 10-urno predvajanje
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite nastavitve in upravljalne gumbе.
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.

Brezžične naušesne slušalke. Udobje in slog.

- Potopite se v zvoke s funkcijo odpravljanja šumov
- Odličen zvok z načinom Extra Bass
- Do 50 ur predvajanja s hitrim polnjenjem

Enostavna povezava in uporaba.

- Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Tako lahke in udobne, da jih lahko nosite ure in ure

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Impedanca: 32 ohmov
Občutljivost: 112 dB (1 kHz)
Premer zvočnika: 40 mm
Največja vhodna moč: 30 mW
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 6,0
Profil Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC
Vhod za slušalke: 3.5 mm

Zunanja škatla

Dolžina: 36.20 cm
Število komercialnih pakiranj: 6
Širina: 21.60 cm
Bruto teža: 2.76 kg
Višina: 23.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17304 7
Neto teža: 1.39 kg
Teža embalaže: 1.37 kg

Priročnost

Podpora aplikacije Philips Headphones
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 45 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 50 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 10 hrs
Teža baterije (skupna): 9.6 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 500 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 22 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 20.2 cm
Globina: 5.8 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 17304 0
Bruto teža: 0.4 kg
Neto teža: 0.232 kg
Teža embalaže: 0.168 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 19.76 cm
Širina: 16.57 cm
Globina: 8.29 cm
Teža: 0.207 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Črna
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Spominska pena
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Naprej
Način Awareness Mode
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Pritisnite gumb za predvajanje/premor
Podpora glasovnega pomočnika

Značilnosti

Odpravljanje šumov

Funkcija za odpravljanje šumov utiša zunanje šume, npr. zaradi vetra, zato se boste lahko povsem posvetili priljubljenim melodijam ali klicem. Želite slišati, kaj se dogaja okoli vas? S pritiskom gumba aktivirajte način Awareness Mode.

Odličen zvok. Način Extra Bass.

40-milimetrске akustične enote zagotavljajo odličen zvok, prileganje čez ušesa pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Uživate v polni moči svojih najljubših skladb.

Do 50 ur predvajanja

Z do 50-urno avtonomijo predvajanja boste s temi brezžičnimi slušalkami lahko poslušali mnogo seznamov predvajanja. Popolnoma se napolni v samo 2 urah prek povezave USB-C, medtem ko vam hitro 15-minutno polnjenje omogoča dodatne 10 ure predvajanja glasbe.

Zanesljiva povezljivost Bluetooth

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživate v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Razločni klici

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

Lahke in udobne

Te naušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak nežno počiva na glavi, mehki ušesni školjki pa se popolno prilagata. Obe ušesni školjki sta oblazinjeni z umetnim usnjem, ki daje mehek, koži prijazen občutek, obenem pa je enostaven za vzdrževanje.

Aplikacija Philips Headphones

Naša priročna spremljevalna aplikacija vam omogoča upravljanje povezanih naprav ali izklop odpravljanja šumov. Z njo lahko tudi prilagodite svoj zvočni profil.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi akustičnih enot, ki so uglasene za značilni Philipsov zvok.

