

PHILIPS



Màn hình S-Line

Signage Solutions

37"

Độ phân giải 1920x540

700cd/m²



37BDL3050S

Trải nghiệm màn hình rộng

Màn hình quảng cáo kỹ thuật số mở rộng

Mở rộng trải nghiệm xem với Philips S-Line. Màn hình quảng cáo kỹ thuật số được thiết kế tỷ lệ 32:9 độc đáo và độ phân giải 1920x540, độ sáng cao và khả năng kết nối linh hoạt, hiển thị nhiều nội dung hơn trong không gian nhỏ hơn.

Thông minh và mạnh mẽ

- Android: Chạy ứng dụng của riêng bạn hoặc chọn ứng dụng yêu thích của bạn để chạy
- Được thiết kế vận hành 24/7 cho độ chính xác cao nhất
- Trình phát đa phương tiện tích hợp. Dễ dàng lên lịch nội dung USB

Đa năng và ấn tượng

- Độ sáng cao cho hình ảnh rõ hơn
- Kết nối daisy chain đơn giản và mạnh mẽ để thiết lập nhiều màn hình
- Chế độ ghép nối. Tạo hệ thống ghép nối theo ý muốn

Sẵn sàng cho mọi tác động

- Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

Kích thước màn hình đường chéo (inch): 37 inch
Tỉ lệ kích thước: 32:9
Độ phân giải bảng: 1920 x 540
Khoảng cách điểm ảnh: 0,47 x 0,47 mm
Độ phân giải tốt nhất: 1920 x 540 @ 60 Hz
Độ sáng: 700 cd/m²
Số màu màn hình: Thường là màu đen
Tỉ lệ tương phản (thông thường): 4000:1
Thời gian phản hồi (thông thường): 8 ms
Góc xem (chiều ngang): 178 độ
Góc xem (chiều dọc): 178 độ
Nâng cao hình ảnh: 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống, Bộ lọc răng lược 3D, Khử răng cưa, Quét tích cực, Khử đan xen hình MA 3D, Hình ảnh thông minh, Điều chỉnh nhiệt độ màu, Tăng cường màu sắc, Giảm nhiễu
Công nghệ bảng: AG
Hệ điều hành: Android 8.0
Sắp đặt: Ngang (24/7), Dọc (24/7)

Khả năng kết nối

Đầu ra âm thanh: Giắc 3,5 mm
Đầu vào video: HDMI 2.0 (1), USB 2.0 (1), VGA (Analog D-Sub) (x1)
Đầu vào âm thanh: Giắc 3,5 mm
Đầu ra video: HDMI 2.0 (1)
Điều khiển ngoài: Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm, RJ45, Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm

Tiện lợi

Tín hiệu lập nối tiếp: RS232, HDMI, IR Loopthrough
Điều khiển mạng: LAN (RJ45)

Công suất

Mạng lưới điện: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tiêu thụ (Điện hình): 70 W
Mức tiêu thụ (Tối đa): 85 W
Tiêu thụ năng lượng khi chờ: <0,5W
Lớp nhãn năng lượng: G

Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

Định dạng máy tính: 640 x 480, 60, 67, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Định dạng video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Kích thước

Chiều rộng cả bộ: 928,5 mm
Khối lượng sản phẩm: 7,76 kg
Chiều cao cả bộ: 282,3 mm
Chiều sâu cả bộ: 48,7 mm
Gắn tường: 400mm x 200mm , M6
Độ rộng đường viền: 12,4mm (Trên/Dưới); 10,5mm (Phải/Trái)

Điều kiện vận hành

Độ cao so với mực nước biển: 0 ~ 3000 m
Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 0~ 40 °C
MTBF: 50.000 giờ
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20 ~ 60 °C
Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]: 20 - 80% RH (Không ngưng tụ)
Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]: 5 - 95% RH (Không ngưng tụ)

Trình phát tích hợp

CPU: 2 A53 + 2 A73
GPU: ARM Mali G51
Bộ nhớ: DDR3 2GB
Lưu trữ: eMMC 8GB

Phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: Nắp công tắc AC, Cáp cảm biến IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Hướng dẫn khởi động nhanh (x1), Điều khiển từ xa & pin AAA, Cáp nối chuỗi daisy RS232, Cáp nguồn AC, Cáp RS232, Cáp HDMI, Bu lông gắn tường 2

Những thông tin khác


Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình: Tiếng Ả Rập, Tiếng Hà Lan, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Na Uy, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Trung truyền thống, Tiếng Séc
Bảo hành: Bảo hành 3 năm
Chứng nhận tuân thủ quy định: CE, FCC, Lớp A, CB

Những nét chính

Được cung cấp bởi Android 8

Điều khiển màn hình của bạn thông qua kết nối Internet. Màn hình chuyên dụng của Philips được cung cấp bởi Android và được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc, nhưng bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Hệ điều hành Android 8 mới đảm bảo phần mềm được giữ an toàn và duy trì thông số kỹ thuật mới nhất lâu hơn.

CMND & Control



Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngõ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.

Được thiết kế vận hành 24/7

Vì công việc kinh doanh không bao giờ ngừng nghỉ, màn hình biển hiệu của chúng tôi được thiết kế để sử dụng 24/7 dành cho những môi trường làm việc có đòi hỏi khắt khe và cần độ chính xác cao. Dòng màn hình này tận dụng các linh kiện cao cấp, đảm bảo cấp độ chất lượng cao hơn mà bạn có tin tưởng để có được hình ảnh tin cậy cả ngày lẫn đêm.

Độ sáng cao (700 cd/m2)

Gây ấn tượng mạnh mẽ trong môi trường sáng hoặc bán ngoài trời. Màn hình độ sáng cực cao 700 cd/m2 này rất phù hợp để thu hút sự chú ý ở những khu vực rộng lớn, đông đúc và có nhiều ánh sáng xung quanh.

Trình phát đa phương tiện tích hợp

Đễ dàng lên lịch nội dung để phát từ USB. Màn hình chuyên dụng của Philips sẽ bật lại từ chế độ chờ để phát nội dung mà bạn muốn hiển thị và quay lại chế độ chờ sau khi phát lại xong.

Kết nối daisy chain HDMI

Kết nối nhiều màn hình với HDMI Daisy Chain. Chỉ cần kết nối cổng HDMI Out với cổng HDMI In của màn hình khác để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Chế độ sắp xếp cạnh nhau

Kết nối hai hoặc nhiều màn hình chuyên dụng Philips để tạo thành một hệ thống ghép nối chỉ với một thiết bị ngoại vi. Một đầu phát duy nhất sẽ xử lý nội dung tùy chỉnh của bạn, bất kể số lượng màn hình.

