

PHILIPS

Полноразмерные
беспроводные наушники

2000 series

Шумоподавление

Легкие полноразмерные
наушники

Естественный звук. Extra Bass

До 50 часов воспроизведения

TAH2500BG



Максимальный комфорт, превосходный звук

Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите настоящий комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание с глубокими басами и до 50 часов воспроизведения.

Ваш спутник на долгие годы

- Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 10 часов воспроизведения
- Приложение Philips Headphones. Персонализация настроек и элементов управления
- Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips

Полноразмерные беспроводные наушники. Комфорт и стиль

- Полное погружение с шумоподавлением
- Прекрасное звучание с режимом Extra Bass
- До 50 часов работы в режиме воспроизведения с быстрой зарядкой

Простое подключение и использование.

- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
- Настолько легкие и комфортные, что можно носить по несколько часов

Основные особенности

Шумоподавление

Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Нажмите кнопку, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.

Прекрасное звучание. Extra Bass

40-мм излучатели обеспечивают достойное звучание, а полноразмерная конструкция — качественную пассивную шумоизоляцию. Слушайте любимые композиции в мельчайших деталях.

До 50 часов воспроизведения

За 50 часов воспроизведения эти беспроводные наушники позволят насладиться многими из ваших любимых плейлистов. Полная зарядка по USB-C занимает всего 2 часа, а быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 10 часов воспроизведения.

Стабильное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Чистое звучание голоса

Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Легкие и комфортные

Эти полноразмерные наушники созданы для повседневного комфорта. Легкое оголовье с подушечкой не давит на голову, а мягкие амбушюры обеспечивают идеальную посадку.

Каждый амбушюр имеет покрытие из искусственной кожи для приятных тактильных ощущений без растрескивания со временем.

Приложение Philips Headphones

В нашем удобном приложении можно управлять подключенными устройствами или выключить шумоподавление. Здесь также можно выполнить точную настройку звукового профиля.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря излучателям, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Сопrotивление: 32 Ом
Чувствительность: 112 дБ (1 кГц)
Диаметр излучателя: 40 миллиметра
Максимальная входная мощность: 30 мВт
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 6,0
Профили Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC
Гнездо наушников: 3.5 миллиметра

Внешняя упаковка

Длина: 36.20 см
Количество потребительских упаковок: 6
ширина: 21.60 см
Высота: 23.60 см
GTIN: 1 48 95229 17305 4

Комфорт

Поддержка приложения Philips Headphones
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Кнопка

Питание

Количество аккумуляторов: 1 шт.
Время зарядки: 2 часов
Время воспроизведения музыки (с ANC): 45 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC): 50 часов
Быстрая зарядка: 15 mins for 10 hrs
Вес аккумулятора (общий): 9.6 г
Емкость аккумулятора (наушники): 500 mAh
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

Высота: 22 см
Тип упаковки: Блистер
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 20.2 см
Глубина: 5.8 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 17305 7

Габариты изделия

Высота: 19.76 см
ширина: 16.57 см
Глубина: 8.29 см

Аксессуары

Краткое руководство
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Бежевая
Стиль ношения: Наушники с оголовьем
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь
Заполняющий уши материал: Пеноматериал с памятью формы
Плотная посадка: Полноразмерные
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

Возможности ANC

Технология ANC: FF
Режим восприятия внешних звуков
Микрофон для активного шумоподавления: 2 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Нажмите кнопку воспроизведения/паузы
Поддержка голосового ассистента

