

PHILIPS



Aquaporin® Water Station, Hot & Ambient

Reverse Osmosis purification

Varmt vand på få sekunder

TDS-overvågning i realtid

Fjerner bakterier, vira, klor, fluorid og meget mere

Opbevar den ene af to kander til rensset vand i køleskabet, så du har rensset, afkølet vand



ADD6920BK/10

Renset vand fra rumtemperatur til kogende

Aquaporin Inside® fjerner 110 slags stoffer*

Denne Aquaporin® Mineral RO Water Station leverer vand, der er rensset med omvendt osmose og indeholder mineraler. Det prisvindende design omfatter reel kogeteknologi, en stor 6 l vandtank for mindre påfyldning og to 1,8 l kander til filtreret vand.

Aquaporin Inside® Reverse Osmosis

- Aquaporin Inside® Reverse Osmosis
- 100 % ægte kogeteknologi med variabel temperaturkontrol
- TDS-overvågning i realtid
- Mineraliseringsteknologi
- 2 kander til rensset vand
- Fremragende filtreringskapacitet

Vigtigste nyheder

Aquaporin Inside® Reverse Osmosis

Udnyt naturens kræfter. Den biomimetiske omvendte osmosemembran inkorporerer aquaporin-proteiner for at efterligne naturens egen vandfiltreringsproces og filtrerer vand hurtigere og bedre end nogensinde før. Filtreringssystemet kan effektivt fjerne 110 slags skadelige stoffer ned til 0,0001 mikron*. Giver dig renere vand med en mere frisk smag.

100 % ægte kogeteknologi med variabel temperaturkontrol

Rumtemperatur, 45 C, 100 C forindstillinger. Variabel temperaturstyring i trin på 1 C fra 45 C til 100 C. Der opnås reel kogning inde i varmelegemet.

TDS-overvågning i realtid

Visning af vandkvaliteten i realtid viser mængden af totalt opløste faste stoffer (TDS) målt før og efter filtrering, hvilket giver ekstra kvalitetssikring.

Mineraliseringsteknologi

Vand, der er renset med omvendt osmose, mangler mineraler efter filtrering gennem membranen. Den bedste måde at nå dine mål for indtagelse af mineraler på er gennem en afbalanceret kost, der indeholder de nødvendige

næringsstoffer. For at forbedre smagen af vand, der er renset med omvendt osmose, forbedrer vores mineraliseringsteknologi det rensede vand med ca. 0,2 mg/l strontiummineraler (hvilket er lavere end sundhedsreferenceniveauet fra US Environmental Protection Agency [EPA] på 1,5 mg/l eller sundhedsrådene eller 4 mg/l for strontiumniveauer i drikkevand).

2 kander til renset vand

Denne vandstation leveres med to vandkander på 1,8 l til renset vand. Du har altid masser af renset vand til madlavning og drikkevarer. Opbevar en kande i køleskabet til renset koldt vand.

Fremragende filtreringskapacitet

Philips ADD583 Quick Twist multi stage RO-filter med Aquaporin Inside-teknologi er yderst effektivt: Der skabes kun 1 volumen spildevand, når der produceres 3 volumener renset vand (tømningsforhold 3:1). Traditionelle RO-systemer producerer 12 volumener spildevand til 3 volumener renset vand (tømningsforhold 1:4). Fantastisk, når der er mangel på vandkilder. ADD583-filteret er velegnet til produktion af 2.000 liter renset vand, hvilket er med til at spare tusindvis af plastflasker hvert år.

Specifikationer

Generelle specifikationer

Spænding og frekvens: 220 V-240 V~, 50 Hz/60 Hz

nettovægt: 8 kg kg

Varmetype: Lynhurtig opvarmning

bruttovægt: 11 kg kg

Produktmål (L x B x H): 230*374*427 mm

Emballagens mål (L)*(B)*(H): 565*355*530 mm mm

Vigtigste parametre

Nominel effekt: 2100-2400 W

Farve: Sort

Kapacitet: 2000 L L

Relevant vandtemperatur: 5-38 °C °C

Vandtryk ved indløb: 0 - 0,06

Nominelt vandflow: 0.2 l/min l/min

Oprindelsesland

Vanddispenser: Kina

