

PHILIPS



C-Line Display

Signage Solutions

65 tolli

Toetab Windows-i

350 cd/m²



65BDL8051C

Interaktiivne koosolekuekraan

tipptasemel mahtuvuslik multi-puutetehnoloogia

Suurendage kaasatust ja inspireerige koostööd interaktiivse Philipsi C-Line ekraaniga. Need Windowsi põhised ekraanid on loodud vastu pidama igapäevasele intensiivsele kasutamisele ning neil on kuni 10 puutepunkti, servast servani klaas ja tasane disain.

Nutikas ja võimas

- Peegeldusvastane karastatud klaas
- Sisseehitatud tahvlirežiim
- Kiire ja lihtne videokonverents
- Paigaldage ja kasutage oma eelistatud rakendusi ja funktsioone
- Windows 10 toega
- Crestron Connectedi sertifikaadiga
- Lisage märkmeid mis tahes allikatele ja salvestage kuvatõmmiseid

Interaktiivne ja koostööd soodustav

- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil
- HID mahtuvuslik puuteekraan USB Plug & Play toega
- Töötab operatsioonisüsteemidega iOS, Android, Windows, Mac
- Ekraani juhtmeta jagamine ja täiustatud koostöö

Esiletõstetud tooted

Ekraani juhtmeta jagamine

Kuvage neli sisendit ühel ekraanil. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-võrku seadmete viivitamatuks ja turvaliseks ühendamiseks või meie kaht kaasasolevat HDMI donglit, et edastada pilti otse ekraanile ilma vajaduseta liituda teie kaitstud/turvalise võrguga.

HID mahtuvuslik puuteekraan

Mahtuvuslik puute tehnoloogia pakub modernset täisekraanklaasi välimust vaid 1,5 mm raamiga! Loo meelde jääv interaktiivne kogemus kuni 10 samaaegse puutepunktiga. Ideaalne koostöö põhinevateks või võistluslike rakenduste jaoks – see ekraan ühendab teie publiku igasuguse sisuga, muutes selle täiuslikuks lahenduseks hariduses, avalikes ruumides, ettevõtluses, hotellinduses ja jaekaubanduses.

Windows 10 toega

Võimas Core i7 protsessor koos nVidia GPU-ga. Võimaldab kasutada kõiki sinu lemmikrakendusi, nagu Zoom, Skype (kaasas) ja MS Teams, MS Office, (ei ole kaasas)

CMND & Control



Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

Sisseehitatud tahvlirežiim

Inspireerige paindlikku koostööd tahvlirežiimi abil. Lülitage see funktsioon lihtsalt sisse ja muutke oma ekraan tühjaks lõuendiks, kuhu mitu kasutajat saab korraga joonistada kas

käega või spetsiaalsete markeritega. Kõik ekraanil olev saab seejärel salvestatud, et seda mugavalt printida või failina jagada.

Kiire ja lihtne videokonverents

Valmis kasutamiseks videokonverentsitarkvara muudab nii üks-ühele kui ka grupivideokõned lihtsamaks kui kunagi varem. Kasutage lihtsalt oma kaamerat või lisage valikuline Logitech Meetup komplekt, et saada kõik ühes ConferenceCam lahendus.

Crestron Connectedi sertifikaadiga

Integreerige see Philipsi professionaalne ekraan oma Crestroni võrku, et saada täielik kaugjuhtimine süle-, lauaarvuti või mobiiliseadme kaudu. Lülitage ekraan sisse ja välja, ajastage sisu, hallake seadeid ning ühendage väliseid seadmeid lihtsalt ja mugavalt. Crestron Connected® pakub kiiret, töökindlat ja turvalist ettevõtte tasemel lahendust süsteemi juhtimiseks.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites):

163.83 cm

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 64.5 tolli

Kuvasuhe: 16:9

Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160

Pikslite mõõt: 0,372 (H) x 0,372 (V) mm

Optimaalne lahutusvõime: 3840 x 2160, 60 Hz

juures

Heledus: 350 cd/m²

Ekraani värvid: 1,07 miljardit

Kontrastsus (tavaline): 1300:1

Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000:1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 9 ms

Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi

Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine,

Liikumise kompens. vaheldusvast., 3D MA

ülerealaotuse kõrvaldus, Dünaamiline

kontrastsuse võimendamine, Täiskaadri laotus

Operatsioonisüsteem: Windows 10

Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik (2 tk)

Videosisend: Kuvaport 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI

2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Helisisend: 3,5 mm pistik

Muud liidesed: OPS, Mikro-SD

Videoväljund: Kuvaport 1.2 (x1), DVI-D (1), HDMI

2.0 (x2)

Väline juhtimine: RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5

mm pistik, IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik

Mugavus

Paigutus: Rõhtpaigutus, Maastik (18/7)

Ekraanisäästja funktsioonid: Pikslinihe, madal

heledus

Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav

Signaali ring: RS232, IR Loopthrough

Lihtne installida: Nutikas sisestuspesa

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Võrgu kaudu juhitud: RJ45, RS232

DPMS energiasäästusüsteem

Heli

Sisesehitatud kõlarid: 2 x 20 W RMS

Võimsus

Toiteallikas: 100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz

Võimsustarve (tüüpiline): 190 W

Tarbimine (max): 320 W

Energiatarve ooterežiimis: <0,5 W

Energiamärgise klass: G

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 640 x 350, 70 Hz

Videovormingud: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

UHD-formaadid: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Mõõtmed

Smart Insert kinnitus: 6 x M4 x L6 (100 mm x 100 mm)

Seadme laius: 1485,1 mm

Toote kaal: 47,33 kg

Seadme kõrgus: 860,10 mm

Seadme sügavus: 86,2 mm (sügavus

seinakinnitusega) / 97,4 mm (sügavus

kõlarikattega) mm

Seadme laius (tollid): 58,47 tolli

Seadme kõrgus (tollid): 33,86 tolli

Seinakinnitus: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Seadme sügavus (tollid): 3,39 (D@wall mount)/

3,83 (D@speaker Cover) tolli

Ääre laius: 1,50 mm (ühtlane)

Toote kaal (lb): 104,34 lb

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C

MTBF (keskmine riketevaheline aeg): 50 000 tundi

Suhteline õhuniiskus: 20 ~ 80% (töörežiimis), 5 ~ 95% (hoiustamisel) %

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, mpeg, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB taasesituse heli: AAC, M4A, MP3, WMA

Sisemine mängija

CPU: Intel Core i7

GPU: Nvidia GT730

Hoiustamine: 256 GB eMMC

RAM: 8 GB DDR4

Mitmikpuute võimalused

Puutepunktid: 10 samaaegset puutepunkti

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Philipsi logo (1 tk), RS232 pürgühenduse kaabel (1 tk), Puhastuslapp (1 tk), DVI-I kaabel (1,8 m) (1 tk), HDMI-kaabel (3 m) (1 tk), HDMI saatja (1 tk), Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), M2 kruvi (2 tk), M3 kruvi (2 tk), Toitekaabel (3 tk), Puutepliats (2 tk), USB A–B kaabel (3 m) (1 tk), USB kate (1 tk), AAA-patarei (1 tk), Kiirjuhend (1), Kaugjuhtimispuult (1 tk), RS232 kaabel (3 m) (1 tk)

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Hispaania, Poola, Türgi, Vene, Itaalia, Lihtsustatud hiina, Traditsiooniline hiina, Araabia, Jaapani, Taani, Hollandi, Soome, Norra, Portugali, Rootsi

Garantii: 3-aastane garantii

Heakskiidud: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, energiaklass A, ETL, PSB

Philips 65BDL8051C
HDMI 2.0
HDMI 2.0

